

## BWT AQABÁR HIBAEELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Tisztelt Üzemeltető!

A BWT AQABÁR rendszer megbízható működéséhez elengedhetetlen az alapvető ellenőrzések rendszeres elvégzése. Számos kisebb hiba gyorsan felismerhető és egyszerűen orvosolható anélkül, hogy szerviz beavatkozására lenne szükség. Az alábbi útmutató segítségével Ön is könnyen ellenőrizheti a leggyakoribb problémákat, és biztosíthatja berendezése zavartalan működését.

### Nem indul el a hűtő

- Ellenőrizze, hogy az áramhoz való csatlakozás rendben van-e!
- Ellenőrizze, hogy a hőfokszabályozó nem “0” állásban van!
- Ellenőrizze, hogy a berendezés kapcsolója „ON” állásban van!

### Nem elég hideg a csapolt víz

- Ellenőrizze, hogy a hőfokszabályozó nem “0” állásban van!  
(nyári időszakban javasoljuk magasabb fokozatra való átállítását)
- Ellenőrizze, hogy a hűtő légbeszívó és kifúvó nyílásai nincsenek eltakarva és a berendezés szabadon tud-e szellőzni!
- Ellenőrizze, hogy a berendezés belsejében a hűtőtérben elegendő víz van!  
(a víznek a hűtőspirál felső csövét el kell lepnie)

### Nem megfelelő a szóda minősége

- Ellenőrizze, hogy a CO<sub>2</sub> palack nem ürült-e ki!  
(a CO<sub>2</sub> palack jobb oldali reduktor órája zöld/piros mezőben áll)
- Ellenőrizze, hogy a szódagép hűtését!

### Zajos a hűtő

- Ellenőrizze, hogy a fallal vagy egyéb bútorral ne érintkezzen a gép!
- Ellenőrizze, hogy vízszintesen áll-e berendezés!

**Hibabejelentés H-Cs: 08:00 – 17:00 I P: 08:00 – 14:30**

Pintér Éva: [pinter@bwt.hu](mailto:pinter@bwt.hu) +36 30 159 32 30

Központi elérhetőségeink: [szerviz@bwt.hu](mailto:szerviz@bwt.hu) +36 23 430 480