# Montage- Und Wartungsanleitung



# BWT PERMAQ® PRO 2510-2540 Umkehrosmoseanlage



For You and Planet Blue.

DE

# INHALT

2	ALL	GEMEIN	.5
3	ERK	(LÄRUNGEN	.5
4	AN	ORDNUNG DER ANLAGE	.6
5	WA	SSERQUALITÄT	.6
6	WA	SSER ANSCHLUSS	.6
	6.1	Anschluss des "weichen Wassers" an die RO Anlage:	. 6
	6.2	Anschluss des Permeat-Auslasses	. 6
	6.3	Anschluss des Ablauf-Schlauches	.7
	6.4	Anschluss des Auslaufs (von der Reservoirpumpe (Option))	.7
7	ELE	KTRO-ANSCHLUSS	.7
8	INB	ETRIEBNAHME DER ANLAGE	.7
	8.1	Justierung der Auslaufmenge	.7
	8.2	Einstellung der Rezirkulationsmenge	. 8
9	BET	RIEBSPROTOKOLL FÜR BEDIENUNGSFELD	.8
	9.1.	1 Information in Menü	. 8
	9.1.	2 Funktionen in Menü	. 8
	9.2	Betrieb	.9
	9.2.	1 Information in Betrieb	. 9
	9.2.2	2 Funktionen in Bedienung:	. 9
	9.3	Berrieb- Setting I	. 9
	9.3.	Informationen im betrieb-Setting 1     Euclidean in Betrieb Setting 1	. 9 Q
	9 A	Betrieb-Setting 2	. 7 Q
	7. <del>4</del> 9.4	1 Informationen in Betrieb-Setting 2:	. / 9
	9.4.	2 Funktionen im Betrieb-Setting 2:	. 9
	9.5	Mimic	10
	9.5.	1 Information in Mimic:	10
	9.5.	2 Funktionen in Mimic	10
	9.6	Alarm-Einstellung	10
	9.6.	1 Informationen in Alarmeinstellung	10
	9.6.	2 Funktionen in Alarmeinstellung:	10
	9.7	Anlagebauart	10
	9.7.	1 Informationen in Anlagebauart:	10
	9.7.3	2 Funktionen in Anlagebauart:	10
	9.8		10
	9.0. 0.8 <sup>-</sup>	2 Funktionen in Alarmlag:	10
	99	Datum/Uhrzeit	11
	9.9	1 Information in Datum/Uhrzeit:	11
	9.9.	2 Funktionen in Datum/Uhrzeit:	11
	9.10	Passwort	11
	9.10	0.1 Informationen in Passwort:	11
	9.10	0.2 Funktionen in Passwort:	11
	9.10	0.3 Passwort:	11
10	D W	/ARTUNG UND FEHLERSUCHE	11
	10.1	Wartung	11
	10.2	Fehlersuche	12
	10.2	2.1 Die Leistung der Anlage ist zurückgegangen	12
	10.2	2.2 Die Qualitat des behandelten VVassers ist grosser als 20 µS/cm	12
	10.2	2.3 Alarme	13 12
	10.2	<ul> <li>Die Anlage sicher nicht</li></ul>	13
1	1 A	USTAUSCH DER MEMBRANEN	13
1	2 0	PTION - VORBEHANDLUNG	13
	12.1	Dosierung des Antiscalant	13
		U	-

# DE

13	CIP REINIGUNG DER MEMBRANEN (OPTION)	
14	DIVERSE BEILAGEN	
14.1	I P & I diagramme	
14.2	2 Anordnung der Anlage	
14.3	Betriebsprotokoll	
14.4	4 Ersatzteilliste	
14.5	5 Ersatzteilzeichnung	
14.6	6 Konformitätserklärung	
14.7	7 Verdrahtungsplan	

# **2 ALLGEMEIN**

Diese Montage- und Bedienungsanleitung gilt für die BWT PERMAQ® PRO 2500 Gesamtentsalzungsanlage.

Diese Montage- und Wartungsanleitung enthält im Folgenden **wichtige** Informationen zur sachgemäßen Installation und Bedienung Ihrer RO-Anlage<u>.</u>

- Das beigefügte Inbetriebnahmeprotokoll ist unter der Inbetriebnahme auszufüllen und zusammen mit dem Betriebsprotokoll zu archivieren.
- 2. Das Betriebsprotokoll muss, wie unter diverse Beilagen beschrieben, laufend aktualisiert werden.
- Ein Bodenablauf in unmittelbarer Nähe der Anlage muss vorhanden sein.
- Die RO-Anlage entfernt 95-98% aller Salze aus dem Rohwasser. Nachbehandlung mit z.B. Mischbett oder ähnliches kann notwendig sein, falls eine noch bessere Wasserqualität gefordert wird.
- 5. Das Inbetriebnahmeprotokoll soll vor Montage und Anlauf der Anlage sorgfältig durchlest werden. Die sachgemäße Installation und Bedienung

#### bilden die Grundlage unserer 12-Monatigen Werksgarantie.

Sie sollten deshalb diese Anleitung vor der Montage bzw. Inbetriebnahme der Anlage durchlesen.

Ihre BWT PERMAQ® PRO-2500 Anlage ist in einer kompakten Bauweise ausgeführt und einfach zu installieren, da alle internen Installationen werksseitig vorgenommen und getestet wurden und danach für Transportzwecke demontiert. Diese sollen nur wieder montiert werden.

Ihre BWT PERMAQ® PRO-2500 Anlage ist mit besonderem Augenmerk auf minimalen Wartungsaufwand, sowie dauerhaften und störungsfreien Betrieb, entwickelt.

Dies ist jedoch von einer sachgemäßen Installation und Wartung abhängig.

Lesen Sie deshalb unbedingt diese Anleitung vor der Inbetriebnahme.

# 3 ERKLÄRUNGEN

Permeat: Das aufbereitete, gesamtentsalzte Wasser, das von der RO-Anlage erzeugt und in den Speicher gefördert wird. Konzentrat: Das zum Abfluss geleitete Wasser. Dieses Wasser enthält die aus dem Rohwasser entfernten Salze und Mineralien.

Rc	ohwasser:	Das zur RO- Anlage geleitete
		und zu entsal- zende Wasser
тг	)S·	Die Menge der
12		im Rohwasser
		aufaolöston Sal
		auigeiosien Sai-
,		mg/i gemessen.
Le	ittanigkeit:	Das Mais für die
		elektrische Leit-
		fahigkeit des
		autbereiteten
		Wassers
		(Permeat) wird
		in µS/cm ge-
		messen. Je nied-
		riger der Wert,
		desto besser die
		Wasserqualität.
М	embranen:	Die englische
		Abkürzung von
		Reverse Osmo-
		sis, was umge-
		kehrte Osmose
		bedeutet.
RC	<i>):</i>	Die englische
		Abkürzung von
		Reverse Osmo-
		sis, was umge-
		kehrte Osmose
		bedeutet.
Re	eservoir-	Eine Pumpe,
р	umpe:	die das aufbe-
,		reitete Wasser
		vom Vorrats-
		speicher der An-
		lage zum Ver-
		braucher för-
		dert.
N	iveaumesser:	Ein Schwimmer,
		welcher die RO-
		Anlage und die
		Reservoir-pumpe
		ein- bzw. ab-
		schaltet und
		ebenfalls die
		vollständige Ent-
		leerung des
		Vorratspeicher
		verhindert.
Er	nthärtungs-	Ein Vorfilter,
	~	•

Anlage:

der das Wasser enthärtet, d.h. die Härte aus dem Wasser entfernt.

# 4 ANORDNUNG DER ANLAGE

Die Anlage ist auf frostfreiem und einigermaßen ebenem Unter-Grund aufzustellen, damit das Wasser im Vorratsspeicher (Option) bei vollem Behälter nicht überläuft.

Der Untergrund muss für eine Belastung von ca. 400 kg, dem etwaigen Gewicht der vollen Anlage im Betrieb, ausgelegt sein.

Bei Anbringung Ihrer RO-Anlage muss die Installation von Enthärtungsanlage und Antiscalant (Option) und evtl. Speicher (Option) berücksichtigt werden.

Jedoch ist bei der Anordnung zu berücksichtigen, dass zur Abnahme der Membranen eine Freihöhe von 100 mm benötigt wird.

Außerdem ist der, für den Wasseranschluß erforderlichen Platz an der Rückseite der Anlage zu berücksichtigen, wobei besonders der Ablauf wichtig ist. Der Schlauch des Ablaufs darf <u>keinesfalls</u> geknickt werden!

Außerdem muss gewährleistet sein, dass u.a. bei fehlendem Wasserdruck der Durchflußmesser und die Leuchtdiode des Alarms an der Vorderseite der Anlage, sichtbar sind.

Die Vorderseite der Anlage muss daher jederzeit sichtbar sein und darf keinesfalls zugedeckt werden. Unter Betrieb könnten eventuell Situationen entstehen, wo das Niveau im Reservoirbehälter über Minimum steigt. Um Wasserschäden zu vermeiden, muss sich daher in unmittelbarer Nähe der Anlage ein Abfluss befinden, das so platziert ist, dass dies Wasser keine Schade verursache.

# 5 WASSERQUALIT ÄT

Das, mittels der BWT PERMAQ® PRO-2500 Anlage, aufzubereitende Rohwasser muss Trinkwasserqualität entsprechen und darf max. 500 mg/l TDS enthalten.

Das Rohwasser darf folgende Richtwerte nicht überschreiten:

- Härte 0,5 °dH
- Fe: 0,05 mg/l
- Mn: 0,05 mg/l
- Chlor, frei:
   0,1 mg/l
- Turbidität max.:1,0 NTU
- Siltindex: 3,0
- KMnO4 max: 10 mg/l

Höchsttemperatur: 25°C. Die Anlage ist werkseitig für eine Rohwassertemperatur von 10°C eingestellt.

Bei Ungewissheit, in Bezug auf die Zusammensetzung des Rohwassers, ist eine Wasseranalyse vorzunehmen.

Die Anlage ist an eine Rohwasserversorgung mit einem Druck von mindestens 3 und höchstens 6 bar anzuschließen. Das aufbereitete Wasser (Permeat) wird bei 10°C eine Leitfähigkeit um unter 20 µS/cm aufweisen.

# 6 WASSER ANSCHLUSS

**Hinweis!** Alle Wasseranschlüsse der Anlage sind gemäß den örtlichen und betrieblichen Vorschriften vorzunehmen.

Bezüglich des Rohwasseranschlußes an die Enthärtungsanlage (Option), lesen Sie bitte die Installationsanleitung der Enthärtungsanlage.

#### 6.1 Anschluss des "weichen Wassers" an die RO Anlage:

Der Anschluss des "weichen Wassers" ist auf der linken Seite der Anlage vorzunehmen. Zum optimalen Betrieb ist der Anschluss mit Minimum 1½" Rohr auszuführen. Dadurch wird der erforderliche Druck, sowie der notwendige Flow in die Anlage gewährleistet.

Bei unterdimensioniertem Rohwasseranschlußes besteht die Gefahr einer Betriebsunterbrechung wegen unzureichendem Wasserdruck bzw. zu geringem Flow, z.B. beim Durchspülen der Membranen unter der Inbetriebnahme der Anlage.

### 6.2 Anschluss des Permeat-Auslasses

Die Verbindung zwischen dem Auslass der RO Anlage (Pos. D) und dem Vorratsspeicher (Option) oder einem anderen Speichermedium, ist entsprechend der Abb. 1 mittels flexiblen Druckschläuchen vorzunehmen. BWT A/S hat entsprechende Montagesets für die BWT PERMAQ® PRO-2500 Serie lagerhaltig.

	Bezeichnung	Dimension		
А	Einlass "weiches Wasser" Mikropar- tikel-Filter (Option)	1 ½″ Nippel		
В	Auslass Konzentrat Abfluss	1¼″ Muffe		
С	Auslass Permeat Abfluss	1¼″ Muffe		

#### 6.3 Anschluss des Ablauf-Schlauches

Der Anschluss der Permeat- und Konzentrat-Auslässe der Anlage ist mittels 25 mm PVC Rohren vorzunehmen. Die Permeatleitung **muss** absolut korrosionsbeständig sein. Beide Auslässe sind in zwei **separate**n Rohren zum Abfluss zu führen und dürfen keinesfalls zusammengeführt werden (siehe Abb. 1).

**Hinweis!** Der Ablaufschlauch darf keinesfalls unter dem Wasserstand im Bodenablauf enden, da sonst ein Rücksauge von Schmutzwasser in die Anlage vorkommen kann.

**NB!** Es dürfen <u>nie</u> weder Knicke oder sonstige Verhinderungen an den Leitungen entstehen, da dies die Membrane(n) der Anlage zerstören würde.

#### 6.4 Anschluss des Auslaufs (von der Reservoirpumpe (Option))

Auslaufwasser mit 1" flexiblen Druckschlauch am Wasseranschluss der Reservoirpumpe (Option) anschließen (siehe Unterlage über Platzierung).

**NB!** Völlig entsalztes Wasser kann eine Korrosion beschleunigen. Verwenden Sie deshalb stets eine korrosionsbeständige Verrohrung für das aufbereitete Wasser, z.B. aus rostfreiem Stahl oder PVC.

## 7 ELEKTRO-ANSCHLUSS

**NB!** Die Netzanschlüsse der Anlage sind gemäß den örtlichen Vorschriften auszuführen.

Für den Netzanschluss der BWT PERMAQ® PRO-2500 Anlagen gilt folgendes:

2500 Serie	2510	2520	2530	2540
Spannung [V]	3 x 400 V + N + PE			PE
Netz	TN-S			
Frequenz [Hz]	50 Hz			
Ver- brauch, Schalttafel [VA]	110 VA			
Verbrauch RO- Anlage (kW), [A]	5,5 k 11 A	Ś		7.5 kW 11,5 A
Minimum Sicherung ausschl. Res. [A] (Klasse gL/gl)	16 A			25 A

Sehen Sie übrigens Verdrahtungsplan

## 8 INBETRIEBNAHM E DER ANLAGE

Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass alle Wasser- und Netzanschlüsse, gemäß unserer Beschreibung sowie den örtlichen Vorschriften, ausgeführt wurden.

Vor Inbetriebnahme ist die Enthärtungsanlage (Option) auf die aktuelle Härte der Rohwasserversorgung zu justieren und gemäß Anweisungen in Betrieb zu nehmen. Siehe Instruktion der Enthärtungsanlage.

Nach Inbetriebnahme der Enthärtungsanlage prüfen Sie bitte, ob die Anlage am Kontrollhahn (V3) weiches Wasser liefert. Das Testset zur Bestimmung der Wasserhärte ist Teil des Lieferumfanges bei Enthärtungsanlagen.

Das Auslaufventil (V4) <u>ganz</u> öffnen.

Das Rezirkulationsventil (V3) <u>ans</u>chließen (siehe PI-Diagramm). Die Spannungsversorgung einschalten.

Die Anlage ist jetzt in Betrieb.

Kontrollieren Sie, die korrekte Drehrichtung des Motors.

Falls die Anlage stoppt und der Alarm "niedriger Zugangsdrucks" leuchtet, ist die Rohwasserversorgung unzureichend (s. Abs. "Wasseranschluß").

Während der ersten 20 bis 30 Minuten des Betriebes ist die Anlage vor der Justierung des Auslaufvenils/Rezirkulationsventil durchzuspülen. Nach dem Durchspülen, ist das Auslauf/Rezirkulationsventil (V3/V4) zu justieren.

#### 8.1 Justierung der Auslaufmenge

#### NB! Die ganzen Abschnitte 7.1 und 7.2 vor Inbetriebnahme der Anlage durchlesen.

Die korrekte Ablaufmenge ist für jede Anlage individuell an die Qualität des Rohwassers anzupassen. Eine zu hohe Verwertung des Rohwassers beschädigt die Membranen der Anlage. Durch Verwendung von enthärtetem Speisewasser ist eine Wasserverwertung von 70 bis 80% möglich, abhängig davon ob es Oberflächenwasser oder Grundwasser ist.

Das Permeatregelventil V1.

Wenn die Anlagekapazität grösser als vorgeschrieben ist, muss V an die vorgeschriebene Kapazitäten justiert werden.

RO- Anla-	Per- meat- leistung	Auslaufmenge I/h (Recovery)		
gen	l/h	75 %		
2510	3100	1033		
2520	4300	1433		
2530	5100	1700		
2540	6200	2067		

## 8.2 Einstellung der Rezirkulationsmenge

Falls es nicht möglich ist die Permeatmenge an die vorgeschriebene Menge oder maximal 10 % darüber zu reduzieren, muss der Druck auf Ventil V1 herab justiert werden.

Folgendes muss regelmäßig kontrolliert werden:

Wenn die Anlagebetriebsbedingungen im Vergleich zur Inbetriebnahme geändert worden sind, muss die Anlage kontrolliert werden mit Rücksicht auf Austausch der Membranen. (Sollte die Temperatur unter 10°C liegen, reduziert sich die Normalleistung mit ca. 3% je Grad Celsius).

**NB!** die Gewährleistung ist von Befolgung der Betriebsund Wartungsinstruktionen und Ausfüllung des Betriebsprotokolls an den angegebenen Intervallen bedingt. Bei Abweichungen kann man sich an BWT's Kundendienst wenden.

- Wenn die Leistung um mehr als 10 % gefallen ist
- Wenn der Druck nach der Hochdruckpumpe gestiegen ist
- Wenn die Leitfähigkeit gestiegen ist.

Bei Erreichen der gewünschten Druck- und Permeatleistung, ist die Auslaufmenge erneut zu kontrollieren.

Nachdem beide Ventile eingestellt wurden, müssen die Ventile V3/V4 mit den Kontermuttern, gesichert werden. Achten Sie bitte beim Kontern darauf, dass das Ventil sich nicht verstellt.

Kontrollieren Sie den aktuellen Betriebsdruck auf Hochdruckmanometer PI2.

Es kann sein, dass der Betriebsdruck bei abweichender Temperatur und Leistung variiert.

Die Qualität des behandelten Wassers im Permeatschlauch ist auf die Leitfähigkeit zu überprüfen (normalerweise 20 µS/cm) und lässt sich direkt am Display ablesen.

Der Vorratsspeicher (Option) wird jetzt mit aufbereitetem Wasser gefüllt.

Die Betriebsdaten in das beiliegende Betriebsprotokoll eintragen (siehe Abschnitt "Betriebsprotokoll").

## 9 BETRIEBSPROTO KOLL FÜR BEDIENUNGSFEL D



### 9.1.1 Information in Menü

Alle Bildschirme haben Kopfzeilen wo man Datum, Zeit und Anlagebauart überwachen kann.

Bei Alarm fängt der Alarmtext rechts im Schaltknopf mit langsamer Frequenz zu blinken an.

## Drücke auf Alarm

Auf der Alarmseite werden alle aktiven Alarme angezeigt.

Drücke auf MENU Zurück zur Übersicht.

Auf <u>yy/mm/dd</u> drücken. um Datum und Zeit einzustellen.

#### 9.1.2 Funktionen in Menü

Drücke Operation: Auf der Betriebs-Seite hat man die Möglichkeit die Anlage zu starten und zu stoppen, sowie Spül- und evtl. CIP-Reinigungsprogramm starten.

Drücke Mimic: Auf der Mimicseite werden Betriebs- und Ventile/Pumpenstatus angezeigt. Drücke Alarm Setting: In Alarmsetting können Werte und Verzögerungen der Alarme gewählt werden.

(Dieser Schirmbild ist mit Kennwort beschützt (siehe Abschnitt 14.0)

Drücke Language: Auf der Spracheseite können verschiedene Bildschirmsprachen gewählt werden.

Drücke <u>RO Model</u>: Auf der Anlagebauart-Seite kann die Anlagenbauart und Optionen gewählt werden.

(Dieses Schirmbild ist mit Kennwort beschützt (siehe Abschnitt 14.0 )

### 9.2 Betrieb



#### 9.2.1 Information in Betrieb

Schaltknöpfe für Start, Stop der Anlage und Start, Stop manuelle Spülung. Bei eingebauter CIP-Option wird diese Option von hier bedient.

Wenn der Knopf aktiviert ist, kann zwischen off/on geschaltet werden.

#### 9.2.2 Funktionen in Bedienung:

OFF-ON drücken. RO: Für Start/Stop der Anlage. OFF-ON drücken. FLUSH: Für Start/Stop Spülung der Anlage.

OFF-ON drücken. CIP: Für Start/Stop CIP-Reinigung der Anlage.

#### 9.3 Betrieb- Setting 1

10/06/02	Menu	Alarm
R02510		09:35
Delayed start water req.	Pre.	Acc.
Delayed stop water req.	1	0
Delayed start P1	30	0
Delayed open Y2-permeate	10	0
perayed open 12 permease		

#### 9.3.1 Informationen im Betrieb-Setting 1

Zeiten der Verzögerung beim Anlauf, Ventile und Pumpenbetrieb.

#### 9.3.2 Funktionen in Betrieb Setting 1:

Hier kann man Zeiten zur Verzögerung von Start und Stop der Anlage sowie der Ventile ändern.

Es ist möglich Verzögerungszeiten zum Start der Pumpe(n) sowie zum Öffnen/Schliessen der Ventile einzugeben

#### Datenänderung:

Um eine Einstellung zu ändern muss auf das entsprechende Feld gedrückt werden. Eine Eingabemaske wird auf dem Bildschirm erscheinen. Hier kann man der neue Wert eingeben und mit ENT bestätigt und gespeichert werden.

#### 9.4 Betrieb-Setting 2



#### 9.4.1 Informationen in Betrieb-Setting 2:

Die Verzögerungszeit zur automatischen Spülung der RO-Anlage.

Die Dauer der automatischen Spülulung der RO-Anlage.

Verzögerungen der Niveaus im Reservoir.

#### 9.4.2 Funktionen im Betrieb-Setting 2:

Hier ist es möglich die Spülzeiten der RO-Anlage und die Verzögerungszeiten des Niveaus im Reservoir (Option) zu ändern.

Diese Zeiten werden zur Steuerung der Reservoirpumpe P3 (Option) benutzt.

#### **Datenänderung:**

Um eine Einstellung zu ändern muss auf das entsprechende Feld gedrückt werden. Eine Eingabemaske wird auf dem Bildschirm erscheinen. Hier kann man der neue Wert eingeben und mit ENT bestätigt und gespeichert werden.

#### 9.5 Mimic



#### 9.5.1 Information in Mimic:

Betriebsstatus der Anlage . Betriebsstatus der Ventile und Pumpen.

Pumpen wechseln Farbe. ( schwarz = gestoppt, weiss = in Betrieb).

Ventile wechseln Farbe. ( schwarz = geschlossen, weiss = offen).

#### 9.5.2 Funktionen in Mimic

Durch Drücken auf ein Ventil oder eine Pumpe hat man die Möglichkeit die Komponenten manuell zu bedienen.

Diese Möglichkeit ist mit Kennwort beschützt.





Manuell ist durch drücken zu aktivieren, bevor eine Bedienung möglich ist. Die Anlage muss sich im Stop-Zustand befinden, um die Knöpfe bedienen zu können.

Wenn man zurück auf Betriebsstellung wechselt, schalten alle Komponenten auf Auto zurück. Bei Manuell Bedienung muss die Anlage im Stopp-Zustand sein.

9.6	Alarm	-Einste	llung

		10/0	6/02	Menu	Alarm
		ROZ	2510		09:35
Delayed	alarm	QIS1	30	a Sec.	20.0 US
Delayed	alarm	PS1		₅Se	c.
Delayed	alarm	PS3	ĺ	₅Se	C.
Delayed	alarm	LSA3		зøSe	c.
Delayed	alarm	MCC	[	зSe	C.
Delayed	alarm	LSL5		5 Se	c.

### 9.6.1 Informationen in Alarmeinstellung

Verzögerung der Alarme und eingestellter Wert des Leitwertmessers.

#### 9.6.2 Funktionen in Alarmeinstellung:

Einstellung von Zeiten bei Verzögerung der Alarme und des Leitwerts im Betrieb.

## Datenänderung:

Um eine Einstellung zu ändern muss auf das entsprechende Feld gedrückt werden. Eine Eingabemaske wird auf dem Bildschirm erscheinen.

Hier kann man der neue Wert eingeben und mit ENT bestätigt und gespeichert werden.

## 9.7 Anlagebauart

10/06/02 R02510	2 Menu Alarm Ø9:32
R0 Model	2510
Install CIP-Cleaning	$\checkmark$
Install dosing.	
Install Reservoir	
Install GSM-Modem	

### 9.7.1 Informationen in Anlagebauart:

RO-Type und Wahl von Option.

### 9.7.2 Funktionen in Anlagebauart:

Den Knopf für gewünschte Anla ge drücken.

## 9.8 Alarmlog



#### 9.8.1 Information in Alarmlog

Dies Bild mit Alarmlog erscheint oben rechts, wenn man den Alarmknopf drückt.

Falls es ein Alarm gegeben hat, startet der Alarmknopf zu blinken. Der Alarm wird mit Datum und Uhrzeit des Ereignisses angezeigt. Wenn der Alarm durch Drücken des Alarmknopfs auf Null gestellt wird, verschwindet der Alarmtext im Display.

#### 9.8.2 Funktionen in Alarmlog:

Auf der linken Seite des Bildes gibt es zwei Druckknöpfe, um im Alarmbild zu blättern. Mit den Druckknöpfen in der mittleren Spalte können Erklärungen zum jeweiligen Alarm aufgerufen werden.

Mit dem Druckknof auf der rechten Seite rufen Sie die Alarmhistorie auf.

#### 9.9 Datum/Uhrzeit



#### 9.9.1 Information in Datum/Uhrzeit:

Datum und Uhrzeit in der Anzeige.

#### 9.9.2 Funktionen in Datum/Uhrzeit:

Datum und Uhrzeit wird durch Drücken der einzelnen Knöpfe aktiviert und durch Eintasten des neuen Wertes eingestellt. Speicherung durch Drücken von ENT.

#### 9.10 Passwort

ENTE LEVE	R Use L∶ €	R User ID					
ESC	1	2	3	4	5	BS	
CAPS	6	7	8	9	0	CLR	
А	В	C	D	E	F	G	
Н	1	J	Κ	L	Μ	N	
0	Ρ	Q	R	S	Т	E	
U	V	W	X	Y	Ζ	T	

### 9.10.1 Informationen in Passwort:

Das Passwortbild wird automatisch angezeigt, sobald ein passwortbeschütztes Menü aufruft.

Sobald das korrekte Passwort eingegeben wurde, wird das entsprechende Menü angezeigt.

Wenn das korrekte Passwort nicht innerhalb von 10 sek eingegeben wurde, wird automatisch ins Menü zurückgewechselt.

#### 9.10.2 Funktionen in Passwort:

Dateneingabe:

Korrektes Passwort eingeben und mit ENT bestätigen.

#### 9.10.3 Passwort:

Das korrekte Passwort kann bei unten genannter Abteilung erfragt werden.

BWT A/S

Tel.: +45 43 600 500

Kundendienst.

## 10 WARTUNG UND FEHLERSUCHE 10.1 Wartung

Die RO-Anlage wurde mit besonderem Augenmerk auf einen möglichst geringen Wartungsaufwand hergestellt und konzipiert. Einige Funktionen sollten jedoch regelmäßig überprüft werden. (Die Wartungsintervalle sind in Abschnitt Wartungsintervalle beschrieben).

# Folgendes ist regelmäßig zu überprüfen:

Wenn die Leistung sich im Verhältnis zum Tage der Inbetriebnahme geändert hat, muss die Anlage kontrolliert werden mit Rücksicht auf etwaige Reinigung der Membranen oder Justierung der Anlageleistung.

- Wenn die Leistung mehr als 10 % gesunken ist
- Wenn der Druck nach der Hochdruckpumpe gestiegen ist
- Wenn der Leitwert gestiegen ist.

#### Täglich:

- Wasserprobe entnehmen (gilt nur für RO-Anlagen in Verbindung mit einer Enthärtungsanlage). Die Härte des Wassers nach der Enthärtungsanlage muss kleiner 1°dH betragen
- Salzkontrolle im Solebehälter, eventuell auffüllen. (gilt nur für RO-Anlagen in Verbindung mit einer Enthärtungsanlage)
- 3. Betriebsprotokoll lesen und ausfüllen

#### Wöchentlich:

Eine Betriebsspülung der Membranen ist mindestens einmal pro Woche vorzunehmen. Das Ventil V4 ganz öffnen und die Anlage eine halbe Stunde in Betrieb nehmen. Dann das Ventil V4 nachstellen, damit der Konzentratdurchfluß wieder 20-25% beträgt. (siehe die Abschnitte Inbetriebnahme der Anlage).

#### Halbjährlich

- Kontrolle der Rohrleitungen und Kupplungen bezüglich Undichtigkeiten
- 2. Kontrolle aller Druckschalter, d.h. Funktionen und Einstellungen
- Die Alarmmeldungen durch Fehler-Simulation überprüfen
- 4. Austausch defekter/summender Kontakte und/oder Relais

**Bemerkung**: Wenn die Anlage länger außer Betrieb genommen oder möglicherweise Frosteinwirkungen ausgesetzt wird, müssen alle Membranen konserviert werden.

Wie lange die Anlage außer Betrieb sein kann, bevor eine Konservierung erforderlich ist, hängt von der Größe des organischen Wachstumes ab. Wird Oberflächenwasser verwendet, müssen die Membranen bei einem Stillstand von 3 Tagen oder mehr konserviert werden.

Bei Grundwasser ist eine Konservierung der Membranen nach einem Stillstand von 7 Tagen oder mehr erforderlich.

Zur Konservierung muss jede Membran mit folgender Lösung gefüllt werden:

Gemischzu- sammen- setzung	Konser- vierung [%]	Frostsi- cherung [%]		
MonoPropy- len Glykol	-	20		
Natriumdisul- fit	1	1		

Bezüglich einer länger anhaltenden Konservierung ist besondere Rücksicht auf organisches Wachstum zu nehmen. Bei Frostsicherung darf der pH-Wert keinesfalls den Wert von pH 3 unterschreiten, ansonsten besteht die Gefahr, dass die Bi-Sulfite oxidieren und Schwefelsäure entsteht.

#### 10.2 Fehlersuche

Dieser Abschnitt handelt um die Probleme, die vielleicht auf der Anlage entstehen konnten.

#### 10.2.1 Die Leistung der Anlage ist zurückgegangen

Dies wird am Durchflußmesser (FI1) abgelesen, während die Anlage in Betrieb ist. **Prüfen Sie:** 

Den Betriebsdruck PI3 der Anlage. Bei niedrigem Betriebsdruck, d.h. <3,0 bar, ist der Fehler in der Wasserversorgung zu suchen, evtl. ein blockierte Schmutzfänger.

#### **Prüfen Sie:**

den Differenzdruck über F1 zu kontrollieren.

#### **Prüfen Sie:**

Die Rohwassertemperatur. Wenn die Rohwassertemperatur gegenüber dem Tag der Inbetriebnahme (Winter/Sommer) gesunken ist, wird die Leistung ebenfalls zurückgehen. Bei einer höheren Temperatur wird die Leistung wieder steigen.

#### **Prüfen Sie:**

Ob die Enthärtungsanlage optimal funktioniert. Hat die Anlage ein Defekt, so dass hartes Wasser zur Membran geleitet wird, wird dies die Membran beschädigen und einen Rückgang der Kapazität verursachen.

#### **Prüfen Sie:**

Ob es Antiscalant im Behälter oder Luft in der Dosierpumpe gibt.

#### 10.2.2 Die Qualität des behandelten Wassers ist grösser als 20 µS/cm

#### **Prüfen Sie:**

Ob die Anlage über längere Zeit nicht in Betrieb war (2 Wochen oder mehr). Beheben Sie die Störung durch ein-bis zweistündigen Betrieb der Anlage, und nehmen Sie die Anlage anschließend mindestens jeden dritten Tag in Betrieb. Vergessen Sie nicht, die Auslauf-/Rezirkulationsventile nach beendigter Spülung nachzustellen, siehe "den Abschnitt "Inbetriebnahme der Anlage"

#### **Prüfen Sie:**

Ob durch Undichtheiten auf der Rohwasserseite, Rohwasser mit dem aufbereiteten Wasser im Speicher in Verbindung kommt.

Beheben Sie die Störung durch Abdichten etwaiger undichter Stellen, entleeren Sie den Speicher, und füllen Sie den Tank mit aufbereitetem Wasser, <20 µS/cm.

Wenn keine der vorgenannten Störungen vorliegt, ist das Problem auf die Membranen der Anlage zurückzuführen, die dann gereinigt bzw. ausgetauscht werden müssen, siehe Abschnitt "Reinigung/Austausch der Membranen".

#### 10.2.3 Alarme

#### **Prüfen Sie:**

Ob der notwendige Rohwasserdruck vorhanden ist.

#### 10.2.4 Die Anlage startet nicht

**Prüfen Sie:** Ob die Hauptstromversorgung angeschlossen ist

#### **Prüfen Sie:**

Ob der Niveausensor im Tank "hängt" oder defekt ist.

#### **Prüfen Sie:**

Ob die Anlage überhaupt in Betrieb sein soll? – Voller Speicher oder keine "Anforderung" von Wasser! Wenn keine der obigen Störungen vorliegt, könnte eine Störung in der Hochdruckpumpe oder an der Steuerung vorliegen. Überprüfen Sie diese.

#### 10.2.5 Hartes Wasser lässt sich am Weichwasserhahn messen.

#### **Prüfen Sie:**

Siehe Inbetriebnahme der Anlage, Abschnitt 7.

# 11 AUSTAUSCH DER MEMBRANEN

Lesen Sie diesen Abschnitt vor Abmontage/Austausch der Membranen durch.

Den Strom und die Rohwasserversorgung zur Anlage unterbrechen.

Den U-Verschluss am Ende des Membranrohres abnehmen. (Der U-Verschluss sichert die Position der Endstücke). Den Sicherungssplint entfernen, und den U-Verschluss aus dem Rohr herausziehen. Die Endstücke durch vorsichtiges, seitliches Hin- und Her-Bewegen bei gleichzeitigem Ziehen nach oben aus dem Membranrohr herausziehen. Die Membrane aus dem Membranrohr herausziehen. Hinweis! Beachten Sie, an welchem Ende der Membrane der große schwarze Lippendichtring sitzt. Beim Einbau der neuen Membrane muss dieser Dichtring an der gleichen Position sitzen (Oben oder Unten). Nach dem Austausch der

Membranen, sind die Endstücke einzusetzen und mit dem U-Verschluss zu sichern. Danach sind alle Schläuche wieder anzuschließen.

Das Rohwasser wieder anschließen.

Das Auslaufventil V2 ganz öffnen und das Rezirkulationsventil V1 (siehe Abb. 2) ganz schließen.

Die Anlage an die Netzversorgung anschließen.

Die Anlage ist jetzt in Betrieb. Die Anlage auf diese Weise 20 bis 30 Minuten spülen lassen. Auslaufventil V2 und Rezirkulationsventil V1 einstellen. (Siehe der Abschnitt "Start der Anlage").

Den Betriebsdruck am Manometer P12 überprüfen. Überprüfen Sie, ob die Wasserqualität niedriger als der Einstellpunkt (normalerweise 20µS/cm) ist. Dies lässt sich im Display ablesen. Überprüfen Sie am Durchflußmesser, ob die Anlage die gewünschte Leistung bringt. Die Anlage ist jetzt betriebsbereit und befindet sich im normalen Betriebszustand.

#### <u>Tragen Sie folgende Angaben ins Betriebsprotokoll ein:</u>

- Datum des Membran-Austausches
- Neue Leistung der Anlage (Durchflußmesser FI1 und FI2)
- Wasserqualität (µS/cm)
- 4. Betriebsdruck der Anlage (Manometer)
- 5. Rohwassertemperatur.
- 6. Rohwasserdruck.

# 12 OPTION -VORBEHANDLU NG

#### 12.1 Dosierung des Antiscalant

Antiscalant ist ein Produkt, das in das Rohwasser gemischt wird, um Kalk-Niederschläge an den Membranen und dadurch eine Verstopfung zu vermeiden.

Es muss immer eine Wasseranalyse vorhanden sein, ehe die Anlage in Betrieb gesetzt wird, so dass die Antiscalant-Dosierung korrekt eingestellt werden kann.

Das Antiscalant ist in einer Lösung von 10% im Meßbehälter zu mischen. Die Dosiermenge soll nur einen Wochenverbrauch betragen, da es sonst zersetzt wird und damit nicht mehr verwendbar ist.

Das Antiscalant ist im Inbetriebnahme Verhältnis zum Salz- und Kalkinhalt des Wassers zu dosieren und muss während der der Anlage eingestellt werden. Die Gemischzusammensetzung ist 4 ml konzentriertes Antiscalant pro m<sup>3</sup> Rohwasser, d.h. bei einer Lösung von 10% muss die Pumpe 40 ml/m<sup>3</sup> dosieren.

Am Auslass der Pumpe ist eine Durchflußkontrolle montiert, die Durchflußs bzw. fehlenden Durchfluss registriert. Bei fehlendem Durchfluss wird die Anlage von der Durchflußkontrolle ausgeschaltet, wonach der Alarm aktiviert wird. In diesem Zusammenhang muss folgende Nachstellungsanweisung befolgt werden.

- Die Durchflußkontrolle ganz nach unten schieben.
- Die Dosierpumpe ca.
   15 Minuten laufen lassen, bis sie warm und ganz entlüftet worden ist.
- Die Dosierkontrolle nach oben schieben bis das Kontrollsignal verschwindet. Danach schieben Sie die Dosierkontrolle vorsichtig nach unten, bis zum erneuten Signal.
- Überprüfen Sie, ob der Dosiernippel (die Dosier stelle) dicht ist. Der Betrieb der Anlage kann jetzt wieder aufgenommen werden

Sehen Sie auch Diagramm in bezug auf Standard-Einstellungen der Dosierpumpe. **Hinweis!** Die Hublänge der Dosierpumpe **nicht** unter 50% einstellen.

- Jede Woche den Behälter entleeren und spülen, vor einer Neu-Dosierung von Antiscalant.
- Jeden dritten Monat den Behälter spülen und reinigen, vor einer Neu-Dosierung von Antiscalant.

Die obenerwähnten Dosiermengen sind auf der Basis unserer Standard Dimensionierungs-Voraussetzungen berechnet. Im Zweifelsfall steht BWT A/S gern mit Auskünften über die speziell für Ihre Anlage korrekte Menge zur Verfügung.

## 13 CIP REINIGUNG DER MEMBRANEN (OPTION)

## Einleitung

Obwohl die CIP-Anlage eine Option ist, wurde die RO-Anlage bereits mechanisch vorbereitet.

Selbst unter normalem Betrieb, jedoch abhängig von der Wasserqualität, variierendem Inhalt an Mineralsalzen, biologischen Stoffen, kolloiden Partikel sowie andere unauflösliche organische Partikel, Temperatur und Betriebsverhältnissen, wird die RO-Membrane sukzessive an Kapazität verlieren.

Diese Ablagerungen bauen sich während des Betriebes der Anlage auf und verursachen einen Druckabfall an den Membranen und haben dadurch eine Leistungsreduzierung mit einer schlechteren Wasserqualität zur Folge. Die Membranen sollten deshalb mindestens einmal jährlich, oder sofort bei einem Leistungsnachlaß von 10%, CIP gereinigt werden.

In diesem Zusammenhang muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Leistung bei einer niedrigen Wassertemperatur (ca. 3% je °C) fällt, und deshalb eine CIP-Reinigung in diesem Fall nicht erforderlich ist.

### Voraussetzungen

Die CIP-Reinigung muss unbedingt durch Verwendung von chlorfreiem Wasser in guter Qualität bei einer Temperatur von ca. 20°C erfolgen. Permeat ist empfehlenswert, aber auch aufbereitetes weiches Wasser lässt sich verwenden.

Die Temperatur darf während dem Durchfluss von Reinigungsflüssigkeit durch die Membranen niemals 35°C übersteigen und der pH Wert muss zwischen 2 und 11,5 liegen.

Die Durchflussrichtung der CIP-Reinigung muss dieselbe wie beim normalen Betrieb sein. **BWT CIP 4** ist eine sauere Reinigungsflüssigkeit, die für die Auflösung anorganischer Beläge einschließlich Eisen verwendet wird, während die basische Reinigungsflüssigkeit **BWT CIP 10** für die Auflösung organischer Beläge einschließlich Öl zu verwenden ist.

Niemals Schwefelsäure H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zur CIP-Reinigung verwenden, da es dadurch zu einem Niederschlag von Gips (Kalciumsulfat) kommen könnte. Für die Zubereitung der Reinigungsflüssigkeit ist Permeat am besten geeignet, jedoch kann auch weiches Wasser angewandt werden. Es ist mit einer größeren Menge an Säure bzw. Base zur Erreichung des gewünschten pH-Wertes zu rechnen. Dieser Wert beträgt für Säure ca. pH 4 und für die alkalischen Lösungen ca. pH 10.

BWT CIP 4, von BWT vertrieben, Warennr.: 70 19 57 020.

BWT CIP 10, von BWT vertrieben, Warennr.: 70 19 57 010.

Der CIP-Tank wird während des Betriebes der Anlage mit Permeat aufgefüllt

Das Ventil V8 öffnen (siehe Abbildung 3)

Wenn der CIP-Tank mit Permeat aufgefüllt ist, die RO-Anlage abschalten – drücken Sie auf "Stop".

Die Hochdruckpumpe P1 darf während der CIP-Reinigung **keinesfalls** in Betrieb sein

Stellen Sie die Ventile wie folgt ein:

Schließen Sie Ventile V2, V10 (sehen Sie Abb. 3 und 4). Folgende Ventile öffnen: V7, V8, V9 (sehen Sie Abb. 3 und 4). Die Reinigungsflüssigkeit mi-

Die Reinigungsflüssigkeit mischen.

Wir empfehlen eine Temperatur von ca. 30-35°C während der CIP-Reinigung. Das Reinigungsverfahren ist an

der Steuerung zu aktivieren.

P2 und HE1 werden gestartet und die CIP-Flüssigkeit zirkuliert über die Membranen. Überprüfen Sie, ob genügend CIP-Flüssigkeit im Tank ist, damit P2 nicht trocken läuft. Nachdem die CIP-Flüssigkeit ca. 15 Minuten zirkuliert hat, die CIP-Pumpe P2 abschalten. Drücken Sie auf "Stop" am Schaltschrank. Die Membranen ca. eine Stunde einweichen lassen. Wenn die Membranen sehr verstopft sind, ist ein Einweichen der Membranen bis zu 15 Stunden notwendig. Die CIP-Pumpe P2 wieder einschalten und die CIP-Flüssigkeit ca. 5 bis 10 Minuten zirkulieren lassen. Sollte die CIP-Flüssigkeit sehr schmutzig sein, ist das CIP-Reinigungsverfahren zu wiederholen. Den pH-Wert regelmäßig kontrollieren. Bei Änderungen des pH-Werts um mehr als 0,5 pH Einheiten, ist eine weitere Zufügung von Säure bzw. Base erforderlich, um einen pH-Wert von min. 2 oder max. 11,5 zu erzielen. Nach beendigter Reinigung, die CIP-Pumpe ausschalten. Die CIP-Flüssigkeit ist auf pH 7 zu neutralisieren. Die Chemikalien sind aus der RO-Anlage zu entfernen. Den CIP-Tank mit weichem oder entsalztem Wasser auffüllen und die CIP-Pumpe P2 einschalten, um dadurch die Chemikalienreste aus der Anlage zu pumpen. Mit einem pH-Messgerät überprüfen. CIP-Pumpe P2 ausschalten. Den CIP-Tank entleeren und spülen. Die Ventile V8, V9, V7 schlie-Ben (siehe Abb. 3 und 4). Die Ventile V2, V10 öffnen (siehe Abb. 3 und 4).

Die Anlage durch Einschalten der Spannungsversorgung wieder in Betrieb setzen. Die Anlage auf diese Weise 15 Minuten betreiben, oder bis die Leitfähigkeit sich unter dem normalen Grenzwert von 20µS/cm einpendelt. Danach V4 in Übereinstimmung mit dem Abschnitt "Start der Anlage" nachstellen. Zuerst ist mit BWT CIP 10 und danach mit BWT CIP4 zu reinigen. Die Sicherheitsvorschriften des Lieferanten in Bezug auf das Umgehen mit gefährlichen Chemikalien sind unbedingt zu beachten. Periodische Sterilisation lässt sich mit derselben Ausrüstung, die bei der CIP-Reinigung verwendet wird, durchführen. Als Sterilisationsmittel könnte z.B. 1% (Gewicht) Natriumbisulfit (1 kg ~100 l. Wasser) verwendet werden.

DE

# **14 DIVERSE BEILAGEN**

- 14.1 P & I diagramme
- 14.2 Anordnung der Anlage
- 14.3 Betriebsprotokoll
- 14.4 Ersatzteilliste
- 14.5 Ersatzteilzeichnung
- 14.6 Konformitätserklärung
- 14.7 Verdrahtungsplan

## 14.1 P & I diagramme



#### 14.2 Anordnung der Anlage



### 14.3 Betriebsprotokoll

8emerkun- gen	alzfüllung, Vassertem- eratur und hnliches								
hrlich	Kon- trolle S von V Druck- P wäch- P ter ä ter 1								
Halbjö	Kon- trolle von Undich- tigkei- ten								
Jede Woche	Spü- lung ca. ½ Stunde								
	°dH wei- ches Wasser an RO- Anlage								
	Leit- wert QIS 1								
	Ma- nome- ter PI 3								
äglich	Ma- no- me- ter PI 2								
2	Ma- no- me- ter PII								
	Durch- flußmes- ser Konzent- FI 2								
	Durch- flußmes- ser Permeat FI 1								
	Datum								

## 14.4 Ersatzteilliste

Teil Nr.	RO-Anlage	Empfohlene Ersatzteile	Warennr.	Empf. mindes- tens Wechsel Häu- figkeit (Mona- ten)
01	34" Nadelventil mit Kontermutter	1	200731006	
02	1″ Kugelhahn		200742008	
03	¼″ Probehahn PVC		200721010	
04	1" Magnetventil NC		200755008	
05	Druckwächter 0,5 bar (PS1)	1	452550005	
06	Manometer 0-6 bar	1	452263000	
07A	Durchflußmesser Konzentrat 2500 l/h		453010325	
078	Durchflußmesser elektronisch Durchflußmesse Sensor		453017032	
07B			453017010	
088	Durchflubmesser Permeat 6500 I/n		453010365	
000	Durchflußmesser elektronisch		453017032	
00		1	453017010	
10	Manomerer 0-40 bar	1	432200000	
10	3/4 Kontermutter Messing	1	200728008	
10	Magnetivenili NC	1	200753008	
12	Manomerer 0-2,3 bar	1	452208000	24.49
13			750000392	30-48
14		2	321403000	4
14 4	Filtersack Sp	3	321433000	0
TOA	Hochdruckpumpe (2510, 2520, 2530)		454102614	
16B	Hochdruckprumpe (2340)		454102018	
17	Ø32, 3 Wege Kugelventil PVC		200719032	
18	Druckwächter 0,8 bar (PS3)	1	452550008	
19	4″ Druckrohr		451404079	
20	4″ Membran	6-12	451404960	48-60*
21	4" Verschlußbeschläge		451404095	
22	O-Ring extern	24-48	451042211	24-36
23	O-Ring intern	24-48	451404215	24-36
24	½" x 14 mm Anschluss	1	454060014	48-60
25	14 mm Sammelstück	1	454097014	48-60
26	14 mm Winkel	1	454090014	48-60
27	14 mm T-Stück	1	454095014	48-60
28A	4″ Verschlusskappe	3	451404113	48-60
28B	4″ Verschlusskappe	3	451404112	48-60
29	Lippenring für 4" Membran	6-12	451404208	48-60

\*Abhängig von CIP Reinigung Häufigkeit und die Qualität des Rohwassers

## 14.5 Ersatzteilzeichnung



# EG-Konformitätserklärung

## für Maschinen EG-Richtlinie 2006/42/EG, Anhang II, A

## Niederspannungsrichtlinie

**EMV-Richtlinie** 



Geminivej 24 - DK-2670 Greve Tel.: +45 43 600 500 - Fax: +45 43 600 900 bwt@bwt.dk - www.bwt.dk

erklärt hiermit dass:

\_

# BWT PERMAQ<sup>®</sup> PRO 2510, 2520, 2530, 2540

- konform sind mit den einschlägigen Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie (Richtlinie 2006/42/EG)
- konform sind mit den einschlägigen Bestimmungen folgenden, weiterer, EG-Richtlinien
- Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG)
- EMC-Richtlinie (2004/108/EG)
- Ort: Greve, Dänemark

Datum: 19-09-2014

Lars Jensen

Leiter Produkt Management

Unterschrift

## 14.7 Verdrahtungsplan



Į						
Doc	Titol				Douición	Dace no
-	IEC/EN 60757 - Win	e colours and no in HOH nanels			4	Infin
~	Mekanisk Lavout				्व	Lavort
i m	Control circut				: <i>e</i> t	1 1
4	PLC Reference, 161	Digital input +16 Digital output			8	2
S	PLC Reference, 4 A.	nalog input + 2 Analog output			<u>А</u>	1 00
9	P1 High pressure pu	dur			в	4
2	P2 CIP Pump				8	5
00	P3 Transport Pump				В	6
<i>б</i>	P5 Dosing pump				8	7
10	HE1 E1 heater CIP				Å	8
11	High speed counter				A	8
12	XDi, Digital input				В	10
13	XDo, Digital output -	- Valves			Å	11
14	XDo, Digital output				A	12
15	XDo, Digital output -	- Valves			А	13
9	Analog input				в	14
17	Component list				в	15
18	Terminal list				А	17
19	Cabelplan				в	20
8	Cabelplan				4	21
21	Cabelplan				Å	22
କ୍ଷ						
83						
24						
প্ত						
8						
27						
8						
ଷ						
8						
31						
8						
я						
\$						
8						
8						
37						
8						
8						
\$						
41						
42						
\$						
4						
45					-	
1		DULT HOLLAR	Customer: BWT HOH A/S		Previous page: F	Nextpage: Info
6		BWI HUH AS	Project title: BWT PERMAQ Pro 2500	Appr		Page no.
		Geminivej 24 - DK-2670 Greve	raye une: ravie of connerts	Rev 1/-U9-ZUIS		כמור
		Tel :: +45 43 600 500 - bwt@bwt.dk - www.bwt.dk				REG1R
		200				

	Acc Annr		Vata Nata			(CODWI.UK - WWW.LWI.UK	IBL: +40 40 000 000 18L
Draw, no.	MIF		Drw		File name: 20003E01A	dreve	ST WATER TECHNOLOGY UNITED TALE OF CONCOUNCIES
20003 Info		014	Rev 26-05-2	els	Page title: IEC/EN 60757 - Wire colours and no. in BWT par		
Main no.	and the second sec		Appr		Project title: BWTPERMA Q Pro 2500	S	BWI HUH AV
Previous page: Cont Next page: Layout					Customer: BWT HOH A/S		
					External supplied wires	PVT	12 OG-Drange
					<u>ng circuit. foraign Voltaga act.</u>	<u>Wires in measuri</u>	<u>Mira no. Calour</u>
Connection wire	LIVY	I	GNBK-Green/Black	49			
Connection wire	LIVY	ł	BNBK-Brown/Black	48	-		
Connection wire	LIVY	ŗ	BNGN-Brown/Green	47	L FNASB		0 HU-H80 2 811 - ≹att t1::0
Connection wire	LIVY	ļ	BNBU-Brown/Blue	46			Z30VAC
Connection wire	LIVY	ļ	BNRD-Brown/Red	5	wire 8,75mm <sup>e</sup> /500V-0,5mm <sup>e</sup> /300V	<u>Control current</u>	Nire no. Calour
Connection wire	LIVY	Ļ	BUBK-Blue/Black	44			
Connection wire	LIVY	ł	BUGN-Blue/Green	43			
Connection wire	LIVY	ļ	GYBK-Gray/Black	đ	ЪЕ	PVT 90	3 GNYE-Green/Yellow
Connection wire	LIVY	Ļ	GYGN-Gray/Green	41		PVT 90	2 BU-Ligth blue
Connection wire	LIVY	L	GYBN-Gray/Brown	40			Accelerate t
Connection wire	LIVY	1	GYBU-Gray/Blue	贸			
Connection wire	LIVY	1	GYRD-Gray/Red	i 8			500VAC
Connertion wire	1 TVY	ļ	DDRK-Dad/Black	3 6	1.5mm²/500VAC	<u>Main power min.</u>	Wire no. Calour
Parantion wind	2011	00					
Connection wire		U	ADBU-Red/Blue	5			
Connection wire		ļ	YEBK-Yallow/Black	9 FC			
Connaction wire	AL I	J	VERN-Vellow/Brown	1 8			
Connaction wire		1	YEBU-Yellow/Blue	5.6		Grøn/Gul	3 GNYE Green/Yellow
Connerting wire	1 TVV	ļ	VEGY-Yellow/Grav	34		1120	
Connection wire	LIVY	I	YERD-Yellow/Red	9e 3		Calv Salv	SD Silver
Connection wire	LIVY	J	WHOG-White/Orange	8		DTD9	
Connection wire	LIVY	Ļ	WHVT-White/Violet	82			
Connection wire	LIVY	Ļ	WHBK-White/Black	27			
Connection wire	LIVY	,	WHGN-White/Green	g		1.11	
Connection wire	LIVY	ļ	WHBN-White/Brown	ស		Grå	4 GY Grav
Connection wire	LIVY	Ļ	WHBU-White/Blue	54		Vinlet	
Connection wire	LIVY	Ĩ	WHGY-White/Gray	ខ		L vsehlå	2 RU I faht hlua
Connection wire	LIVY	Ļ	WHRD-White/Red	R		וושיוס	
Connection wire	LIVY	L	WHYE-White/Yellow	21			
						Gul Gul	YE Yellow
	]	-		1		Oranda	12 OG Oranda
Connection wire	LIVY	PVT	PK-P1nk			Bad	6 RD Red
L- / VDC-	LIVY	PVT	BU-Dark blue	ŋ		Brun	BN Brawn
L+ / VDC+		PVT	GY-Gray	4		Sort	1 BK Black
	n <sup>e</sup> 0.5n	0. 75m	24VDC			Xa	
ire 0.75m°/500V-0.5mm°/300V	current w	Control	Calour	Wire no.			TEC/EN 60757





























1         1         0.00000000000000000000000000000000000	Component names	Description	Part no. Tvp	ġ.	Manufacturer	Position
1         1:1:         Conductions 0:1:0, huid 2.86, huid 3.86, serier         4001267/262         35:0001:6           1         2:         Conductions 0:1:0, huid 2.86, huid 3.66, serier         4001267/264         35:0001:6         35:0001:3         35:0001:3         35:0001:3         35:0001:3         35:0001:3         35:0001:3         35:0001:3         35:0001:3         35:0001:3         35:0001:3         35:0001:3         35:0001:3         35:0001:3         35:0001:3         35:0001:3         35:0001:3         35:0001:3         35:0001:3         35:0001:3         35:0001:	-F1	Circuit-breaker S00, cl.10, A-udl. 7-108, N-udl. 130Ascrew	4011209712492 3RV	/2011-1JA10	SIEMENS	4/1
1         1	-F1*	Circuit-breaker S0, cl 10, A-udl. 1420A, N-udl. 260Ascrew,	4011209712522 3RV	/2021-4BA10	SIEMENS	4/0
1         2         Turnon Serverus         4011000705464         3020015           1         3         2         Consultaneates S01 (0), Aund 356, Mund 366, Mund 3	-F2	Circuit-breaker S00, cl.10, A-udl. 2.8-4A, N-udl. 52Ascrew	4011209712464 3RV	/2011-1EA10	SIEMENS	5/1
(5)         Construences sound in On-NC-correct         40102050645         90200115           (5)         Construences sound in On-NC-correct         40102050645         90200115           (5)         Construences sound in On-NC-correct         40102050645         90200115 <th>-F2</th> <td>Transverse aux. switch 1NO+1NC screw</td> <td>4011209790964 3RV</td> <td>/2901-1E</td> <td>SIEMENS</td> <td>5/4</td>	-F2	Transverse aux. switch 1NO+1NC screw	4011209790964 3RV	/2901-1E	SIEMENS	5/4
1       F.3.       Tunnece subm 100-100, 2000       30100, 2000<	-F3	Circuit-breaker S00, cl.10, A-udl. 3.5-5A, N-udl. 65Ascrew	4011209712461 3RV	/2011-1FA10	SIEMENS	6/1
7         F.44         Minute Conditioner Ref. Plan, Nucl. Stortense         5576.0007         55	-F3	Transverse aux. switch 1NO+1NC screw	4011209790964 3RV	/2901-1E	SIEMENS	6/4
8         F:5         Construence as with NIL 65%, Mod Sobacers         4010267265         300202755         300202755         30020275	-F4	Miniature Circuit-Breaker 1P+N 06A	5SY6506-7 5SY	2-905 9.	Siemens	7/1
3         F5         Mindue funditional (house in Four) (house in Fo	-F5	Circuit-breaker S0, cl. 10, A-udl. 11-16A, N-udl. 208Ascrew	4011209712515 3RV	/2021-4AA10	SIEMENS	8/1
0.         E39.         Multimultar Gale A 2010 LED         E305 Gale 7         E505 Gal 7         E505 Gal 7         E500 Gal 7         E5	-F5	Transverse aux. switch 1NO+1NC screw	4011209790964 3RV	/2901-1E	SIEMENS	8/4
1     4.1     Aunidary relix, 264 AUDOL ED     75001565     8.0017347       2     3.2     Aunidary relix, 264 AUDOL ED     75001565     8.0017347       3     4.4     Aunidary relix, 264 AUDOL ED     75001565     8.0017347       4     Aunidary relix, 264 AUDOL ED     75001565     8.0017347       7     4.7     Aunidary relix, 264 AUDOL ED     75001565     8.0017347       7     4.7     Aunidary relix, 264 AUDOL ED     75001565     8.0017347       7     4.7     Aunidary relix, 264 AUDOL ED     75001565     8.0017347       7     4.015     Aunidary relix, 264 AUDOL ED     75001565     8.0017347       2     4.16     Aunidary relix, 264 AUDOL ED     75001565     8.0017347       2     4.16     Aunidary relix, 264 AUDOL ED     75001565     8.0017347       2     4.16     Aunidary relix, 264 AUDOL ED     75001565     8.0017347       3     4.10     Clinh     Aunidary relix, 264 AUDOL ED     75001565     8.0017347       3     4.10     Clinh     Aunidary RELix, 864 AUDOL ED     75001565     8.0017347       3     4.10     Clinh     AUDOL AUD	-F39	Miniature Circuit-Breaker 1P+N 06A	5SY6506-7 5SY	2-905 9.	Siemens	1/3
3     3.2.     Juniory resk, 25 ki ANDOLED     7500155     ROMT3VI       4     A.d.     Juniory resk, 25 ki ANDOLED     7500155     ROMT3VI       6     A.d.     Juniory resk, 25 ki ANDOLED     7500155     ROMT3VI       7     A.d.     Juniory resk, 25 ki ANDOLED     7500155     ROMT3VI       8     A.d.     Juniory resk, 25 ki ANDOLED     7500155     ROMT3VI       8     A.d.     Juniory resk, 25 ki ANDOLED     7500155     ROMT3VI       9     49     Juniory resk, 25 ki ANDOLED     7500155     ROMT3VI       2     A.d.     Andrago resk, 25 ki ANDOLED     7500155     ROMT3VI       3     A.D.     ROMTAVI     7500155     ROMT3VI       3     A.D.     ROMTAVI     ROMTAVI     7500155     ROMTAVI       3     A.D.     ROMTAVI     ROMTAVI     ROMTAVI     ROMTAVI       3     A.D.     ROMTAVI     ROMTAVI     ROMT	-K1	Auxiliary relay, 2P 8A 24VDC LED	750001326 RCII	KIT24 VDC 2C0 LD/PB	Weidmüller	4/4
13     3.5.     Audiadre relix, 2954 ADDOL ED     75001256     ROMTAVIC       14     4.6     Audiadre relix, 2954 ADDOL ED     75001256     ROMTAVIC       17     4.7     Audiadre relix, 2954 ADDOL ED     75001256     ROMTAVIC       17     4.7     Audiadre relix, 2954 ADDOL ED     75001256     ROMTAVIC       20     4.6     Audiadre relix, 2954 ADDOL ED     75001256     ROMTAVIC       21     4.10     SETEMATERIA     75001256     ROMTAVIC       22     4.10     C     RAMDA     75001256     ROMTAVIC       23     4.00     C     RAMDA     75001256     ROMTAVIC       24     RATCI     RAMDA     RAMDA     75001256     ROMTAVIC       25     4.8     RATCI     RAMDA     75001256     ROMTAVIC       26     16     RAMDA     ROMTAVIC     75001256     ROMTAVIC       27     16     RAMDA     ROMTAVIC     ROMTAVIC     ROMTAVIC       28     17     ROMTAVIC     ROMTAVIC     ROMTAVIC     ROMTAVIC       29     16     ROMTAVIC     ROMTAVIC     ROMTAVIC     ROMTAVIC       29     16     ROMTAVIC     ROMTAVIC     ROMTAVIC     ROMTAVIC       20     ROMTAVIC     ROMTAVIC <th>-K2</th> <td>Auxiliary relay, 2P 8A 24VDC LED</td> <td>75001326 RCII</td> <td>KIT24 VDC 2C0 LD/PB</td> <td>Weidmüller</td> <td>5/5</td>	-K2	Auxiliary relay, 2P 8A 24VDC LED	75001326 RCII	KIT24 VDC 2C0 LD/PB	Weidmüller	5/5
14     Audian reag. 268, 3000C EED     75001256     RGMT34UC       15     16     Audian reag. 268, 3000C EED     75001256     RGMT34UC       16     16     Audian reag. 268, 3000C EED     75001256     RGMT34UC       17     17     Audian reag. 268, 3000C EED     75001266     RGMT34UC       18     16     Audian reag. 268, 3000C EED     75001266     RGMT34UC       19     16     Audian reag. 268, 3000C EED     75001266     RGMT34UC       10     17     Audian reag. 268, 3000C EED     75001266     RGMT34UC       11     17     RTC     RTC     RGMT34UC     75001266     RGMT34UC       12     RTC     RTC     RTC     RTC     1500126     RTG     1500126       12     RTC     RTC     RTG     RTG     100014000M     10001400M     10001400M       12     RTC     RTG     RTG     RTG     10001400M     10001400M     10001400M       12     RTC     RTG     RTG     RTG     10001400M     10001400M     10001400M       12     RTC     RTG     RTG     RTG     10001400M     10001400M     10001400M       12     RTC     RTG     RTG     RTG     1000100000000M     100000000M     100011	-K3	Auxiliary relay, 2P 8A 24VDC LED	750001326 RCII	KIT24 VDC 2C0 LD/PB	Weidmüller	6/5
6         Audior endy. 268, 3000C EE         75001256         ROWT340C           7         Ari         Audior endy. 268, 3000C EE         75001256         ROWT340C           7         Ari         Audior endy. 268, 3000C EE         75001256         ROWT340C           8         Audior endy. 268, 3000C EE         75001256         ROWT340C           9         Audior endy. 268, 3000C EE         75001256         ROWT340C           1         RCC         ROMHAND         75001256         ROWT340C           2         RCD         ROMMAND         75001250         ROMT410C         75001256           3         ROM         ROMMAND         75001250         ROMT410C         75001256         ROMT410C           3         ROM         ROMT410C         ROMT410C         750010C         750010C         750010C         750010C         750010C         75001256         ROMT410C         750010C <th>-K4</th> <td>Auxiliary relay, 2P 8A 24VDC LED</td> <td>750001326 RCII</td> <td>KIT24 VDC 2C0 LD/PB</td> <td>Weidmüller</td> <td>715</td>	-K4	Auxiliary relay, 2P 8A 24VDC LED	750001326 RCII	KIT24 VDC 2C0 LD/PB	Weidmüller	715
6         6         Audiary rely, 2°SA, AVIOC LED         75001326         600117-3407           7         7         Audiary rely, 2°SA, AVIOC LED         75001326         600117-3407           8         47         Audiary rely, 2°SA, AVIOC LED         75001326         600117-3407           0         4100         55001400         15001400         27500126         65001326           1         Audiary rely, 2°SA, AVIOC LED         7500126         65001-100         27500140         27500126         65001-100         275001-	-K5	Auxiliary relay, 2P 8A 24VDC LED	75001326 RCII	KIT24 VDC 2C0 LD/PB	Weidmüller	8/5
1         1         1         1         2001255         0.0011235         0.001	-K6	Auxiliary relay, 2P 8A 24VDC LED	750001326 RCII	KIT24 VDC 2C0 LD/PB	Weidmüller	11/1
18     (8)     Modiner relay, 25 % A2VUOC LED     75001265     RCMT124U       20     (7)     SQM Meder     75001265     RCMT24U       21     RFECT     PCMM Lugge-burbit series, 27 monotomer HM, 16 DH6 DO     123011-110-44     123011-10-44     123011-10-44       21     RFECT     PCMM Lugge-burbit series, 27 monotomer HM, 16 DH6 DO     123011-10-44     123011-10-44     123011-10-44       22     RFECT     PCMM Lugge-burbit series, 27 monotomer HM, 16 DH6 DO     123011-10-44     123011-10-44     123011-10-44       23     RCD     Combatry, AC3, 36W MOV, 100, 220V, 5000 FL2, 5005, 2000 FL2, 5005, 2000 FL2, 5005, 2001269     800015-101     123011-10-44     123011-10-44       26     Combatry, AC3, 36W MOV, 110, 02, 220V, 5000 FL2, 5005, 2000 FL2, 5005, 2000 FL2, 5005, 2001     80011-10-44     123011-10-44     123011-10-44       26     Combatry, AC3, 36W MOV, 110, 02, 220V, 5000 FL2, 5005, 2000 FL2, 5005, 2000 FL2, 5005, 2001     80011-10-44     123011-10-44     123011-10-44       26     Combatry, AC3, 36W MOV, 110, 02, 220V, 5000 FL2, 5005, 2005     80011-10-44     123011-10-44     123011-10-44       26     Combatry, AC3, 36W MOV, 110, 02, 220V, 5000 FL2, 5005, 2005     80011-10-44     123011-10-44     123011-10-44       26     Combatry, AC3, 36W MOV, 110, 02, 220V, 5000 FL2, 5005     80011-10-44     123011-10-44     123011-10-44       26 <th>-K7</th> <td>Auxiliary relay, 2P 8A 24VDC LED</td> <td>750001326 RCII</td> <td>KIT24 VDC 2C0 LD/PB</td> <td>Weidmüller</td> <td>11/3</td>	-K7	Auxiliary relay, 2P 8A 24VDC LED	750001326 RCII	KIT24 VDC 2C0 LD/PB	Weidmüller	11/3
16     4.69     Audio Fage, 26A, 2000 CLED     7500 158     7500 158     2610       2     4.PE(C)     PLOHMI Logb-buch series, 57 <sup>-</sup> monocome HMI. 16 DN6 DO     17500 11-102-4C     17500	-K8	Auxiliary relay, 2P 8A 24VDC LED	750001326 RCII	KIT24 VDC 2C0 LD/PB	Weidmüller	1115
20         K100         CS610         CS100         CS1	-K9	Auxiliary relay, 2P 8A 24VDC LED	750001326 RCII	KIT24 VDC 2C0 LD/PB	Weidmüller	13/1
2       KPLCI       PLOHMILDge.burbratens, 57. monocome HM, 16 DH6 DO       LT30014.1Cp4.C       LT30112.0       LT30112.0 <th>-K100</th> <td>GSM Modern</td> <td>G21501 G21</td> <td>501</td> <td>Moxa OneCell</td> <td>117</td>	-K100	GSM Modern	G21501 G21	501	Moxa OneCell	117
2       KPL(3)       PLCHMI logic-luch series, S.7 monosome HM, 16 D/16 D/0       LT3301.41.02-4C       LT3301.42.02-4C       LT3301.42.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02	-KPLC1	PLC/HMI Logic-touch series, 5,7" monocrame HMI, 16 DI/16 DO	LT3301-L1-D24-C LT3	301-L1-D24.C	Pro-face	2
2       KPLC2       Analog multi moule 4 x 4 x 2 x 60 UM420m4       EX00138       EX00138       EX00138       EX00136         2       0.1       SGFTS KRETER 500 7 SWW00V, 100, 4C 2500 500 FC 3 pole 500 serw       401120978007       SRT2016 JH4         2       0.2       Contactor, AC3, 3KW400V, 100, 4C 2500 500 FC 3 pole 500 serw       401120978007       SRT2016 JH4         2       0.2       Contactor, AC3, 3KW400V, 100, 4C 250V, 5000 FC 3 pole 500 serw       401120978007       3RT2016 JH4         2       0.2       Contactor, AC3, 3KW400V, 100, 4C 250V, 5000 FC 3 pole 500 serw       401120978007       3RT2016 JH4         2       0.2       Contactor, AC3, 3KW400V, 100, 4C 250V, 5000 FC 3 pole 500 serw       401120978007       3RT2016 JH4         2       0.3       Store       Multicorrentific 2 A000, 4000 CG       3L000 FG 400 CG       3L000 FG 400 CG         2       5       Store       Multicorrentific 2 A00 CG       3L000 CG       3L000 FG 400 CG         2       Store       Store       Store       3L000 CG 500 CG 101 CG       3L000 CG 500 CG 101 CG       3L000 FG 400 CG         2       Store       Store       Store       Store       3L000 CG 500 CG 101 CG       3L000 FG 500 CG       3L000 FG 500 CG	-KPLC1	PLC/HMI Logic-touch series, 5,7" monocrome HMI, 16 DI/16 DO	LT3301-L1-D24-C LT3	301-L1-D24.C	Pro-face	2
24     -01     50CFT3FATER 5007 56W44000, 230V     -01120879016-18     -01120879016-18       26     C0     -01120878014     -01120878014     -01120878014     -01120878016-18       27     C6     Contader, AC3, 3KW4000, 1NO, AC 230V, 5000 HZ, 3-pole, 500 screw     -01120878014     -01120878014     -01120878014     -01120878016-18       28     -05     Contader, AC3, 3KW4000, 1NO, AC 230V, 5000 HZ, 3-pole, 500 screw     -01120878014     -01120878014     -01120878014     -01120878014     -01120878014     -01120878016-18       29     -015     Contader, AC3, 3KW4000, 1NO, AC 230V, 5000 HZ, 3-pole, 500 screw     -0112087016-18     -01120870201C     -01120870201C       29     -015     Sill stered     -0010UCIDTR LEADING-FOR BASE MOUNTING UP TO 23A AT 400V     -01120840127     -0120840127	-KPLC2	Analog input module 4 x AI + 2 x AO, 0-10V/420mA	750001293 EXN	VI-AMIW6HT	Pro-face	3/2
28         -02         Cantadra, AC3, 3WW0000, H00, AC 2000, 500 HZ, 3pale, 500 screw         4011209783077         372015-147           28         -06         Cantadra, AC3, 3WW0000, H00, AC 2000, 500 HZ, 3pale, 500 screw         4011209783094         372015-147           28         -05         Cantadra, AC3, 3WW000, H00, AC 2000, 500 HZ, 3pale, 500 screw         4011209783094         372015-147           28         -015         Cantadra, AC3, 3WW000, H00, AC 2000, S00 HZ, 3pale, 500 screw         4011209783094         372015-147           29         -015         Cantadra, AC, 33 WW000, H00, AC 2000, AC 2000, AC 2000         310064-017         310064-017           29         -015         Isolator switch, 3p 16A IP65         31005-016         310056-0165         310064-017           20         Stress in balator switch, 3p 16A IP65         310064-017         310064-017         310064-017           31         -015         Isolator switch, 3p 16A IP65         310064-017         310064-017         310064-017           31         -01         Problemonts witch, 3016A IP65         2016         2016         2016-017         21006-0117           31         -01         Problemonts witch, 316A IP65         2016         2012         24107         24107           31         -01         Problemonts witch, 316A IP65	-01	SOFTSTARTER 500 7.5KW/400V, 230V	40.11209.719668 3RW	N3018-1BB14	Siemens	4/1
28         0.00         Contactor, AC3, 3KW400V, 1ND, AC 280V, 500B, HZ, 3-pole 500 screw         401120578350         3R70151-147           28         1.05         Contactor, AC3, 4KW400V, 1ND, AC 280V, 500B, HZ, 3-pole 500 screw         JUMD Ecenter EPO1         JUE Ecenter EPO1         JUE Ecenter EPO1         JUE Ecenter EPO1         JUE Ecenter EC         JUE Ecenter Ecent EC         JUE Ecenter Ecent Ecenter Ecenter Ecenter Ecenter Ecenter Ecenter EcentEcenter Ecenter Ecenter Ecenter Ecenter Ecenter Ecen	-02	Contactor, AC-3, 3KW/400V, 1NO, AC 230V, 50/60 HZ, 3-pole, 500 screw	4011209780767 3RT	I2015-1AP01	SIEMENS	5/4
2     -0.6     Contaction, ACS, 4KW400V, 1NO, AC 230V, 5006 HZ, 5 pelo, 500 czew     -011006 czental - 0110007 c3004     -011000 contal - 011000 contal - 01000 contal - 010000 contal - 01000 contal - 0100 contal - 0100 contal - 0100 contal - 01000 contal - 01000 contal - 01000 contal - 01000 contal - 0100 contal - 0100 contal - 01000 contal - 01000 contal - 0100 contal - 010 contal - 010 contal - 010 contal - 010 contal - 0100 contal - 010	-03	Contactor, A.C.3, 3KW/400V, 1NO, A.C. 230V, 50/60 HZ, 3-pole, S00 screw	4011209780767 3RT	2015-1AP01	SIEMENS	6/4
28         - (151)         Conductivity Targementer, 24/DC, 4-20mA         UMMO Econtans (101)	-05	Contactor, A.C3, 4KWV400V, 1NO, A.C 230V, 50/60 HZ, 3-pole, S00 screw	4011209783904 3RT	Z016-1AP01	SIEMENS	8/4
28     -0161, sensor     Stensor JUNO Conductivity Sensor JUNO CONDUCTINA CONDUCTION CONDUCTINA CONDUCTIVITY Sensor JUNO CONDUCTIVITY J	-QIS1	Conductivity transmitter,24VDC, 4-20mA	JUMO Ecotrans LF01 JUN	AO Ecotrans LF01	OWNE	14/1
30         S0         MAIN CONTROL SWITCH 3: POLE IU-22, PIAC 23A AT 400V         31022440T         31022440T         31022440T         31022440T         31020440T         31020440T         31020640T         <	-QIS1, sersor		Sensor JUMO Conductivity Sen	isor JUMO Conductivity		14/2
31         S0.N         N.CONDUCTOR LEADING FOR BASE MOUNTING. UP T0 224 (A         3100064 0TB61         310064 0TB61         310016         31016         31016	-50	MAIN CONTROL SWITCH 3-POLE IUE 32, PIAC-23A AT 400V	4011209403277 3LD	0244-0TK51	Siemens	1/1
2     S.2     Boldar switch, 3p 16A IP65     31.02064 OTB51     31.02064 OTB5     31.	-S0-N	N-CONDUCTOR LEADING FOR BASE MOUNTING UP TO 32A (A	4011209403970 3LD	B220-0C	Siemens	1/1
3     -33     boldorswitch, 3p 16A 1P66     31.02064 OTB51     31.02064 OTB51 <t< td=""><th>-52</th><td>Isolator switch, 3p 16A IP65</td><td>3LD2064 OTB51 3LD</td><td>2064 OTB51</td><td>Siemens</td><td>5H</td></t<>	-52	Isolator switch, 3p 16A IP65	3LD2064 OTB51 3LD	2064 OTB51	Siemens	5H
3         -55         boldarswitch, 3p 16A 1P66         3L20064 OTB51         2L20064 OTB51         3L20064 OTB51         2L20064 OTB51         2L2007100	-53	Isolator switch, 3p 16A IP65	3LD2064 OTB51 3LD	2064.0TB51	Siemens	6/1
3         -11         Power supply, Cornel: -230VAC/230VAC/24VDC         24R:-0.17681/         24R:-0.17681/         24R:-0.17681/         24R:-0.17681/         24R:-0.17681/         24R:-0.17681/         24R:-0.17681/         24R:-0.17681/         24R:-0.17681/         24R:-0.17681	-55	Isolator switch, 3p 16A IP65	3LD2064 OTB51 3LD	2064.0TB51	Siemens	8/1
38         W1         Flexible conds, Gery, Tr500m         57,06152.03122         Flexiv246           37         -W2         Flexible conds, Gery, Tr500m         57,06152.03312         Flexiv246           38         -W2         Flexible conds, Gery, Tr500m         57,06152.03312         Flexiv246           38         W2         Flexible conds, Gery, Tr500m         57,06152.03312         Flexiv246           30         W3         Flexible conds, Gery, Tr500m         57,06152.03312         Flexiv246           40         W3         Flexible conds, Gery, Tr500m         57,06152.03312         Flexiv246           41         W4         Flexible conds, Gery, Tr500m         57,06152.03312         Flexiv246           42         W5         Flexible conds, Gery, Tr500m         57,06152.03312         Flexiv246           43         W4         Flexible conds, Gery, Tr500m         57,06152.03312         Flexiv246           44         W10         A         W10         57,06152.03312         Flexiv246           44         W10         A         M10         57,06152.03312         Flexiv246           45         W11         Conductitie: BWT PRIMO, Pro.2500         57,06152.03312         Flexiv246           46         M1	-T1	Power supply, Combi - 230VAC/230VAC/24VDC	24RC-0T66107 24R	tC-O T66107	Noratel	1/4
37         342         Flexible conds, Gery, Tr50um         57.06152.033122         Flexiv.L2.40           38         -W2A         Flexible conds, Gery, Tr50um         57.06152.033122         Flexiv.L2.40           38         -W3         Flexible conds, Gery, Tr50um         57.06152.033122         Flexiv.L2.40           40         -W3         Flexible conds, Gery, Tr50um         61.05.03372         Flexiv.L2.40           41         W4	-1M1-	Flexible cords, Grey, Tr 500 m	57.05152.033122 Flex	< Y-JZ 4G1,5	Nexans	4/1
38         W2A         Flexible conds, Grey, Tr50 m         57.06152.03122         Flexiv-L2 45           30         W3         Flexible conds, Grey, Tr50 m         57.06152.03078         Flexiv-L2 45           40         W4         State         57.06152.03078         Flexiv-L2 45           41         W4         State         57.06152.034129         Flexiv-L2 45           43         W6         Flexible conds, Grey, Tr50 m         303.75 mm <sup>11</sup> 44         W4         Flexible conds, Grey, Tr50 m         57.06152.034129         Flexiv-L2 45           44         W1         M1         57.06152.034129         Flexiv-L2 45           45         W1         State         57.06152.034129         Flexiv-L2 45           46         W1         State         57.06152.034129         Flexiv-L2 45           47         W1         State         57.06152.034129         Flexiv-L3 45           48         W1         State         57.06152.034129         Flexiv-L3 45           48         W1         State         State         57.06152.034129         Flexiv-L3 45           48         W1         State         State         State         57.06152.034129         Statie           48	-W2	Flexible cords, Grey, Tr 500 m	57.05152.033122 Flex	< Y - JZ 4G1,5	Nexans	5/1
38         303         Flexkblc cords, Grey, Tr 500 m         57.05162.033078         FlexxV-J230           40         -W3A         4015         4016         4017         501612.034129         FlexvJ.L2 4G2         4017         4017         4017         401         401         501612.034129         FlexvJ.L2 4G2         4017         501612.034129         FlexvJ.L2 4G2         4017         5016112         FlexvJ.L2 4G2         501341107	-W2A	Flexible cords, Grey, Tr 500 m	57.05152.033122 Flex	< Y - JZ 4G1,5	Nexans	5/1
40         303.4           41         -W4         300.5 mm²H           42         -W5         Flexible cords, Grey, Tr500 m           42         -W6         57.06152.034129         Flexiv.1.2.4G;           43         -W10         57.06152.034129         Flexiv.1.2.4G;           44         -W10         57.06152.034129         Flexiv.1.2.4G;           45         -W11         0.000mer: EWT HOH AIS         57.06162.034129         Flexiv.1.2.4G;           All OWI	-W3	Flexible cords, Grey, Tr 500 m	57.05152.033078 Flex	د ۲-JZ 3G1,5	Nexans	6/1
41         W4         300.75 mm²           42         -W5         Flexible cords. Grey. Tr500 m         57.05152.034129         Flexiv.12.405           43         -W10         57.05152.034129         Flexiv.12.405         57.05152.034129         Flexiv.12.405           44         -W10         5.011         57.05152.034129         Flexiv.12.405         57.05152.034129         Flexiv.12.405           45         -W11         0.010 mms: EWT HOH A/S         0.010 mms. EWT HOH A/S         33.0,75 mm²           Amount         Erged title: BWT PRARQ Pro 2500         Appr         Appr         Appr	-W3A		461	,5 mm² H07RN-F		6/1
42         W5         Flexible conds, Gery, Tr500.m         57.06152.084129         Flexiv.J2.4G, 57.06152         Flexiv.J2.4G, 57.04129         J2.075.mm <sup>4</sup> Sk.0.75.m <sup>4</sup> Sk.0.75.m <sup>4</sup> Sk.0.75.m <sup>4</sup> Sk.0.75.m <sup>4</sup> J2.0.75.m <sup>4</sup> J2	-1/14		300	),75 mm² H05/V -F		7M
48         -W/54         Flexible cords, Grey, Tr 500 m         57.05152 034129         Flexiv-J2 4G           44         -W/10         -S.034 LIYY         5 x 0,34 LIYY         5 x 0,34 LIYY           46         -W/1         -S.034 LIYY         5 x 0,75 mm²         5 x 0,75 mm²           45         -W/1         -S.041         -S.034 LIYY         5 x 0,75 mm²           56         -W/1         -S.034 LIYY         -S.034 LIYY         -S.034 LIYY           56         -W/1         -S.034 LIYY         -S.034 LIYY         -S.034 LIYY           56         -W/1         -S.034 LIYY         -S.034 LIYY         -S.034 LIYY           57.55 mm²         -S.014 LIYY         -S.034 LIYY         -S.034 LIYY         -S.034 LIYY           76.75 mm²         -S.014 LIYY         -S.034 LIYY         -S.034 LIYY         -S.034 LIYY	-W5	Flexible cords, Grey, Tr 500 m	57.05152.034129 Flex	< Y - JZ 4G2,5	Nexans	8/1
44	-W5A	Flexible cords, Grey, Tr 500 m	57.05152.034129 Flex	< Y - JZ 4G2,5	Nexans	8/1
45         -W11         3x0,75 mm²           As         Outstonee: BWT HOH A/S         3x0,75 mm²           Dependent title: BWT Project title: BWT P	-W10		5×(	0,34 LIYY		7/6
Device THE BWT HOH A/S Project THE: BWT PERMAG Pro 2500 April April	-W11		3×0	0,75 mm² LIYY		717
Project title: BWT PERMA Pro 2500 Project title: BWT PERMA Pro 2500		Customer: BWT HOH A/S			Previous page: 14 Next,	, page: 16
		BWT HOH A/S Project title: BWT PERMAQ Pro 2500	Appr		Main no. Page r	no.
Caminive 24 - DK-2620 Greeke		Gaminivai 24 - DK-2670 Grava	Rev	17-09-2013	20003	<b>1</b>
DIM Tel: +45 43 600 500 - but @but.dk - www.bwt.dk Date: 2003E01A	WATER TECHNOLOGY	Tel:: +45 43 600 500 - bwt@bwt.dk - www.bwt.dk File name: 20003E01A	Drw	Date Ass Appr		~

Pos.	Component names	Description	Part	tno.	Type		Manufacturer	Position
8	-W20				3G0,75 mm² Multiflex			11/2
47	-W21				400,75 mm² Multiflex			11/4
\$	-W22				3G0,75 mm² Multiflex			11/6
\$	-W30				4 x 0,75 mm² Multiflex			10/1
8	-W31				2 x 0.75 mm² Multiflex			10/4
51	-1132				2 x 0 75 mm² Multiflex			10.5
8	-W33				2 x 0.75 mm² Multiflex			10/6
ន	-W34				2 x 0.75 mm² Multiflex			10/7
3	-W35				3 x 0.75 mm² Multiflex			W6
58	-W36				3 x 0.75 mm² Multiflex			5/5
8	-W37				2 x 0.75 mm² Multiflex			94
23	-W50				2 x 0.34 LIYY +S			14/2
8	-W51				2×0.34 LIYY +S			14/4
2	-14/52				2×03411YY +S			14/5
8 8	-M53				2×03411YY +S			14/7
8	CCC2HM-		100 d	727	PC020			18
8	-X1			000	NUDI 25			4H
3 8	-24	Eand through to wain all account account	3201 3201	0479457006	WDU 2,0 WUTLD E 10000 mbmost Slovic		Moderation.	MA.
83	-17	Feed through terminal screw/screw	3)/9	154/215/1540	WIDU 2:5 TUZUUU MYMOMI. SKrue		weigrnuller	4/1
3	-X2		102	000	WDU 2,5			PU
8	-X3		102	000	WDU 2,5			6/1
8	-X4		1020	000	WDU 2,5			7/1
29	-X5		1020	000	WDU 2,5			N8
88	-X60		1041	1110	WDK 2,5 ZQV			117
8	-X61		102	000	WDU 2,5			112
2	-X63		1020	000	WDU 2,5			13/2
14	-X65		1020	000	WDU 2,5			13/2
2	-XAI		4005	8190455149	WDU 2,5			14/4
2	-XDI		1041	110	WDK 2,5 ZQV			9/1
74	-XDO		1041	110	WDK 2,5 ZQV			12M
22	-XF41	Double feed through terminal screw/screw 2,5mm <sup>2</sup>	4005	8190169527	WDK 2,5		Weidmüller	115
92	-XF41N	Double feed through terminal screw/screw 2,5mm <sup>2</sup>	400	8190169527	WDK 2,5		Weidmüller	115
11	-XF51	Double feed through terminal screw/screw 2,5mm <sup>2</sup>	4006	8190169527	WDK 2,5		Weidmüller	115
28/	-XF51M	Double feed through terminal screw/screw 2,5mm <sup>2</sup>	4006	8190169527	WDK 2,5		Weidmüller	115
62	-XPE	PE-Busbar	PEE	Busbar	PE-Busbar		Weidmüller	1/1
8	-XPE1	PE-Busbar	PE	Busbar	PE-Busbar		Weidmüller	6/1
81	-XPE3	PE-Busbar	PEE	Busbar	PE-Busbar		Weidmüller	14/6
8	-XPE4	PE-Busbar	PEE	Busbar	PE-Busbar		Weidmüller	14/8
88								
2								
88								
88								
87								
88								
8								
8								
-			Customer: BWT HOH A/S				Previous page: 15	Next page: 17
F		BWI HOH AS	Project title: BWT PERMAQ Pro 2500		Appr		Main no.	Page no.
り		Geminiwei 24 - DK-2670 Greve	Page title: Component list		Rev 17-09-2013		20003	
BES	T WATER TECHNOLOGY	Tel : +45 43 600 500 - bwt@bwt.dk - www.bwt.dk	File name: 20003E01A		DIW .	. H	Draw. no. 20002	
		INTERVIEW INTERVIEW AND AND A THE INTERVIEW			X Date	Ass Annr		

				T	-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	-iz
Lus.	-KPIC1		T3301-11-D24.C	1 T3301-11-D24.C	PI C/HMI Logic-trutch series 5.7" monocronne HMI 16 DI/16 DO	2		2	III.
2					na ar an an futra anna anna a' fa fannan anna a bBan ann ann a	i.			
8	-X1	10 5	703472157696	WDU 2.5 102000 m/mont. Skrue		4/1	-W1	-P1	:UI
4	-X1	1V 1	02000	WDU2,5		4/1	-1/1/1	-P1	: V1
S	-X1	1W 1	02000	WDU2,5		4/1	-W1	-P1	CVV1
9									
~	-X2	20	02000	WDU 2,5		5/1	-W/2	-82	.1
~	-X2	2V	02000	WDU 2,5		5/1	-W2	-S2	ŝ
6	-X2	2M	02000	WDU 2,5		5/1	-W2	-S2	:5
10				5					
11	-X3	3N	02000	WDU 2,5		6/1	-W3	-53	3
12	-X3	30 1	02000	WDU 2,5		6/1	-W3	-53	1
13									
14	-X4	1 Nb	02000	WDU 2,5		HZ	-W4	-P5	N
15	-X4	40	02000	WDU2,5		7/1	-W4	-P5	1
16									
17	-X5	50	02000	WDU 2,5		8/1	-W5	-S5	-1
18	-X5	5/	02000	WDU25		N8	-W5	-85	ŝ
6	-X5	5M	02000	WDU25		8/1	-W5	-55	5
8							5		
21	-X60		04110	WDK 2,5 ZQV		7/6	-W10	-P5	-1
କ୍ଷ	-X60	2	04110	WDK 2.5 ZQV		7/6	-W10	-PS	5
83	-X00	F51 1	04110	WDK 2,5 ZQV	Alarmsignal	7/7	-1111	-PS	9
24	-X60	~	04110	WDK 2.5 ZOV		717	-1//11	-P5	4
8	11 Carlos		10.00 CO 2000 CO 200000 CO 2000 CO 200	•		2010			1
8	-X61	F41	02000	WDU25		11/4	-W21	-Y02	ęq
27	-X61	-	02000	WDU25		112	-W20	-Y01	4
8	-X61	2	02000	WDU2,5		11/4	-W21	-Y02	2
କ୍ଷ	-X61	3	02000	WDU2.5		11/6	-W22	-705	Ş
8	-X61	÷	02000	WDU2.5		112	-W22	-705	<b>T</b> .
3	-X61	- Z	02000	WDU2,5		112	-W21	-Y02	÷.
8	-X61	F N	02000	WDU2,5		112	-W20	-Y01	1
83									2002
8	-X®	1	02000	WDU25		13/2			
8	-X63	3	02000	WDU2,5		13/2			
8									
37	-X65		02000	WDU 2,5		13/2			
8									
8	-XAI	1	008190455149	WDU2,5		14/4		-KPLC2	11
40	-XAI	2 4	008190455149	WDU 2,5		14/5		-KPLC2	:12
41	-XAI	3	008190455149	WDU 2,5		14/7		-KPLC2	:13
42	-XAI	F51 4	008190455149	WDU2,5		14/4	-W51	-PT01	:1
\$	-XAI	F51 4	008190455149	WDU 2,5		14/5	-W52	-PT02	Ч
44	-XAI	F51 4	008190455149	WDU2,5		14/7	-W53	-TT01	1
\$									
-			Customer: BA	VT HOH A/S			-	Previous page: 16	Next page: 18
H		BWI HUH A/S	Project title: B	WT PERMAQ Pro 2500	Appr		-	Main no.	Page no. 🖌 🥣
)		Geminivei 24 - DK-2670 Greve	Page title: ler	minal list	Rev   17-0	9-2013			1/
BES	T WATER TECHNOLOG	Tal: +45 43 ADD 500 - hunt@hunt dk - women hunt dk	File name: 2	0003E01A	Drw		MF		
						Φ	Ass. Appr	וכטטטא	LUIA

Pin	63	ę	<u>۲.</u>	2	5	5	Σ.	2	τ.	:4	τ.	5	1	5	T.	:15	:F51	5	<u>.</u>	<u>.</u>	:4	:4	2	۲.																		N		Next page: 19	ade no.	18		110
Q	-FT02	-FT01	-LSL01	-LSL01	-LSL02	-LSLACG	-LSL04	-LSL04	-PS01	-PS01	-PS03	-PS03	-PS04	-PS04	-EXT Stop	IOX-	IOX-	-EXT Stop	-FT02	-FT01	-FT01	-FT02	- TS01	- TS01																		-11		Previous page: 17	fain no.	20003	Trainin no	2000366
Cable name	-W36	-W35	0EW-	0EW-	06W-	06W-	-W31	-W31	-W32	-W32	-W33	-W33	-W34	-W34					36W-	-W35	-W35	SEW-	-W/37	-W37																				5			MF	Ass Annr
Position	2/6	2/6	10/1	10/1	10/2	10/3	10/4	10/4	10/5	10/5	10.6	10/6	10/7	10/7	10/8	10/8	10/8	10/8	2/6	2/6	9/1	2/6	9/4	9/4	12/1	12/1	12/2	12/2	12/3	12/3	12/4	12/4	12/5	12/5	12/6	12/7	12/7	67	Q1	1/5	15	15 15	2		Appr	Rev 17-09-2013	Drev	X Date
00. Type	10 WDK 2,5 ZQV		C/2 AUM /2000/21	190169527 WDK 2,5	190169527 MIDK 2.5	190169527 MIDK 2.5		Customer-BWT HOH A/S	Project title: BWT PERMAQ Pro 2500	Page title: Terminal list	File name: 20003E014																																					
Pin Function Part n	M 10411	M 10411	-51 10411	10411	30 10411	10411	-51 10411	11 10411	-51 10411	10411	-51 10411	10411	-51 10411	14 10411	-51 10411	-51 10411	10411	10411	-51 10411	-51 10411	10411	10411	10411	=51 10411	10411 10411	10411	M 10411	10411	M 10411	10411	N 10411	11 10411	10411 10411	12 10411	10411	M 10411	10411	10001	-41 40081	-41 40081	40081	40081	100001 ································	SECOND D. CONTRACTOR STATES	<b>BWT HOH A/S</b>		Geminivej 24 - DK-26/0 Greve	Tel.: +45 43 600 500 - bwt@bwt.dk - www.bwt.dk
Terminal no.	-XDI	-XDI IOX-	-XDI R	-XDI 0	-XDI 0	-XDI 10	-XDI R	-XDI 11:	-XDI R	-XDI 12	-XDI R	-XDI 10	-XDI F	-XDI 10X-	-XDI	-XDI F	-XDI 16	-XDI 16	-XDI R	-XDI F	-XDI 0	-XDI 2	-XDI 1	-XDI Ē	.XDO N	XDO 8	XDO N.	XDO 9	XDO N	XDO 1(	XDO N	XD0 1:	XDO N.	-XDO 12	-XDO 10	XDO N	XD0 +	1	XF41 F	XF41 F	XF41N N	-XE41N N					VATER TECHNOLOGY	

Pos.	Terminal no.	-Pin Function Part	t no.	Tvne	Position	Cable name	0	·Pin
ы	-XF51	F51 4008	18190169527	WDK 2.5	115		-XF51	:F51
8	-XF51	F51 4000	18190169527	WDK 2,5	115		-XF51	:F51
83	-XF51	F51 4008	18190169527	WDK 2,5	115		-Ті	+1;
ञ्च								
ઝ	-XF51M	M 4005	18190169527	WDK 2,5	115			
8	-XF51M	M 4005	18190169527	WDK 2,5	1.5		-11	.L.
6								
88 8	-XPE1	PE PE-E	-Busbar	PE-Busbar	6/1	-W3	-83	H.
33								
<u>8</u>	-XPE3	PE-F	-Busbar	PE-Bustar	14/6			
φ					2000			
10	-XPE4	PE-1	-Bus bar	PE-Bustar	14/8			
₿								
104								
165								
₿								
107								
108								
109								
110								
111								
112								
113								
114								
115								
116								
117								
118								
140								
2 6								
3								
121								
12								
83								
124								
125								
128								
12/								
8								
<u>8</u>								
130								
33								
18								
8								
₫								
138								
14			Customer: B	VT HOH A/S			Previous page: 18	Next page: 20
E		BWT HOH A/S	Project title: E	WT PERMAQ Pro 2500 At	or		Main no.	Page no.
)		Gaminival 24 - DK-2670 Grava	Page title: Te	minal list	v 17-09-2013		20003	Π
BES	WATER TECHNOLOGY	Tal: 14E 42 600 600 hurt@hurt als union hurt als	File name: 1	0003E01A	W.	MF	Draw. no.	
		181 +40 40 000 000 - Dwillyumi.un - ####.b#i.un			C Date	Ass. Appr	200030	:01A







 	 ·····

Notes	

	<u> </u>	 	
	·	 	
	<u> </u>	 	
		 	<u></u>

# Weitere Informationen finden sie:

#### BWT HOH A/S

Geminivej 24 DK-2670 Greve Tel : +45 43 600 500 Fax: +45 43 600 900 E-Mail: bwt@bwt.dk

#### BWT Austria GmbH

Walter-Simmer-StraBe 4 A-5310 Mondsee Tel: +43 6232 5011 0 Fax: +43 6232 4058 E-Mail: office@bwt.at

#### BWT Belgium NM.

Leuvensesteenweg 633 B-1930 Zaventem Tel : +32 2 758 03 10 Fax: +32 2 758 03 33 E-Mail: bwt@bwt.be

#### BWT UK Ltd.

Coronation Road, BWT House High Wycombe Buckinghamshire, HP12, 3SU Tel : +44 1494 838 100 Fax: +44 1494 838 101 E-Mail: info@bwt-uk.co.uk

#### Cilit S.A.

C/Silici, 71 -73 Poligono Industrial del Este E-08940 Cornelia de Llobregat Tel : +34 93 440 494 Fax: +34 93 4744 730 E-Mail: cillit@cillit.com

#### BWT Birger Christensen AS

Røykenveien 142 A Postboks 136 N-1371 Asker Tel : +47 67 17 70 00 Fax: +47 67 17 70 01 E-Mail: firmapost@hoh.no

#### BWT Wassertechnik GmbH

IndusiriestraBe 7 D-69198 Schriesheim Tel : +49 6203 73 0 Fax: +49 6203 73 102 E-Mail: bwt@bwt.de

#### BWE Česká Republika s.r.o.

Lipovo 196 -Cestlice CZ-251 01 Říčany Tel : +42 272 680 300

## BWT Nederland B.V.

E-Mail: info@bwt.cz

Fax: +42 272 680 299

Centraal Magazijn Energieweg 9 NI-2382 NA Zoeterwoude Tel : +31 88 750 90 00 Fax: +31 88 750 90 90 E-Mail: sales@bwtnederland.nl

#### BWT Vattenteknik AB

Box 9226 Kantyxegatan 25 SE-213 76 Malmö Tel : +46 40 691 45 00 Fax: +46 40 21 20 55 E-Mail: info@vattenteknik.se

#### Cillichemie Italiana SRL

Via Plinio 59 1-20129 Milano Te l: +39 02 204 63 43 Fax: +39 02 201 058 E-Mail: info@cillichemie.com

#### BWT Polska Sp. z o.o.

ul. Polczyhska 116 PL-01-304 Warszawa Tel : +48 22 6652 609 Fax: +48 22 6649 612 E-Mail: bwt@bwt.pl

#### BWT AQUA AG

HauptstraBe 192 CH-4147 Aesch Tel : +41 61 755 88 99 Fax: +41 61 755 88 90 E-Mail: info@bwt-agua.ch

#### **BWT Separtec OY**

PL 19 Varppeenkatu 28 FIN-21201 Raisio Tel : +358 2 4367 300 Fax: +358 2 4367 355 E-Mail: hoh@hoh.fi

#### **BWT France SAS**

103, Rue Charles Michels F-93206 Saint Denis Cedex Tel : +33 1 4922 45 00 Fax: +33 1 4922 45 45 E-Mail: bwt@bwt.fr

#### BWT Hungária Kft.

Keleti út. 7. H-2040 Budaörs Tel : +36 23 430 480 Fax: +36 23 430 482 E-Mail: bwt@bwt.hu

#### OOO Russia BWT

Ul. Kasatkina 3A RU-129301 Moscow Tel : +7 495 686 6264 Fax: +7 495 686 7465 E-Mail: info@bwt.ru

