BWT bestaqua 14 BWT bestaqua 18

DBW

Einbau- und Bedienungsanleitung DE Fitting and operating instructions EN Notice de montage et d'utilisation FR Istruzioni di montaggio e per l'uso T

WATER TECHNOLOG

For You and Planet Blue.

BEST WATER TECHNOLOG



DE

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: Einführung & Sicherheit	4
1.1 Abkürzungs- und Sachregister	4
1.2 Lieferumfang	5
1.3 Herstelleradresse	5
1.4 Allgemeine Information	5
1.4.1 Lesen der Einbau- und Bedienungsanleitung (EBA)	5
1.4.2 Gewährleistung und Haftungsausschluss	6
1.4.3 Verantwortung des Betreibers	6
1.4.4 Lizenzbedingungen	6
1.4.5 Beschreibung der gelisteten Symbole	6
1.5. Betriebs- und Sicherheitshinweise	6
1.5.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	6
1.5.2 Zulässige Betriebsweise	6
1.5.3 Unzulassige Berriebsweise	/
1.5.4 Qualifizieries reisonal	/
1.6 Europhiensbeschreibung	/
1.7 Finbauvorbedingungen	/ g
1.7.1 Aufstellungsort der RO/Vorgussetzungen	0
1.7.2 Anforderungen des Speisewassers	8
1.7.3 Optimaler Betriebsdruck	8
Kapitel 2: Installation und Montage	9
2.1 Einbau und Inbetriebnahme	9
Kapitel 3: Betrieb und Softwaresteuerung	. 10
3.1 Übersicht zur Gerätesteuerung	10
3.2 Funktionstasten und Anzeigeelemente	10
3.3 Gerät ein- und ausschalten	11
3.4 Aktivierter Betriebsmodus	11
3.5 Geräteeinstellungen/Funktionen	11
3.6 Hauptmenü: EINSTELLUNGEN (Einstellungen)	12
3.6.1 Menü: EINSTELLUNGEN / ALLGEMEIN.	12
3.6.2 Menü: EINSTELLUNGEN / DRUCK	14
3.6.3 Menü: EINSTELLUNGEN / LEITFAEHIGKEIT	16
3.6.4 Menü: EINSTELLUNGEN / EINSTELLUNG WCF	17
3.7 Hauptmenü: INFO (Informationen, Statistik-timer)	18
3.7.1 Menü: INFO / SYSTEM INFO	18
3.7.2 Maniii INFO / KESEI	18
3.7.3 Menu. INFO / WERNSEINSTELLUINGEIN	10
3.9 Hauptmenii: SERVICE (Wartuna)	22
3.9.1 Menü: SERVICE / MANUELLE SPUELUNG	22
3.9.2 Menü: SERVICE / AUTO SPUELUNG	22
3-10 Finstellung der Wasserguglität am Verschneideventil	24

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 4: Störungsbeseitigung	
4.1 Fehlerbehebung	24
4.2 Allgemeine Check-Liste zur Fehlerbehebung	
Kapitel 5: Wartung und Pflege	27
5.1 Wartung & Verschleißteile	
5.2 Reinigung	
5.3 Membranaustausch	
5.4 Option: Kabelset für externe Alarme (OUTPUT)	
5.5 Auswertung des Statistik-timer	
5.6 Entsorgung	
Kapitel 6: Technische Daten	
6.1 Technische Daten BWT bestagua 14	
6.2 Technische Daten BWT bestaqua 18	
Kapitel 7: Dokumentation	
7.1 Formular für eingestellte Werte des BWT bestaqua 14, 18	
EG Konformitätserklärung	

1.1 Abkürzungs- und Sachregister

Enthärtung:

Ein Vorbehandlungsprozess, um die Härte des Rohwassers zu entfernen. Die Härtebildner sind der Anteil der Calcium- und Magnesium-Ionen im Wasser.

Rohwasser:

Das Rohwasser (i.d.R. unvorbehandeltes Trinkwasser), muss einer Vorbehandlung (i.d.R. Enthärtung) unterzogen werden, bevor es der RO zugeführt werden kann.

<u>RO:</u>

Abkürzung für Reverse Osmose (Umkehrosmose).

Permeat:

Das weitgehend entsalzte "durch Umkehrosmose gewonnene Reinwasser". Kenngröße ist die elektrische Leitfähigkeit in µS/cm.

Konzentrat:

Das Abwasser, welches alle aus dem Rohwasser entfernten Salze und Mineralien beinhaltet.

Membranen:

Filter des Gerätes, die unter hohem Druck und Durchfluss das Rohwasser entsalzen.

<u>SDI:</u>

Abkürzung für "Silt Density Index" (Verblockungsindex). Der "Silt Density Index" ist ein Maß für die Verblockungsneigung von Wasser, für dessen Filterung, gemittelt über einen Zeitraum von 15 Minuten.

DE

<u>TDS:</u>

Abkürzung für "Total Dissolved Solids" des Gesamtgehalts der gelösten Salze, gemessen in mg/l.

Leitwert:

Je kleiner der gemessene Wert (µS/cm) der elektrischen Leitfähigkeit des Wassers ist, desto geringer ist die Salzkonzentration.

EBA:

Abkürzung für Einbau- und Bedienungsanleitung

Permeatausbeute (WCF):

Das Verhältnis zwischen der produzierten Reinwassermenge (Permeat) und der dafür benötigten Speisewassermenge (Weichwasser) wird Ausbeute (WCF) "Water Conversion Factor" genannt.

1.2 Lieferumfang

Die Umkehrosmoseanlage BWT bestaqua 14, 18 besteht aus 3 Kernkomponenten:

- Mess- und Steuereinheit,
- Hochdruckpumpe,
- Umkehrosmosemembranen im Druckbehälter für on-/oder offline Betrieb.



Abb. 1: BWT bestaqua 14 - Vorderseite des Gerätes



Das Umkehrosmosegerät wird geliefert mit:

Mikroprozessorsteuerung:

- 1 OLED-Display (einfarbig)
- 2 Funktionstaste: Ein/Aus und Pause
- 3 Funktionstaste: nach oben
- 4 Funktionstaste: nach unten
- **5** Funktionstaste: Bestätigung/Enter
- 6 Funktionstaste: Return/Zurück zum vorhergehenden Menü
- 7 Duo-Color-LED rot/grün

Anschlüsse und Servicekomponenten:

- 8 Anschluss Permeat (Ø 8mm)
- 9 Anschluss Konzentrat (Ø 8mm)
- **10** Anschluss Rohwasser (¾" oder Ø 10mm)
- 11 Elektrisches Anschlusskabel mit Schukostecker "CEE7"
- 12 Verschneideventil (Einstellungen nur durch BWT Service)

Optional erhältlich, Artikelnr. 823428:

13 Einbauset f
ür externen Alarm-Kontakt (OUTPUT), mit 3-poligen M8 Stecker f
ür den Alarmausgang (DO).

1.3 Herstelleradresse

Die Herstellung der BWT bestaqua 14 - 18 Geräte erfolgt im Namen der:

BWT water + more GmbH

Walter-Simmer-Straße 4 AT-5310 Mondsee Telefon: +43/6232/5011-0 Fax: +43/6232/4058 E-Mail: warewashing@bwt-group.com

1.4 Allgemeine Information

Die Einbau- und Bedienungsanleitung (EBA) enthält wichtige Hinweise für den sicheren und effizienten Umgang mit der Umkehrosmose BWT bestaqua 14, 18. Die EBA ist Bestandteil des Gerätes und in seiner unmittelbaren Nähe jederzeit zugänglich für das an und mit ihr beschäftigte Personal aufzubewahren.

1.4.1 Lesen der Einbau- und Bedienungsanleitung (EBA)

Das Personal muss diese EBA vor Beginn jeglicher Arbeiten sorgfältig durchgelesen und verstanden haben. Grundvoraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen.

Darüber hinaus gelten die am Einsatzort des Gerätes gültigen örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen. Abbildungen in dieser Anleitung dienen dem grundsätzlichen Verständnis und können von der tatsächlichen Ausführung des Gerätes abweichen. Ansprüche können daraus nicht abgeleitet werden.

Abb. 2: BWT bestaqua 18 - Rückseite des Gerätes

1.4.2 Gewährleistung und Haftungsausschluss



Beachte: Alle Angaben und Hinweise in dieser EBA wurden unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Vorschriften, dem Stand der Technik sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

Die Gewährleistung erlischt bei:

- Nichtbeachtung von Hinweisen in der EBA;
- nicht bestimmungsgemäßer Verwendung;
- unsachgemäßer oder fehlerhafter Installation;
- unsachgemäßer Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung;
- Verwendung nicht zugelassener Bauteile bzw. keiner Originalteile;
- fehlender Durchführung der vorgeschriebenen Service- und Austauscharbeiten;
- technische Veränderungen: Schäden, Störungen, Ausfälle die aus eigenmächtigen Umbauten entstanden sind.

1.4.3 Verantwortung des Betreibers

- Die Einbau- und Bedienungsanleitung (EBA) muss in unmittelbarer Umgebung des Gerätes aufbewahrt werden und jederzeit zugänglich sein.
- Das Gerät darf nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betrieben werden.
- Die Angaben der EBA sind vollständig zu befolgen.

1.4.4 Lizenzbedingungen

Die EBA ist urheberrechtlich geschützt. Die Überlassung der Anleitung an Dritte, Vervielfältigungen in jeglicher Art und Form – auch auszugsweise – sowie Verwertung und/oder Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Weitere Ansprüche bleiben vorbehalten.

Hinweis: Der Anwender erhält mit dem Erwerb der Umkehrosmose ein ausschließliches, nicht übertragbares Nutzungsrecht der vom Hersteller installierten Software.

1.4.5 Beschreibung der gelisteten Symbole

Warnhinweise sind in dieser EBA durch die unten aufgeführten Symbole gekennzeichnet. Die Hinweise werden durch Signalworte eingeleitet, die das Ausmaß der Gefährdung zum Ausdruck bringen. Die Hinweise sind unbedingt einzuhalten. Der Bediener muss umsichtig handeln, um Unfälle und Sachschäden zu vermeiden.



Gefahr: Durch elektrischen Stromfluss und Spannung! Kontaktieren Sie immer einen qualifizierten Elektriker, wenn Sie an Geräten oder Orten arbeiten, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind.

Achtung: Gefahrenstelle!

Angaben bzw. Ge- und Verbote zur Verhütung von Personen- oder umfangreichen Sachschäden.



Beachte: Hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.



Hinweis: Zusätzliche Informationen für den Bediener.

1.5 Betriebs- und Sicherheitshinweise

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über alle wichtigen Betriebsund Sicherheitsaspekte für einen sicheren und störungsfreien Betrieb. Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen bleiben bei jedem Produkt Restgefahren bestehen, besonders bei unsachgemäßem Umgang. Ein Anspruch auf Gewährleistung besteht nur dann, wenn die Hinweise in dieser EBA beachtet und befolgt werden.

1.5.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät dient zur Entsalzung von Wasser in Trinkwasserqualität bis **max. 30°C** und **max. 6 bar** Rohwasserdruck und kann entweder direkt im **"online" Betrieb** vor den Verbraucher oder auch **"offline"** an einen atmosphärischen Tank für die bedarfsgerechte Permeatspeicherung angeschlossen werden.



Beachte: Das Speisewasser darf die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte (Abs. 6.1 und Abs. 6.2) nicht überschreiten!

Das Gerät ist ausschließlich für den hier beschriebenen bestimmungsgemäßen Verwendungszweck konzipiert und konstruiert. Jeder andere Gebrauch gilt als "nicht bestimmungsgemäß".

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen.



Achtung! Das Gerät darf nur mit Kaltwasser in Trinkwasserqualität gespeist werden.

 Bei jeder nicht bestimmungsgemäßen Verwendung z.B. dem Einsatz des Geräts zur Aufbereitung von Wasser, das nicht Trinkwasserqualität besitzt, besteht Gefahr für irreversible Beschädigung des Gerätes oder mikrobiologische Kontamination.

1.5.2 Zulässige Betriebsweise



Beachte: Zum Schutz des Trinkwassers sind bei jeglichen Arbeiten am RO-Gerät die länderspezifischen Richtlinien für Trinkwasserinstallationen zu beachten.

- Vor Wartungsarbeiten an der Trinkwasserversorgung muss das Gerät von der Wasserversorgung getrennt werden. Die Wasserleitung ist ausreichend zu spülen, bevor das Gerät wieder angeschlossen wird.
- Vor der Montage muss die Spannungsversorgung des Gerätes und der Endgeräte unterbrochen werden (Netzstecker ziehen).



Beachte! Eine unsachgemäße Installation des RO Gerätes kann zu Schäden am Gerät führen.

- Beachten Sie alle länderspezifischen Installationsvorschriften (z. B. DIN 1988, EN 1717), allgemeinen Hygienebedingungen und technischen Daten zum Schutz des Trinkwassers.
- Eigenmächtige Umbauten am RO Gerät und technische Veränderungen sind nicht erlaubt.
- Vermeiden Sie mechanische Beschädigungen des Gerätes, sonst erlischt die Gewährleistung.
- Installieren Sie vor dem RO Gerät ein Absperrventil.
- Für den Geräteanschluss dürfen nur **flexible Schläuche** entsprechend DVGW W 543 verwendet werden.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Hitzequellen und offenem Feuer installiert werden.
- Chemikalien, Lösungsmittel und Dämpfe dürfen nicht mit dem RO-Gerät in Berührung kommen.
- Der Installationsort muss frostsicher und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein.
- Kein Betrieb z.B. mit **Speisewasser**, welches **mikrobiologisch kontaminiert** oder **unbekannter Herkunft** und **Qualität** ist.
- Bei Verwendung des RO-Gerätes für Lebensmittelanwendungen sind alle Permeat-Verbraucher vor der Nutzung gut zu reinigen und zu spülen.
- Vermeiden Sie unnötig lange Lagerzeiten des Gerätes, um das Risiko von Stillstandskontaminationen zu vermeiden.
- Das entsalzte Wasser (Permeat) darf nicht als Trinkwasser verwendet werden.

1.5.3 Unzulässige Betriebsweisen



Achtung: Gefahr durch unzulässige Verwendung!

Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende und/oder andersartige Benutzung des Gerätes kann zu gefährlichen Situationen führen.

Ansprüche wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen.



Bitte beachten Sie:

Setzen Sie das Gerät NIE in Betrieb, wenn die Gehäuseabdeckung abgenommen wurde.

Sollte das Netzkabel beschädigt sein, muss das gesamte Netzteil ausgewechselt werden.



Benutzen Sie:

- bei Bedarf Schutzkleidung.
- keine ätzenden Putzmittel zur äußerlichen Reinigung!

1.5.4 Qualifiziertes Personal



Bitte beachten Sie:

Legen Sie klare Richtlinien für die jeweilige Verantwortlichkeit bei Bedienung, der Installation, der Instandhaltung und Reparaturen fest.

Installation, Inbetriebnahme und Instandhaltung darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden. Der Betrieb des RO Gerätes ist nur durch das von BWT unterwiesene Personal erlaubt.

• **Unterwiesene Person:** Wurde in einer Unterweisung über die ihr übertragenen Aufgaben und mögliche Gefahren bei unsachgemäßem Verhalten unterrichtet.

• **Fachpersonal:** Ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrung sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen in der Lage, die Umkehrosmose zu installieren, in Betrieb zu nehmen und instand zu halten.

1.5.5 Vorgehensweise nach einer Betriebspause

Das Gerät BWT bestaqua 14, 18 ist mit einer programmierbaren Intervallspülung ausgestattet, um mikrobielle Kontaminationen während langer Betriebspausen zu verhindern. Trotzdem empfiehlt es sich, in ungünstigen Fällen die nachfolgenden Maßnahmen durchzuführen.

- Wir empfehlen, die ersten **30 Minuten** vom **Permeat** nach längeren Betriebspausen **zu verwerfen** – z.B. Wochenende, Urlaub.
- Bei längeren Betriebspausen ist der Gerätenetzstecker zu ziehen und das Absperrventil im Zulauf des RO Gerätes zu schließen.
- In ungünstigen Fällen, zum Beispiel bei längeren Stillstands-Zeiten in warmen Aufstellungsräumen, sollte ein Membranaustausch durchgeführt werden.
- Bitte beachten Sie auch die Bedienungsanleitung des eingesetzten externen Vorfilters.

1.6 Funktionsbeschreibung

Die semipermeable Umkehrosmosemembrane trennt den Rohwasserstrom, der unter hohem Druck (8...13 bar) zugeführt wird, in salzarmes Reinwasser (Permeat) und in das salzhaltige Restwasser (Konzentrat).

Das prozentuale Verhältnis zwischen der produzierten Permeatmenge und der Rohwassermenge wird als Ausbeute (WCF) bezeichnet.

Das RO Gerät kann entweder direkt **(online)** vor dem Verbraucher installiert oder **alternativ** mit der universellen Niveausteuereinheit **BWT levelmeter** (Art. Nr. 812854) zur Befüllung des produzierten Permeates in einen atmosphärischen Tank verwendet werden.

Für eine anwendungsbedingte Einstellung der Wasserqualität, bietet das Gerät die Möglichkeit, das entsalzte Wasser mit Rohwasser in einem präzisen abgestimmten Verhältnis zu mischen. Bitte entnehmen Sie die empfohlene Einstellung siehe **Abs. 3.10 "Einstellung der Wasserqualität am Verschneideventil"**. Das RO Gerät **startet** und **stoppt** analog der in der Steuerung eingestellten **Werte für Permeat Druck**. Die Steuerung überwacht mehrere Betriebsparameter, sobald Permeat benötigt wird, sinkt der Druck auf der Permeatseite und das Gerät läuft selbstständig an. Bei Erreichen des Ausschaltdrucks geht das Gerät in Bereitschaft **"Ready"**.

Tritt eine Störung auf, wird auf dem Display die Störung angezeigt. Das Gerät schaltet sich, wenn nötig, selbstständig ab. Zu den möglichen Anzeigen und der Ursachen sowie der Fehlerbehebung finden Sie Informationen in **Abs. 4.1 "Fehlerbehebung"**.

1.7 Einbauvorbedingungen

1.7.1 Aufstellungsort der RO/Voraussetzungen

Für die Aufstellung des Gerätes sollte ein Ort gewählt werden, der ein einfaches Anschließen an das Wassernetz ermöglicht.

Ein Kanalanschluss und ein separater Netzanschluss (230V, 50Hz) sollten in unmittelbarer Nähe vorhanden sein. Der elektrische Anschluss des Gerätes muss an einer geerdeten Steckdose erfolgen.

Die **Spannungsversorgung** und der erforderliche **Speisewasserdruck** müssen permanent gewährleistet sein.

Wird das Konzentrat in eine Hebeanlage geleitet, müssen korrosionsbeständige Materialien verwendet werden.

Nationale Richtlinien und Verordnungen:

Bitte die örtlichen allgemeinen Normen, Richtlinien und die technischen Daten beachten.

Frostschutz und Umgebungstemperatur:

Der Einbauort muss trocken und frostsicher sein und den Schutz des Gerätes vor Chemikalien, Farbstoffen, Lösungsmitteln und Dämpfen gewährleisten.

Wenn das Stadtwasser mit oxidierenden Desinfektionsmitteln (Chlor, Chlordioxid etc.) behandelt wird, empfiehlt es sich einen Aktivkohlefilter vorzuschalten. Ein **100 µm Partikelfilter** muss immer bauseitig vorgesehen werden.

Eine weitere Vorbehandlung muss vom BWT Service in Abhängigkeit von der Speisewasserqualität festgelegt werden.

Qualität des Rohrleitungsnetzes:

Beachte: Im Permeatbereich dürfen nur **korrosionsbe**ständige Materialien verwendet werden.

Elektrische Störeinfüsse:

Die Störaussendung (Spannungsspitzen, hochfrequente elektromagnetische Felder, Stör- und Spannungsschwankungen...) durch die umgebende Elektroinstallation darf die in der EN 61000-6-4 angegebenen Maximalwerte nicht überschreiten.

1.7.2 Anforderungen des Speisewassers

Dem Gerät darf nur **Kaltwasser** zugeführt werden **(maximal 30°C)**, welches die **gesetzlichen Anforderungen an Trinkwasserqualität** erfüllt.

Analyse des lokalen Speisewassers:

Jede Abweichung des bestimmungsgemäßen Einsatz, z. B. Entsalzung von unzulässiger Speisewasserqualiät (kein Trinkwasser), kann zu irreversiblen Gesundheits- und Sachschäden führen (z.B. unerwünschte mikrobielle Kontamination des RO Gerätes).



Gefahr: Durch unzulässige Speisewasserqualität!

- Die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte dürfen auf keinen Fall überschritten werden (siehe Abschnitt 6.1 und 6.2).
- Bei Überschreitung der in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte können sich Ablagerungen auf der Umkehrosmosemembrane bilden, welche die Qualität und Leistung negativ beeinflussen können.

1.7.3 Optimaler Betriebsdruck

Ein minimaler Betriebsdruck wird benötigt, um die optimale Funktion des Gerätes zu gewährleisten. Außerdem sollte der Wasserdruck den maximal zulässigen Druck nicht übersteigen.



Achtung: Der Speisewasser-Eingangsdruck muss zwingend zwischen 2,0 und 6,0 bar liegen.



Ist der Druck höher als 6,0 bar, ist ein Druckreduzierventil zu installieren.

Bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn der Druck niedriger als 2,0 bar ist.



Druckschwankungen von mehr als ± 0,5 bar sind zu vermeiden!

- An der Eingangsseite des Gerätes ist ein Kugelhahn zu montieren, damit sich die Rohwasserversorgung für Servicezwecke unterbrechen lässt.
- Die bauseitige Installation sollte **mindestens in 3/8**" ausgeführt sein. Bei unterdimensionierter Zuleitung besteht die Gefahr einer Betriebsunterbrechung wegen unzureichendem Wasserdruck bzw. zu geringem Duchfluss, z.B. beim Durchspülen der Umkehrosmosemembranen.
- Der Einbau eines Druckminderers kann sich strömungsreduzierend auswirken.

2.1 Einbau und Inbetriebnahme

Nehmen Sie Ihr Gerät aus der Verpackung und prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und etwaige Transportschäden.

Hydraulische Installation:

Beachten Sie die allgemeinen Installationsvorschriften für die Erstellung von Wasserinstallationen sowie die allgemeinen Hygienebedingungen.

- Vor der Installation technische Daten, Betriebs- und Sicherheitshinweise lesen/beachten.
- Für den Geräteanschluss dürfen nur nach DVGW W 543 zugelassene flexible Schläuche verwendet werden.
- Beachten Sie bei der Montage von Zubehör (Schläuchen, Anschluss-Sets) die Einbaumaße und Biegeradien.
- Das Gerät BWT bestaqua 14 ist **horizontal** und das Gerät BWT bestaqua 18 **vertikal** aufzustellen und zu betreiben.
- Das Gerät darf nicht starr mit dem Wassernetz verrohrt werden.
- Zwischen Verbraucher und Umkehrosmosegerät kann zusätzlich noch ein Membrandruckspeicher eingebaut werden, um je nach Anwendungsfall kurzfristig auftretende Bedarfsspitzen kompensieren zu können.

Verbindung mit der Wasserleitung:

- Die Schläuche des Gerätes sind zwingend flexibel (spannungsfrei) zu montieren.
- Überprüfen Sie, ob die Wasseranschlüsse dichtend und wasserdicht verbunden wurden.
- Die Konzentratleitung ist an dem bauseitigen Abwasseranschluss mit "freiem Auslauf" zu führen und dort zu befestigen.
 Beachten Sie bei der Verlegung darauf, ein Gefälle von 1% einzuhalten. Beachten Sie bei der Montage, dass die Konzentratleitung korrekt verbunden wurde. Der "flexible" Schlauch darf nicht geknickt oder sonstige Querschnitts-Verengungen aufweisen.

Hinweise zur Inbetriebnahme:

- Der Netzstecker des RO Gerätes ist an eine geerdete Netzsteckdose anzuschließen (230V, 50Hz).
- Bitte beachten Sie auch die Bedienungsanleitung des verwendeten **externen Vorfilters**.
- Die **Wasserhärte kann** in verschiedenen Gegenden **variieren** (Weichwasser, Hartwasser).

⇒Alle Schläuche wurden (wasserdichtend) verbunden.

- Öffnen Sie den Hahn für die Speisewasserversorgung.
- Stecken Sie den Netzstecker (230V/50 Hz) ein.
- ⇒ Die Gerätesteuerung und Softwareeinstellungen wird in den Abschnitten 3.1 bis 3.9 beschrieben.
- Die Einstellung der Permeatleitfähigkeit durch Verschneidung wird **ab Abschnitt 3.10** beschrieben.
- Hinweis: Bitte verwerfen Sie eine produzierte Permeatmenge ca. 30 Minuten bei jeder Neuinstallation/Erst-Inbetriebnahme.



Hinweis: Zur Erreichung der vollständigen Leistung (WCF und Permeat Qualität) muss das Gerät einige Tage eingefahren werden.

i

Hinweis: Ein Absinken der Temperatur um 1 °C hat zur Folge, das sich die Permeatleistung der Membranen um ca. 3% reduziert.

Einbauvorschlag:

- 1 BWT bestaqua 14, 18 Umkehrosmose
- 2 Externer Vorfilter (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 3 Permeateausgang zum Anschluss an Verbraucher/Tank
- 4 Absperrventil für Speisewasser (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 5 Netzstecker, Kabellänge 1,8 m
- 6 Konzentratablauf
- 7 Optional: Externer Alarm-Kontakt (OUTPUT), Alarmausgang



3.1 Übersicht zur Gerätesteuerung

Die Geräte BWT bestaqua 14, 18 können über die Bedieneinheit parametriert und gesteuert werden.

Dazu stehen die unten aufgeführten Funktionstasten zur Verfügung (siehe: [↩], [▲], [▼], [√], [EIN/AUS]).

Im beleuchteten, alphanumerischen Display wird nach der Startphase das Hauptmenü bestehend aus fünf Symbolen angezeigt.

3.2 Bedientasten und Anzeigeelemente

Hinweise zum Display:



Hinweis: Das Display schaltet sich nach 120s aus.

Hinweis: Das Menü "WERKSEINSTELLUNGEN" ist mit einem Passwort geschützt. Bitte kontaktieren Sie den BWT Service, bei Änderung der Systemeinstellungen.



Abb. 4: Display: Aktiviertes Menü "Start"



[EIN/AUS] Taste schaltet das Gerät von **Standby** auf EIN/AUS und führt ein Reset des Gerätes im Fall von Alarmen und/oder Fehlern aus.



[▲] (**Pfeil oben**) **Taste** geht die Menüseiten nach rechts/oben durch, erhöht den Wert des derzeit am Display gezeigten Parameters.



[▼] (**Pfeil unten**) **Taste** geht die Menüseiten nach links/unten durch, verringert den Wert des derzeit am Display gezeigten Parameters.



[~] Bestätigungs Taste bestätigt den Wert des derzeit am Display gezeigten Parameters.



[⊷] **Aktivierungs/Zurück Taste** Zurück zum vorhergehenden Menü oder Parametereinstellung.



LED Betriebszustand- und Störungsanzeige:

Die Status-LED (grün/rot) zeigt den Gerätezustand an.

- Grüne LED für aktivierte Netzspannung (LINE)
 - Rote LED für Fehlermeldungen (FAILURE)

Hauptmenüs:

Für jedes der **fünf Hauptmenüs** gibt es ein Symbol-Bild. Das Gerät ist nach dem Einschalten automatisch im Menüpunkt: **"Start"**.

- 1 Info: Information (inkl. Statistik-timer-Reset)
- 2 Service: Wartung
- 3 Start: Automatikbetrieb mit IST-Wertanzeige
- **4 Einstellungen: Einstellungen** (inkl. Allgemeine-, Druck-, Leitwert-, WCF- Zielwerteingaben)

5 Installation: Installationsmenü nur für BWT-Service



Abb. 5: Display: Hauptmenü: "Bereit: drücke ✓ für den Start"





Hinweis: Für den Wechsel in die jeweils anderen Menüs ist die [▲] Taste oder die [▼] Taste zu drücken.

3.3 Gerät ein- und ausschalten

Gerät einschalten:



Das Gerät wird durch Drücken der **[EIN/AUS] Taste** (ca. 2 Sek.) eingeschaltet. Danach erfolgt ein automatischer Ablauf der Geräteprüfung, Spülung und Befüllung des Gerätes.

Automatische Startsequenz des Gerätes:



Das RO Gerät wechselt automatisch in das Hauptmenü "START".

• Hauptmenü "Start":



Abb. 6: Display des Hauptmenü: "Start"



Achtung: Bei erstmaliger Inbetriebnahme ist das Gerät auf die ordnungsgemäße Installation hin zu überprüfen.



Das System ist nach Betätigen der [**/**] **Bestätigungs Taste** betriebsbereit und geht in den **Betriebsmodus** in den Zustand **"Starting"**.



Hinweis: Die Produktion startet automatisch bei Anforderung an Permeat (Druckabfall an der Permeatseite).

• Im Zuge der ersten Inbetriebnahme sollte, sofern erforderlich, mittels des Verschneideventils die Permeatleitfähigkeit eingestellt werden siehe dazu **Abs. 3.10**.

Gerät auf "Standby" schalten:



Kurze Betätigung der [EIN/AUS] Taste, Gerät schaltet auf Pause (Standby). Das Gerät ist bei erneuten Einschalten sofort Betriebsbereit.

Gerät ausschalten:



Wenn die **[EIN/AUS] Taste (ca. 2s)** gedrückt gehalten wird, schaltet das Gerät vollständig aus.

3.4 Aktivierter Betriebsmodus



Abb. 7: Display des aktivierten Menü "Start" im Schritt: Working

Zustände nach Aktivierung des [Start] Menüs:

Starting: Working: Ready: RO Gerät startet Permeat Produktion ist aktiv Bereit für neue Verbrauchsanfrage



Hinweis: Das Display schaltet sich nach **120s** aus. Das Betätigen einer beliebigen Taste aktiviert das Display.

3.5 Geräteeinstellungen/Funktionen



Hinweis: Alle in **Abschnitt 3.8** beschriebenen Einstellungen lassen sich nur aus dem Bereit-Zustand und Menü **"START"** des Gerätes anwählen und aktivieren.

Während des Betriebes **"Working"** sind KEINE Einstellungen möglich.

Visualisierung der Menüscreens / Displays:



Hinweis: Die abweichende Darstellung der Softwareschemata dient ausschließlich der besseren Übersicht und wird nachfolgend beschrieben.

Zur Hervorhebung der **jeweils aktivierten Menüpunkte** oder Werteeingaben wird nachfolgend eine fette schwarze Schrift genutzt. Die inaktiven Menüpunkte sind dunkelgrau dargestellt.

ALLGEMEIN	AKTIV
• DRUCK	INAKTIV

Blaue Felder = Menüpunkt eines Hauptmenüs, der weitere Ebenen oder Parameter-Eingaben beinhaltet.

Weiße Felder mit grauer Schrift = inaktive Menüpunkte.

Schwarze Schrift, Fett = aktive Menüzeile oder Eingabewert. Dunkelgraue Schrift = inaktive Menüzeile oder Eingabewert.

3.6 Hauptmenü: EINSTELLUNGEN

Allgemeine Einstellungen:

⇒ Das Gerät befindet sich im Hauptmenü **"Start"**.



Abb. 8: Hauptmenünavigation: "Start", "EINSTELLUNGEN"

Nachfolgendes Auswahl Menü "EINSTELLUNGEN" erscheint:

⇒ Der Menüpunkt "● ALLGEMEIN" ist aktiv.

ALLGEMEIN	Allgemeine Gerätedaten (AKTIV)
• DRUCK	Druck des Permeat
• LEITFAEHIGKEIT	Leitwert in (µS/cm)
• EINSTELLUNG WCF	Permeat-Ausbeute WCF-Menü

Abb. 9: Display des aktivierten Menüs: "EINSTELLUNGEN".

Die erste Menüebene des Menü "EINSTELLUNGEN" besteht aus vier auswählbaren Menüpunkten in denen nachfolgende Einstellungen vorgenommen werden können:

ALLGEMEIN:

• Allgemeine Einstellungen (Datum, Uhrzeit, Landessprache)

DRUCK:

• Soll- und Grenzwerte für Druck

LEITFAEHIGKEIT:

• Soll- und Grenzwerte für Leitfähigkeit

EINSTELLUNG WCF:

• Sollwerte für Wirkungsgrad (WCF) - Permeat Ausbeute in %

3.6.1 Menü: EINSTELLUNGEN / ALLGEMEIN

Führen Sie die Allgemeinen Einstellungen des im Menüzweig **"EINSTELLUNGEN / ALLGEMEIN"** entsprechend **Abb. 10** durch.

► DATUM	Datum (AKTIV)
► ZEIT	Uhrzeit
► SPRACHE	Landessprache

Kurzübersicht, gilt für alle Menüs:

- [] Taste ... für Aktivierung aller Menüs.

 - [←] Taste ... für Rücksprung zum Hauptmenü.



Hinweis: Das Betätigen einer beliebigen Taste aktiviert das Display.



3.6.2 Menü: EINSTELLUNGEN / DRUCK

Einstellung der Parameter für Permeat Druck:

⇒ Das Gerät befindet sich im Hauptmenü "Start".



<u>Abb. 11:</u> Hauptmenünavigation: "Start", "EINSTELLUNGEN"

1. Menüebene (Auswahl Menü "EINSTELLUNGEN")

ALLGEMEIN	Allgemeine Gerätedaten
• DRUCK	Druck des Permeat (AKTIV)
• LEITFAEHIGKEIT	Leitwert in (µS/cm)
• EINSTELLUNG WCF	Permeatausbeute WCF-Menü

Abb. 12: Menüebene 1: "EINSTELLUNGEN"

Führen Sie die Allgemeinen Einstellungen des im Menüzweig **"EINSTELLUNGEN / DRUCK"** entsprechend **Abb. 14** aus.

Die empfohlenen Einstellwerte sind im "Formular für eingestellte Werte des BWT bestaqua 14, 18" dokumentiert (siehe Abs. 7.1).

2. Menüebene (einstellbare Parameter)

START DRUCK	Start Druck (AKTIV)
► AUSSCHALTDRUCK	Stopp Druck
	Verzögerungszeit der Pumpe

Abb. 13: Menüebene 2: "EINSTELLUNGEN/DRUCK"



Abb. 14: Menüstruktur: DRUCK (Permeat Druck)

3.6.3 Menü: EINSTELLUNGEN / LEITFAEHIGKEIT

Einstellung vom Grenzwert für Permeat Leitfähigkeit:

⇒ Das Gerät befindet sich im Hauptmenü **"Start"**.



Abb. 15: Hauptmenünavigation: "Start", "EINSTELLUNGEN"

⇒ Der Menüpunkt "● LEITFAEHIGKEIT" ist aktiv.

1. Menüebene (Auswahl Menü: "EINSTELLUNGEN")

 ALLGEMEIN 	Allgemeine Gerätedaten
• DRUCK	Druck des Permeat
• LEITFAEHIGKEIT	Leitwert in (µS/cm) (AKTIV)
• EINSTELLUNG WCF	Permeatausbeute WCF-Menü

Abb. 16: Menüebene 1: "EINSTELLUNGEN"

Betätigen Sie erneut die [/] Taste, um die Grenzwert für den Alarm und die Aktivierung/Deaktivierung des Leitwertalarms einzustellen.

2. Menüebene (einstellbare Parameter)

GRENZWERT LEITFAEHIGKEIT
 ALARM LEITFAEHIGKEIT

Leitwert Alarm

Leitwert Grenzwert

Abb. 17: Menüebene 2: "EINSTELLUNGEN/LEITFAEHIGKEIT"



Hinweis: Für den Fall, dass Sie die Einstellung **"STOP"** aktivieren, müssen Sie das Gerät ausschalten und wieder einschalten.



Hinweis: Es ist nicht möglich, die letzte Ziffer "10**0**" als erstes einzugeben. Bitte beachten Sie die richtige Reihenfolge bei der Eingabe.

Führen Sie die Einstellungen im Menü **"LEITFAEHIGKEIT"** entsprechend **Abb. 18** durch.



Abb. 18: Menüstruktur: LEITFAEHIGKEIT (Leitfähigkeitswert)



Abb. 21: Menüstruktur: "EINSTELLUNG WCF"

3.7 Menü: INFO

⇒ Das Gerät befindet sich im Hauptmenü "Start".



Abb. 22: Hauptmenünavigation: "Start", "Info"

⇒ Der Menüpunkt "► SYSTEM INFO" ist aktiv.

SYSTEM INFO:

• System Informationen (Datum, Uhrzeit, Sprache).

3.7.1 Menü: INFO / SYSTEM INFO

Im Auswahl-Menü "Info" lassen sich sowohl Systeminformationen/Gerätedaten und Zähler ablesen, als auch die Werksparameter zurückladen.



Die empfohlenen Einstellwerte sind im "Formular für eingestellte Werte des BWT bestaqua 14, 18" dokumentiert (siehe Abs. 7.1).

1. Menüebene (Auswahl-Menü "Info")

System Informationen

RESET

Reset des Statistik-timer (nur BWT)

Werte als Werkseinstellung WERKSEINSTELLUNGEN speichern (nur BWT)

Abb. 23: Menüebene 1: "Info"

2. Menüebene (Passwortgeschützte Parameter)



BWT Service: Bitte jede Ziffer einzeln mit den [▲] (Pfeil hoch), [▼] (Pfeil herunter) Tasten anwählen und dann jede Ziffer einzeln bestätigen.



Abb. 24: Menüstruktur: "Info" (Systeminformationen)

3.7.2 Menü: INFO / RESET

⇒Der zweite Menüpunkt "► RESET" ist aktiv.

• BWT Reset des Statistik-timer (alle Werte werden gelöscht).

PASSWORT	Systempasswort
* * * * *	Passworteingabe:

3.7.3 Menü: INFO / WERKSEINSTELLUNGEN

⇒ Der dritte Menüpunkt "► WERKSEINSTELLUNGEN" ist aktiv.

Speichern der Parameter als Werksparameter

PASSWORT
* * * * * *

Systempasswort

Passworteingabe:

... ...



Abb. 27: Menüstruktur: INSTALLATION 1/3



Abb. 28: Menüstruktur: INSTALLATION 2/3



Abb. 29: Menüstruktur: INSTALLATION 3/3 (Installation)

DE

3.9 Hauptmenü: SERVICE

⇒ Das Gerät befindet sich im Hauptmenü "Start".



Abb. 30: Hauptmenünavigation: "Start", "SERVICE"

3.9.1 Menü: SERVICE / MANUELLE SPUELUNG

⇒ Der 1. Menüpunkt "► MANUELLE SPUELUNG" ist aktiv.

MANUELLE SPUELUNG
AUTO SPUELUNG
REINIGUNG

Modus für manuelles Spülen (AKTIVIERT)

- Modus für automatisches Spülen Reinigung nicht aktivierbar
- DESINFEKTION

Desinfektion nicht aktivierbar

Abb. 31: Menüebene 1: "SERVICE" (Wartung)

Manuelle Spülung:



⇒ Das Gerät spült manuell.

Nach der Menüpunkt-Anwahl von "MANUELLE SPUELUNG" spült das Gerät. Die ausgeführten Hygienespülungen reduzieren Stillstandkontaminationen. Um den Spülvorgang zu starten, öffnet das Gerät das Eingangsmagnetventil.

3.9.2 Menü: SERVICE / AUTO SPUELUNG

In diesem Menü wird die Einstellung einer automatischen Spülung/ Intervallspülung zu einer eingestellten Uhrzeit programmiert.

Führen Sie die Einstellung im Menü **"AUTO SPUELUNG"** entsprechend **Abb. 32** durch.

Nachdem Sie alle Daten im Gerät eingestellt haben, sind die eingestellten Parameter zu dokumentieren.

Bitte benutzen Sie die Vorlage am Ende der Bedienungsanleitung.





Abb. 33: Verschneideventil "H₂O-Mix" - Rückseite des RO Gerätes

3.10 Einstellung der Wasserqualität am Verschneideventil

Mittels dem **integriertem Verschneideventil (12)** lässt sich die Permeatleitfähigkeit durch Zumischen von Speisewasser erhöhen.

Diese Verschneidung ist je nach Verwendung erforderlich. Die Schraube befindet sich auf der Geräterückseite, **siehe Abb. 33**, die Einstellung kann dann mit einem **Innensechskantschlüssel (3mm)** verändert werden.

Die Leitfähigkeit des Permeat wird eingestellt:

 ∇

Drehrichtung am Verschneideventil nach links (+) führt zu einer höheren Leitfähigkeit.

Drehrichtung am Verschneideventil nach rechts (-) führt zu einer niedrigeren Leitfähigkeit.

Die Anzeige des aktuellen Leitwertes erscheint während des Wasserbezuges automatisch im Display in µS/cm.

4.1 Fehlerbehebung

Beachte: Funktioniert Ihr RO Gerät nicht so wie es soll, dann gehen Sie die untenstehende **Fehlermeldungs-Liste** sowie die **Check-Liste (Abs. 4.2)** auf der **Seite 26** Punkt für Punkt durch. Im Falle einer Störung dürfen Reparaturarbeiten nur durch einen fachkundigen SERVICE-Techniker durchgeführt werden.

Fehlermeldungs-Liste:	Mögliche Ursache:	Fehlerbehebung:
FAULT 1 BUS COMUNICATION ERROR	— FEHLERMELDUNG 1 bei Betrieb	
FAULT 1 BUS COMUNICATION ERROR	— FEHLERMELDUNG 1 bei Start	
1: "BUS COMMUNICATION ERROR" • Bus-Kommunikationsfehler	 Kabelverbindung zwischen Messplatine und Steuerung unterbrochen oder defekt 	⇒ SERVICE-Techniker anfordern ⇒ Reperatur defekter Teile
FAULT 2 PUMP FUSE	FEHLERMELDUNG 2 bei Betrieb	
	— FEHLERMELDUNG 2 bei Start	
2: "PUMP FUSE"Sicherung der Hochdruck-Pumpe	 Überlastung Pumpenmotor, Parameterkontrolle Pumpe ist mechanisch blockiert oder beschädigt 	 ⇒ SERVICE-Techniker anfordern ⇒ Austausch des Pumpenmotor

4.1 Fehlerbehebung

 ∇

Beachte: Funktioniert Ihr RO Gerät nicht so wie es soll, dann gehen Sie die untenstehende **Fehlermeldungs-Liste** sowie die **Check-Liste (Abs. 4.2)** auf der **nächsten Seite** Punkt für Punkt durch. Im Falle einer Störung dürfen Reparaturarbeiten nur durch einen fachkundigen SERVICE-Techniker durchgeführt werden.

Fehlermeldungs-Liste:	Mögliche Ursache:	Fehlerbehebung:
FAULT 3 PUMP PRESSURE TRANSMITTER FAILURE	— FEHLERMELDUNG 3 bei Betrieb	
FAULT 3 PUMP PRESSURE TRANSMITTER FAILURE	— FEHLERMELDUNG 3 bei Start	
3: "PUMP PRESSURE TRANSMITTER FAILURE" • Fehler des Drucksensors der Pumpe	 Defekt des Drucktransmitters oder dessen Kabelverbindung. 	 ⇒ SERVICE-Techniker anfordern ⇒ Austausch des Drucktransmitters
FAULT 4 MAX PRESSURE TRANSMITTER FAILURE	— FEHLERMELDUNG 4 bei Betrieb	
FAULT 4 MAX PRESSURE TRANSMITTER FAILURE	— FEHLERMELDUNG 4 bei Start	
4: "MAX PRESSURE TRANSMITTER FAILURE"Fehler Maximaldruck des Drucksensors	 Defekter Drucktransmitter Kabelverbindung des Drucktransmitters defekt 	 ⇒ SERVICE-Techniker anfordern ⇒ Austausch des Drucktransmitter
PUMP PRESSURE TO HIGH Reduce it and press V to restart	— FEHLERMELDUNG 5 nur bei Betrieb	
5: "PUMP PRESSURE TOO HIGH" • Pumpendruck zu hoch	 Der effektive Pumpendruck ist grösser als der Grenzwert "Set-point". Drucksensor defekt 	 ⇒ SERVICE-Techniker anfordern ⇒ Den Bypass am Pumpenkopf öffnen, um dem Druck zu reduzieren und "Set-Point" anpassen (max. 13 bar) ⇒ Austausch des Drucksensor
	— FEHLERMELDUNG 6 nur bei Start	
6: "TEMPERATURE PROBE FAILURE"Fehler des Temperatursensors	• Temperatursensor defekt	 ⇒ SERVICE-Techniker anfordern ⇒ Austausch des Temperatursensors

4.1 Fehlerbehebung

7 Beachte: Funktioniert Ihr RO Gerät nicht so wie es soll, dann gehen Sie die untenstehende Fehlermeldungs-Liste sowie die Check-Liste (Abs. 4.2) Punkt für Punkt durch. Im Falle einer Störung dürfen Reparaturarbeiten nur durch einen fachkundigen SERVICE-Techniker durchgeführt werden.

Fehlermeldungs-Liste:	Mögliche Ursache:	Fehlerbehebung:
WATER LEAKAGE Disconnect power supply Close water feed	FEHLERMELDUNG 7 nur bei Betrieb	
7: "WATER LEAKAGE"Wasser Leckage	 Wasseraustritt innerhalb des Gerätes 	 ⇒ SERVICE-Techniker anfordern ⇒ Geräte vom Netz-Strom und Wassernetz trennen
CONDUCTIVITY > XX US Press V to start	FEHLERMELDUNG 8 nur bei Betrieb	
 8: "CONDUCTIVITY > xx µS" Der Leitfähigkeitswert ist zu hoch und liegt über dem Grenzwert (µS/cm). 	Speisewasser außerhalb des GrenzwertesLeitfähigkeitssonde defekt	 ⇒ SERVICE-Techniker anfordern ⇒ Vorbehandlung des Speisewassers prüfen

4.2 Allgemeine Check-Liste zur Fehlerbehebung

Check-Liste	Mögliche Ursache:	Fehlerbehebung:
Problem: Kein Wasser am Eingang?	 Absperrventil oder Wasserhahn sind geschlossen Wasserversorgung unterbrochen 	Öffnen Sie das Absperrventil oder die Wasserzuführung.
Problem: Permeatleistung zu gering? Problem: Entspricht der anliegende Was- serdruck der Spezifikation des Gerätes?	Wasserzulaufdruck zu hochWasserzulaufdruck zu gering	Prüfen Sie, ob der Wasserzulaufdruck zwischen 2,0 - 6,0 bar liegt.
Problem: Nur bei Weichwasserzulauf: Das Speisewasser ist zu hart.	 Externer Enthärter liefert zu hartes Wasser. 	Enthärter anschließen, das Gerät prüfen und Regeneriersalz nachfüllen.
Problem: Gerät spült zur falschen Zeit.	• Wurde die Zeit richtig eingestellt?	⇔ Stellen Sie die Zeit neu ein.



Hinweis: Für den Fall, dass das Problem weiterhin bestehen bleibt, rufen Sie Ihren Händler oder den lokalen Kundendienst an.

5.1 Wartung & Verschleißteile

Sie haben ein langlebiges und servicefreundliches Produkt gekauft. Jedoch benötigt jede technische Anlage **regelmäßige Servicearbeiten**, um die einwandfreie Funktion zu erhalten.

Im Störfall während der Gewährleistungszeit wenden Sie sich bitte unter Nennung des Gerätetyps und der Produktionsnummer (siehe technische Daten bzw. Typenschild des Gerätes) an Ihren Vertragspartner, die Installationsfirma.

Verschleißteile müssen innerhalb der vorgeschriebenen Wartungsintervalle ausgetauscht werden.

7 Beachte!

- Um eine einwandfreie Funktion und optimale Wasserqualität gewährleisten zu können, ist eine Wartung durch unsere Servicetechniker **in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch einmal jährlich** durchzuführen.
- ✔ Bitte beachten Sie auch die Bedienungsanleitung des extern installierten Vorfilters.
- ✓ Vor Arbeiten an elektrischen Bauteilen und bei geöffnetem Gehäuse muss zwingend

der Netzstecker gezogen werden, um einen spannungsfreien Zustand sicherzustellen.

✔ Bei jeder Wartung sind die Anschlussleitungen und das Gehäuse auf Beschädigungen zu prüfen.

Hinweis: Der Austausch der Verschleißteile muss durch Fachpersonal erfolgen (Installateur oder BWT Kundendienst).

Austausch der Verschleissteile:

Wartungsarbeit:	Verantwortlich:	Intervall:
 Allgemeine visuelle Inspektion 	Kunde	wöchentlich
🗸 Überprüfen der Dichtheit	Kunde	wöchentlich
✔ Reinigung mit feuchtem Tuch	Kunde	nach Bedarf
🗸 Leitfähigkeit (Wert angezeigt am RO Display)	Kunde	wöchentlich
➤ Leitfähigkeit (Wert angezeigt am Messgerät)	Kunde/Service	mind. 1x jährlich
➤ Wechsel des externen Vorfiltereinsatzes (100µm)	Kunde/Service	mind. 2x jährlich
► Austausch der Umkehrosmosemembrane	Service	mind. 1x jährlich
 Austausch des Hochdruck-Pumpenkopfs 	Service	alle 2 Jahre
Austausch der Anschlüsse/Druckschläuche	Service	alle 5 Jahre
► Wasserhärtetest	Service	mind. 1x jährlich

Beachte: Nach BGV A2 (VBG4) Überprüfung der elektrischen Sicherheit alle 4 Jahre.

Die Umkehrosmosegeräte BWT bestaqua 14, 18 unterliegen der "Druckgeräte-Richtlinie" 97/23/EG vom 29.05.2007. Die RO Geräte erfüllen die Anforderungen von Artikel 3, Abschnitt 3 und wurden gemäß der geltenden guten Ingenieurpraxis ausgelegt und hergestellt.

Die Geräte BWT bestaqua 14, 18 erhalten keine CE Kennung entsprechend Artikel 15 der Richtlinie 97/23/EG, es gilt jedoch die beigefügte CE-Herstellererklärung.



Hinweis: Zur sicheren Erhaltung der Garantieansprüche bzw. zur Verlängerung der Garantieansprüche empfehlen wir, ein **BWT Service** abzuschließen.

- ✓ Mit einem BWT Service bzw. Vertrag ist die Garantie auf eine professionelle, regelmäßige Kontrolle gegeben, bei der alle wichtigen Komponenten gereinigt, geprüft und Verschleißteile ersetzt werden.
- ✔ Bitte fragen Sie nach unseren Dienstleistungen.

5.2 Reinigung

Ihre Umkehrosmose können Sie mit einem **✓ feuchten Tuch** und einem **milden Reinigungsmittel** reinigen.

✔ Benutzen Sie faserfreie Putztücher.

✓ Verwenden Sie keine:

- Bleichmittel,
- Lösungsmittel,
- Alkohol,

um die Oberflächen des Gerätes zu schützen.

5.3 Membranaustausch

In Abhänigkeit von der Speisewasserqualität und der Vorbehandlung können sich Salze (vorwiegend Kalk) auf der Membrane ablagern, welche die Leistung (Volumenstrom) der Membrane und die Qualität des Permeates beeinflussen können.

Für den Fall, dass sich der Permeat-Volumenstrom verringert oder die Leitfähigkeit im Permeat ansteigt, **muss das Membranelement ausgetauscht werden, dies ist aber auf jeden Fall spätestens nach 12 Monaten erforderlich.**

> Der Austausch sollte vom BWT Service ausgeführt werden.

Bei einem Membranaustausch bitte dokumentieren:

- ✓ 1. Datum des Membranaustausches:
- ✓ 2. Neue Leistung der RO-Anlage (Display):
- ✓ 3. Wasserqualität (µS/cm):
- ✓ 4. Betriebsdruck des Gerätes:
- ✓ 5. Speisewasser Temperatur:
- ✓ 6. Speisewasser Druck:
- ✓ 7. Messung der Wasserhärte °dH (mit Härtetest-Set):

5.4 Option: Kabelset für externe Alarme (OUTPUT)

Die Option **"Kabelset für externe Alarme (OUTPUT)"** ermöglicht die Verwendung eines potentialfreien Kontaktes für den Alarmausgang. Alle Gerätealarme lassen sich so als Sammelalarm auf eine externe Steuerung übertragen.

Das **"Kabelset für externe Alarme (OUTPUT)"** ist entweder bereits vorinstalliert oder es kann nachgerüstet werden.

Kabelset für externe Alarme (OUTPUT), Bestellnummer: 823428

5.5 Auswertung des Statistik-timer

Der Statistik-timer ist in Menü "INFO"/"SYSTEM INFO" abrufbar.

Permeat 03003 lit Betriebsstunden Pumpe Anzahl Start Pumpe Software Version 2.70 Service in 364 Tagen DN WCF xx % xxxx h xxxx

Nachfolgende Wartungsinformationen erscheinen:

Permeat ***** lit:

• Summe der produzierten Permeatmenge in Liter,

DN wcf ** %:

• Durchschnittliche Ausbeute WCF in %,

Betriebsstunden Pumpe **** h:

• Pumpenlaufzeit in Stunden,

Anzahl Start Pumpe **** h:

Zählerstand der Pumpenstarts,

Software Version 2.70:

- Softwareversion,
- Service in *** Tagen:
- Anzeige der nächsten Wartung, bei Zählerstand "O Tage".

5.6 Entsorgung



Vorgehen: Das Gerät BWT bestaqua 14, 18 besteht aus verschiedenen Werkstoffen, die fachgerecht entsorgt werden müssen.

Beauftragen Sie bitte f
ür die fach- und umweltgerechte Entsorgung den Hersteller-Kundendienst. Bitte werfen Sie verbrauchte Batterien nicht in den Hausm
üll.



 Die Entsorgung aller elektronischen Teile sollte nur in den autorisierten Wertstoffannahmestellen erfolgen (EN 2002/96/EG).

6.1 Technische Daten BWT bestaqua 14

Technische Daten BWT bestaqua 14			
BWT bestaqua (horizontal)		14	
Permeat-Leistung ^{*1)} (Produktionsmenge)	l/h	100	
Salzrückhalterate	%	> 95	
Permeatausbeute WCF *2)	%	30 75	
Speisewasserfluss (Eingang)	l/h	≥ 167 333	
Konzentrat (Ablauf)	l/h	≥ 67 233	
Speisewasserdruck	bar	2,0 6,0	
Speisewasser- , Umgebungstemperatur (min./max.)	°C	5 30 / 5 40	
Eisen + Mangan (Fe+Mn)	mg/l	< 0,05	
Silikat (SiO ₂)	mg/l	< 15	
Salzgehalt (TDS)	mg/l	< 500	
Verblockungsindex (SDI)	%/min	< 3	
Oxidierende Substanzen	mg/l	< 0,05	
Schutzart	IP	55	
Elektrischer Anschluss / Sicherung	V/Hz/A	230 / 50 / 10	
Elektrische Leistungsaufnahme (Betrieb / Standby)	\sim	460 / < 3	
Ventilausführung		230VAC	
Steckernorm (geerdeter PE Netz-Stecker)		Schuko "CEE7"	
Speisewasser-, Permeat-, Konzentratanschluss	Zoll/mm/mm	3/4" oder 10 mm / 8 / 8	
Dimensionen: Breite, Tiefe, Höhe (B x T x H)	mm	390 × 540 × 150	
Gewicht	kg	20	
Bestellnummer (BWT water+more GmbH / AT)		821002	



Hinweis: Für die Ermittlung des Nenndurchflusses gelten folgenden Bedingungen:

^{*1)} Wassertemperatur Zulauf 15 °C, Salzgehalt als NaCl max. 500 mg/l, Vordruck Zulauf 3,5 bar und einer Permeatausbeute von 30%. Der tatsächliche Nenndurchfluss kann im Betrieb aufgrund von Schwankungen der Eingangswasserqualität, dem Fließdruck und der Strömungskontinuität geringfügig von dem in der Tabelle angegebenen Durchfluss abweichen.

^{*2)} Grundsätzlich empfiehlt der Hersteller die Verwendung von enthärtetem Speisewasser, einer Härte kleiner als 14°dH.



6.2 Technische Daten BWT bestaqua 18

Technische Daten BWT bestaqua 18			
BWT bestaqua (vertikal)		18	
Permeat Leistung ^{*1)} (Produktionsmenge)	l/h	100	
Salzrückhalterate	%	> 95	
Permeatausbeute WCF *2)	%	30 75	
Speisewasserfluss (Eingang)	l/h	≥ 167 333	
Konzentrat (Ablauf)	l/h	≥ 67 233	
Speisewasserdruck	bar	2,0 6,0	
Speisewasser-, Umgebungstemperatur (min./max.)	°C	5 30 / 5 40	
Eisen + Mangan (Fe+Mn)	mg/l	< 0,05	
Silikat (SiO ₂)	mg/l	< 15	
Salzgehalt (TDS)	mg/l	< 500	
Verblockungsindex (SDI)	%/min	< 3	
Oxidierende Substanzen	mg/l	< 0,05	
Schutzart	IP	55	
Elektrischer Anschluss / Sicherung	V/Hz/A	230/50/10	
Elektrische Leistungsaufnahme (Betrieb / Standby)	W	460 / < 3	
Ventilausführung		230VAC	
Steckernorm (geerdeter PE Netz-Stecker)		Schuko "CEE7"	
Speisewasser-, Permeat-, Konzentratanschluss	Zoll/mm/mm	3/4" oder 10 mm / 8 / 8	
Dimensionen: Breite, Tiefe, Höhe (B x T x H)	mm	390 x 540 x 390	
Gewicht	kg	20	
Bestellnummer (BWT water+more GmbH / AT)		821003	



Hinweis: Für die Ermittlung des Nenndurchflusses gelten folgenden Bedingungen:

^{*1)} Wassertemperatur Zulauf 15 °C, Salzgehalt als NaCl max. 500 mg/l, Vordruck Zulauf 3,5 bar und einer Permeatausbeute von 30%. Der tatsächliche Nenndurchfluss kann im Betrieb aufgrund von Schwankungen der Eingangswasserqualität, dem Fließdruck und der Strömungskontinuität geringfügig von dem in der Tabelle angegebenen Durchfluss abweichen.

*²⁾ Grundsätzlich empfiehlt der Hersteller die Verwendung von enthärtetem Speisewasser, einer Härte kleiner als 14°dH.



7.1 Formular für eingestellte Werte des BWT bestaqua 14, 18

Installationsdatum:	/ .	/	Installateur:	
Kunde:				
Modell / Seriennummer:				
BEACHTE: DIE EINSTELLUNGEN 1-8 D	ÜRFEN V	OM KUNDEN GEÄN	idert werden <u>& Die e</u>	INSTELLUNGEN 9-19 NUR VOM BWT SERVICE.
Parameter:		Eingestell	t bei Installation:	Beschreibung:
Datum (DATUM):		J []	ag / Monat / Jahr]	Aktuelles Datum
Uhrzeit (ZEIT):		[S	tunden : Minuten]	Aktuelle Uhrzeit
Landessprache (SPRACHE):		Sp	orachauswahl	Aktive Landessprache: Deutsch
START Druck (START DRUCK):		bo	ır	Pmin = 2,0 bar
Ausschaltdruck (AUSSCHALTDRUCK):		bo	ar	Pmax =3,0 bar
AUSSCHALTVERZOEGERUNG:		Se	kunden	Werkseinstellung: 10 s
GRENZWERT LEITFAEHIGKEIT:		μS	ö/cm	Werkseinstellung: 500 µS/cm
ALARM LEITFAEHIGKEIT:		De	eaktiviert/ <u>ALARM</u>	Werkseinstellung: ALARM
WCF Vorgabe Wert ("set point"):		Be	ereich: 59 79 %	Werkseinstellung: 50 %
WCF MIN:		Ве	ereich: 20 59 %	Werkseinstellung: 40 %
WCF MAX:		Ве	ereich: 50 79 %	Werkseinstellung: 60 %
Einschaltdruck max. (MAX EINSCHALTDRUCK):		Ве	ereich: 1,0 7,0 bar	Werkseinstellung: 2,0 bar
Ausschaltdruck max. (MAX AUSSCHALTDRUCK):		Ве	ereich: 1,0 7,0 bar	Werkseinstellung: 4,0 bar
Stopp Verzoegerung:		Ве	ereich: 0 19 s	Werkseinstellung: 10 s
<u>Maximaler Pumpendruck</u> (MAX PUMP DRUCK):		Ве	ereich: 8 13 bar	Werkseinstellung: 9 bar
Schrittzeit Spülen (SPUEHLZEIT):		Ве	reich: 0 599 s	Werkseinstellung: 10 s
Rohwasser Befüllung (BEFUELLZEIT):		Ве	ereich: 0 99 s	Werkseinstellung: 10 s
Automatisches Spülen (AUTO SPUELU	ING):	AK	TIV / NICHT AKTIV	Werkseinstellung: AKTIV (Aktiviert)
<u>Uhrzeit der Spülung:</u> (UHRZEIT SPUELUNG):		Ze	eit: 23:30 - 3:00	Werkseinstellung: 02:00 Uhr



EN

Table of contents

Chapter 1: Introduction & safety	34
1.1 Abbreviations and subject index	
1.2 Scope of delivery	
1.3 Manufacturer	
1.4 General comments.	
1.4.1 Reading of the manual (IOM)	
1.4.2 Warranty provisions and disclaimer	
1.4.3 Obligations of the operator	
1.4.4 Licence conditions	
1.4.5 Explanation of listed symbols	
1.5. Operation and safety precaution advices	
1.5.1 Intended use of device	
1.5.2 Permitted mode of operation	
1.5.3 Prohibited mode of operation	
1.5.4 Qualified persons and users	
1.5.5 Shutdown periods	
1.6 Function of the RO unit	
1.7 Preconditions for the installation	
1.7.1 Positioning of the RO/installation requirements	
1.7.2 Feed water requirements	
1.7.3 Setting the correct operating pressure	
Chapter 2: Assembly and installation	39
2.1 Preparation for assembly	
Chapter 3: Operation and programming of the software	
3.1 Quick operation guide	
3.2 Function keys and display elements	
3.3 Switching the device ON and OFF	
3.4 Menu display of the activated system	
3.5 System settings/functions	
3.6 Main menu: SETTINGS (settings)	
3.6.1 Menu: SETTINGS / GENERAL	
3.6.2 Menu: SETTINGS / PRESSURE	
3.6.3 Menu: SETTINGS / CONDUCTIVITY	
3.6.4 Menu: SETTINGS / WCF SETUP	
2.7 1 Man menu: INFO (Information, statistics)	4848 ۱۹
3.7.2 Monu: INFO / PESET	40 18
3.7.3 Menu: INFO / FACTORY DEFAULT SETTINGS	40 ⊿ጸ
3.8 Main menu: INSTALLATION (installation by BWT service)	
3.9 Main menu: MAINTENANCE (maintenance)	
3.9.1 Menu: MAINTENANCE / MANUAL RINSING	
3.9.2 Menu: MAINTENANCE / AUTOMATIC RINSING.	
3.10 Settings of the water quality using the blending valve	

Table of contents

Chapter 4: Fault finding	
4.1 Trouble shooting guide	
4.2 General check list for fault elimination	
Chapter 5: Maintenance and service	57
5.1 Maintenance and wearing parts	
5.2 Cleaning	
5.3 Replacement of membrane element	
5.4 Option: Cable kit for external alarm contact (OUTPUT)	
5.5 Utilisation of the statistic timer	
5.6 Disposal	58
Chapter 6: Technical data	
6.1 Technical data BWT bestaqua 14	
6.2 Technical data BWT bestaqua 18	60
Chapter 7: Documentation	61
7.1 Form for set values of BWT bestaqua 14, 18	61
EC declaration of conformity	125

1.1 Abbreviations and subject index

Softening:

The water purification process removes the hardness from raw water. Hardness constituents are the portion of calcium and magnesium ions in the water.

Raw water:

Raw water (usually untreated drinking water) must often be pretreated (usually softening) and is then useable for the desalination process in the RO device.

<u>RO:</u>

Abbreviation for Reverse Osmosis.

Permeate:

The largely desalinated "pure water" filtered in the RO membranes and generated by reverse osmosis. The characteristic value is the electric conductivity in µS/cm.

Concentrate:

Waste water led to outlet. This waste water contains the salts and minerals that have been removed from the raw water.

Membranes:

The "filter" of the device which is capable of desalinating the raw water by high pressure and flow.

<u>SDI:</u>

Abbreviation for "Silt Density Index". The "Silt Density Index" is an indicator of the organic contamination of raw water. The measurement system is a filtration process which determines the blocking tendency, measured during 15 min.

EN

TDS:

Abbreviation for "Total Dissolved Solids" the total amount of dissolved salts, measured in mg/l.

Conductivity:

Electric conductivity value of the water, the smaller this measured value (μ S/cm) the better the water quality.

IOM:

Abbreviation for "Installation and Operating Manual"

Permeate yield (WCF):

The ratio between the produced pure water (permeate) and the thus required amount of feed water (soft water) is expressed as permeate yield (WCF) or "Water Conversion Factor".

1.2 Scope of delivery

The reverse osmosis unit BWT bestaqua 14, 18 consists of 3 core components:

- Measuring and control unit,
- High pressure pump,
- RO membranes and pressure vessels for online and offline operation.



Fig. 1: BWT bestaqua 14 - Front view of the device



The scope of delivery of the RO device includes:

Microprocessor controller:

- 1 OLED display (monochrome)
- 2 Function button: ON/OFF and standby
- 3 Function button: Upward
- 4 Function button: Downward
- **5** Function button: Confirmation/OK
- 6 Function button: Return to previous menu
- 7 Duo-colour LED red/green

Connections and service components:

- 8 Permeate connection (Ø 8mm)
- 9 Concentrate connection (Ø 8mm)
- **10** Feed water connection (³/₄" or Ø 10mm)
- 11 Electrical wiring with grounded PE mains plug "CEE7"
- 12 Blending valve (adjustments only by BWT service)

Optionally available, Item no. 823428:

13 Installation kit for external alarm contact (OUTPUT), with M8 connector for the alarm output (DO).

1.3 Manufacturer

The RO devices BWT bestaqua 14 - 18 are manufactured in the name of:

BWT water + more GmbH

Walter-Simmer-Straße 4 AT-5310 Mondsee Phone: +43/6232/5011-0 Fax: +43/6232/4058 E-Mail: warewashing@bwt-group.com

1.4 General comments

Following the instructions in this Installation and Operating Manual (IOM) helps the operator to run the reverse osmosis BWT bestaqua 14, 18 reliably and economically. This Manual (IOM) is part of the device and must be constantly available at the place of operation for all assigned staff members.

1.4.1 Reading of the manual (IOM)

The staff must have read and understood this IOM prior to any work being carried out. A basic precondition for safe working is the adherence to all stated safety and operating instructions.

In addition, the local accident prevention provisions and the general safety provisions effective at the place of operation are applicable. The illustrations in these instructions serve the basic understanding and can deviate from the actual design of the device. Justified claims cannot be derived from the same.

Fig. 2: BWT bestaqua 18 - Rear view of the device

EN

1.4.2 Warranty provisions and disclaimer



Please observe: All of the information and instructions contained in this installation and operating manual were provided in respect of current standards, regulations, prior art and our long term experiences.

BWT excludes any responsibility for damages and for consequential loss due to:

- Non-compliance with the instructions in the manual
- Use not conforming to the intended purpose
- Improper or faulty installation
- Improper initial operation and operation, maintenance
- Use of non-permitted components as well as non-original parts
- Lack of examination in required service and maintenance work
- Damage due to unauthorized modification and technical manipulation

1.4.3 Obligations of the operator

- The installation and operating manual has always to be kept close to and accessible at the RO unit.
- The RO unit must only be used if it works in a technically proper manner and if the safety status is reliable.
- The instructions, notices and advices of the installation and operating manual have to be followed properly.

1.4.4 Licence conditions

The IOM is protected by copyright. Surrendering the manual to any third party, duplication of any kind and form – also in excerpts – as well as the utilisation and/or communication of the content are not permitted without the written consent of the manufacturer. Infringements obligate to pay compensation for damages. Further claims are reserved.

Note: Upon the acquisition of the reverse osmosis, the user receives an exclusive, non-transferrable right of utilisation in respect of the software installed by the manufacturer.

1.4.5 Explanation of listed symbols

This installation and operating manual uses **warnings/symbols!** The warnings/instructions are introduced by signal words **to underline risks**.

Please follow instructions and treat them with maximum importance to avoid any accidents and damages.



Danger: Caused by electric current or voltage! Always consult a qualified electrician when working

on places denoted by this symbol.



Attention: Dangerous spot!

Details or orders and prohibitions to avoid personal injury or extensive damage to property.



Please observe: Underlines useful recommendations and information for an efficient operation free of any interruptions.



Note: Additional information for the operator.

1.5 Operation and safety precaution advices

The following chapter provides an overview of all important operation and safety precaution advices to enable safe operation free of any interruptions. Despite all safety precaution measures, residual risks still remain, particularly in case of improper use and handling. A warranty claim will be denied, if the notices and advices of this installation and operating manual are not respected.

1.5.1 Intended use of device

The device is suitable for the desalination of water in drinking water quality up to **max. 30°C** and a raw water pressure of **max. 6.0bar** and can be operated either directly in front of the consumer in an **"online"** process or it can be connected **"offline"** to an atmospheric tank upstream of the user.



Observe: The feed water quality has to meet the requirements of the technical specifications (see Part 6.1 and Part 6.2) and must not be exceeded!

The device shall only be used for its intended purpose, in line with the installation and operating manual and in the environment to which it was intended and designed. Deviations are regarded as "non-intended purpose".

The intended use also comprises the adherence to the operating, maintenance and upkeep conditions stipulated by the manufacturer.



Attention: The RO unit must be fed with cold water in drinking water quality.

• Every deviation from the intended purpose, e.g. deionisation of feed water of non-drinking water quality, can led to irreversible damages or can cause undesired microbial contamination of the unit.

1.5.2 Permitted mode of operation



Observe: To protect the drinking water, observe the country-specific guidelines for drinking water installations in any work at the RO device.

- Prior to any maintenance work at the drinking water supply system, the device must be separated from the water supply system. Rinse the water pipe sufficiently before reconnecting the device.
- Interrupt the voltage supply of the device and of the terminal equipment prior to assembly (unplug mains plug).


Please observe! Improper and faulty installation of the RO unit can cause material damages.

- Please observe all applicable specific national guidelines and installation regulations (e.g. DIN 1988, EN 1717), general hygiene requirements and technical specifications in order to protect the drinking water.
- Unauthorized reconstruction work as well as technical modifications are prohibited.
- Please avoid any mechanical damages of the RO unit, otherwise the warranty will lapse.
- Please install a shutoff valve in front of the RO device.
- Please use **flexible tubes** according DVGW W543 requirements only.
- Chemicals, solvents and fumes must not come into contact with the RO unit.
- The installation site must be free of frost and exposure to sunlight.
- Do not use for example, **microbial contaminated feed water** or with **feed water of an uncertain quality or origin**.
- If permeate is used for food preparation, clean and/or flush downstream users/machines before use.
- Avoid unnecessarily long storage times of the equipment, in order to prevent the risk of microbial contamination.
- The demineralised water (permeate) **may not be used as drinking water**.

1.5.3 Prohibited mode of operation



Attention: DANGER due to use deviating from the intended purpose!

Any use beyond the intended purpose and/or any different use of the device can lead to dangerous situations.

Any claims because of damages resulting from any use not corresponding to the intended purpose are excluded.



Please observe:

NEVER operate the device with the housing covers removed.

The complete power supply unit must be replaced in the event of damage to the mains cable.



Please use:

- If needed, use protective clothing.
- Do not use any aggressive cleaning agents!

1.5.4 Qualified persons and users



Please observe:

Stipulate clear staff responsibilities for operation, set-up, maintenance, repair work!

For installation, commissioning and maintenance/service work, it is mandatory that it be effected by skilled and instructed person. The user has to be trained by a BWT organisation or other authorised person to operate the RO device.

• **Trained and instructed staff:** Was instructed about all possible dangers due to improper use.

• **Qualified persons:** Are able to install, commission and service an RO unit due to their qualification, knowledge and experience in current regulations.

1.5.5 Shutdown periods

The BWT bestaqua 14, 18 unit is equipped with an programmable interval flush to prevent microbial contamination during long non-service periods. Nevertheless, it is recommended to implement the following measures in case of unfavourable cases.

- Remove the mains plug of the device and close the cut-off valve in the inlet of the reverse osmosis in case of longer breaks in operation.
- We recommend **discarding** the first **30 minutes of permeate** after each long idle periods of non use e.g. weekends, holidays.
- Please carry out a replacement of the membrane elements, especially in unfavourable cases, e.g. longer down times in warm installation rooms.
- Please consider the individual manual of the external pre-filter.

1.6 Function of the RO unit

A semi-permeable RO membrane separates feed water of a high pressure (8...13 bar) into deionised (permeate) and into waste water (concentrate) with a high salinity.

The relation between the produced permeate and feed water is expressed as recovery or **WCF** (%).

The RO unit can be operated either **(online)** (directly connected to the user) or **alternatively** connected with the universal level control **BWT levelmeter** (Order No. 812 854) to upfill the produced permeate into an atmospheric tank.

An integrated mixing valve enables blending of permeate and feed water in a precise manner to obtain a required product water conductivity depending on the application. Please take the recommended setting, see **Part 3.10** "**Settings of the water quality with the blending valve**". The RO unit starts and stops according to the values set for permeate pressure in the control unit.

The control monitors several operating parameters, as soon as permeate is required, the pressure declines on the permeate side and the device starts automatically. As the turn-off pressure is reached, the device assumes the **"Ready"** stand-by mode.

If a failure occurs, the display shows the failure. If required, the device deactivates itself automatically. **Part 4.1** contains information concerning possible displays and their causes as well as **troubleshooting**.

1.7 Preconditions for the installation

1.7.1 Positioning of the RO/installation requirements

When installing the device, select a location where the device can easily be connected to the water supply network.

A connection to the sewage system and a separate mains socket (230V, 50Hz) must be nearby. Please connect the PE mains plug only to a grounded socket.

The rated **mains power (see technical data)** and the requisite **feed water pressure** must be present at all times.

If a pump station is needed for draining, please consider corrosion-resistant materials.

National guidelines and regulations:

Observe all applicable installation regulations, general guidelines, hygiene requirements, and technical specifications.

Frost protection and ambient temperature:

The installation site must be dry and free of frost and ensure the protection of the unit against chemicals, paint, solvents and fumes.

If the mains water is treated with oxidising disinfectants (chlorine, chlorine dioxide, etc.), an activated carbon filter is recommended to be placed in front of the unit. A **100µm particle filter** must always be provided by the customer.

Further pre-treatment is to be determined by the BWT service in dependence on the local feed water quality.

Quality of the pipeline supply:



Please observe: Only **corrosion-resistant material** must be used in the permeate area.

Electrical interference:

The emission of interference (voltage peaks, high-frequency electromagnetic fields, interference voltages, voltage fluctuations ...) by surrounding electrical systems may not exceed the maximum values specified in EN 61000-6-4.

1.7.2 Feed water requirements

The RO unit must only be fed with **cold drinking water (maximum 30°C)**, which meets the official requirements for potable water.

Data analysis of the feed water in your area:

Every deviation from the intended purpose, e.g. deionisation of non drinking water feed water can led to irreversible damages too human and equipment (e.g. undesired microbial contamination of the RO unit).



Warning: Caused by unsuitable water quality.

• The limit values listed in Part 6.1 and 6.2 must not be exceeded.

• An exceeding of the limit-values by incompatible feed water might cause danger to unwanted sedimention on the membranes. That influences negatively quality and performance.

1.7.3 Setting the correct operating pressure

A minimum operating pressure is required for the optimum functioning of the unit. Besides, the water pressure should not exceed the maximum permissible pressure.



Attention: The feed water inlet pressure must be between 2.0 and 6.0 bar!



If the pressure is more than 6.0bar, install a pressure reducing valve.

Please do not operate the unit if the pressure is below 2.0 bar.



Please avoid pressure variations of more than ±0.5 bar.

- A ball valve is to be assembled on the inlet side of the device, so that the raw water supply may be interrupted for service purposes.
- Customers should install a feed water supply of at least 3/8" to avoid unreliable operation. An undersized inlet causes the danger of an interruption of the operation due to insufficient water pressure or insufficient flow, e.g. when rinsing the membranes.
- A pressure-reducing valve can decrease the flow rate negatively.

2.1 Preparation for assembly

Remove the device from its packaging and check the delivery to see that everything is there and that no damage was caused during transport.

Hydraulic installation:



- Please read/observe all applicable specifications, operating and safety instructions prior to the installation.
- Please use only approved flexible hoses, according to the DVGW W 543 requirements.
- Please adhere to all dimensions as well as bending radius in the assembly of the flexible tubes and connection sets.
- The BWT bestaqua 14 device line is to be installed and operated **horizontally** and the BWT bestaqua 18 device line **vertically**.
- The unit may not be connected to the water mains by rigid pipes.
- A hydrophore could be installed in the permeate line between the RO unit and the consumer, if depending on the application a short-term peak flow is required.

Connection to the water pipe:

- The device hoses must be installed in a flexible manner (without any tension) to maintain a safe operation.
- Check all water connections to ensure that they are tight and waterproof.
- Guide the flexible concentrate hose with **"free flow"** condition to the on-side connection of the drain pipe (with a slope of 1%) and fasten it. Note that the concentrate hose has been correctly connected. Please take care that the **"flexible" hose do not have any bends or mechanical reductions**.

Notes for initial operation:

- Connect the RO unit with the electrical power supply (230V, 50Hz). The wall socket has to be earthed.
- Please consider the individual manual of the external pre-filter.
- The **water hardness can vary** in different areas (soft water, hard water).
- ⇒ All hoses have been connected and are watertight.
- Please open the valve for the feed water supply.
- Plug in the mains cable of the power supply.
- ⇒The functions of the control unit and software configuration are described in **Part 3.1 3.9**.
- The setting of the permeate conductivity by blending is described in **Part 3.10**.
- Note: Discard the first permeate produced during the first 30 minutes after any new installation/first commissioning.



Note: Please run the RO unit a few days to reach the full performance (WCF and permeate quality).



Note: A drop of temperature by 1°C will reduce the permeate output of the membranes by approx. 3.0%.

Possible installation layout:

- 1 BWT bestaqua 14, 18 reverse osmosis
- 2 External pre-filter (not included in the delivery)
- 3 Permeate outlet ready for the connection to the consumer/tank
- 4 Stop valve for feed water (not included in the delivery)
- 5 Mains plug, cable length 1.8m
- 6 Concentrate outlet
- 7 Optionally: External alarm contact (OUTPUT), alarm output



3.1 Quick operation guide

The BWT bestaqua 14, 18 devices are controlled and parameterised using the control unit.

In this respect, the function keys listed below are available (see: [⊷], [▲], [▼], [√], [ON/OFF]).

The illuminated alphanumeric display shows the main menu consisting of five symbols after the starting phase.

3.2 Function keys and display elements

Comments on the display:



Note: The display always switches OFF after 120s.



Note: The menu **"FACTORY DEFAULT SETTINGS"** is secured by a password. Please contact the BWT service, in case of a change of the system settings.



Fig. 4: Display: Activated "Start" menu



[ON/OFF] key Switches the device from **standby** to ON/OFF and performs the reset of the device in case of alarms and/or failures.



[▲] (Arrow up) key Scrolls through the menu pages upward / right, increases the value of the parameter presently shown on the display.



[▼] (Arrow down) key Scrolls through the menu pages downward / left, decreases the value of the parameter presently shown on the display.



[**/**] **Confirmation key** Confirmation of the parameter presently shown on the display.



[←] **Return key** Back to the previous menu or parameter-setting.



LED for operating status and failure indication:

The status LED (green/red) shows the status of the device.

- Green LED for activated mains voltage (LINE)
 - Red LED for failure messages (FAILURE)

Main menus:

Each of the **five main menus**, has its own symbols. The device is automatically switched to the menu item: **"Start"**.

- 1 Info: Information (incl. timer and system reset)
- 2 Maintenance: Maintenance
- 3 Start: Automatic mode with target value input
- 4 Settings: Settings (including general, pressure, conductivity, WCF target value input)
- 5 Installation: Installation menu only to be use by BWT service



Fig. 5: Display: Main menu: "Ready: Press ✓ to start"





Note: To change into other menus, press the [▲] key or the [▼] key.

3.3 Switching the device ON and OFF

Switching the device ON:



The device is activated by pressing the [ON/OFF] key (approx.2sec). Subsequently, the device is checked, rinsed and filled automatically.

Automatic start sequence of device:



Switching the RO unit ON

Autotest

Internal function check of sensors, electronics and pump

WATER FILL-UP

Filling the feed water into the RO unit

RINSING

Automatic rinsing of the RO unit

The RO unit shifts automatically to the main menu "START".

• Main menu "Start":



Fig. 6: Display: Main menu: "Ready: Press ✓ to start"



Attention: Prior the initial start-up, ensure that the device has been checked for correct installation.



The system switches to the "Starting" status by tapping the $[\checkmark]$ confirmation key and is ready for operation.



Note: The production starts automatically as permeate is demanded (pressure drop on the permeate side).

• Only if needed: In the course of first commissioning the permeate conductivity should be set via the blending valve, see Part 3.10.

Switching the device "Standby":



Brief pressing of the [ON/OFF] key, the device switches to standby. The device is immediately available for operation after reactivation.

Switching the device OFF:



Deactivate the device completely by pressing the [ON/OFF] key for about 2s on the control unit.

3.4 Menu display of the activated system



Fig. 7: Display: Activated menu "Start" at process step: Working

Status after activation the "Start" menu:

Starting: Working: **Ready:**

RO unit starts Permeate production is activated Ready for a new consumption demand



Note: The display always switches OFF after about 120s. A brief pressing of any key re-activates the display.

3.5 System settings/functions



Note: All of the settings described in Part 3.8 can only be accessed and activated in the "Ready" mode and the "START" menu of the device.

During operation mode "Working" are any parameter settings NOT possible.

Visualisation of the menu screens/displays:



Note: The differing representation of the software diagrams exclusively serves a better overview and is subsequently described.

Bold black writing is subsequently used to highlight respectively activated menu items or data input. The inactive menu items are represented in **dark grey**.

• GENERAL	ACTIVE
PRESSURE	INACTIVE

Blue fields = Menu item of a main menu, that contains further sub-menus or parameter inputs.

White fields, in grey writing = inactive menu.

Black writing, bold = active menu line or input value.

Dark grey writing = inactive menu line or input value.

3.6 Main menu: SETTINGS

General settings:

⇒ The main selection menu appears with **"Start"** being activated.



Fig. 8: Main selection menu: "Start", "Settings"

The "Settings" selection menu appears:

⇒ The menu item "● **GENERAL**" is active.

• GENERAL	General device settings (ACTIVE)
• PRESSURE	Pressure of the permeate
	Conductivity value (µS/cm)
• WCF SETUP	Permeate output/yield WCF menu

Fig. 9: Display: Activated "Settings" menu

The first menu level of the "Settings" menu consists of four selectable menu items in which the subsequent settings may be effected:

GENERAL:

• General device settings (date, time, language)

PRESSURE:

• Set point and limit values for pressure

CONDUCTIVITY:

• Set point and limit values for conductivity

WCF SETUP:

• Set point value for recovery (WCF), efficiency in %

3.6.1 Menu: SETTINGS / GENERAL

Perform the general settings of the selection menu "Settings / GENERAL" in accordance with Fig. 10.

► DATE	Date (ACTIVE)
► TIME	Time
► LANGUAGE	Language

Quick operation overview, applies to all menus:

- [✓] key ... for activation of all menus.
- [←] **key ...** to return into the main menu.



Note: A brief pressing of any key re-activates the display.

Note: At present, the software is only available in the English language.



3.6.2 Menu: SETTINGS / PRESSURE

Settings for permeate pressure parameters:

⇒ The main selection menu appears with "Start" being activated.



Fig. 11: Main selection menu: "Start", "Settings"

1. Menu level (selection menu "Settings")

• GENERAL	General device settings
• PRESSURE	Pressure of the permeate (ACTIVE)
 CONDUCTIVITY 	Conductivity value (µS/cm)
 WCF SETUP 	Permeate output/yield WCF menu

Fig. 12: Menu Level 1: "Settings"

Perform the general settings of the **"Settings / PRESSURE"** selection menu in accordance with **Fig. 14**.

The recommended target values of all settings are documented in the form "Form for set values of BWT bestaqua 14, 18" (see Part 7.1).

2. Menu level (adjustable parameters)

► START PRESSURE	Start pressure (ACTIVE)
► STOP PRESSURE	Stop pressure
► STOP TIME DELAY	Time delay of the pump

Fig. 13: Menu Level 2: "Settings/PRESSURE"



Fig. 14: Programming procedure: "PRESSURE" (permeate pressure)



Perform the settings of the **"CONDUCTIVITY"** selection menu in accordance with **Fig. 18**.

Fig. 18: Programming procedure: "CONDUCTIVITY"

3.6.4 Menu: SETTINGS / WCF SETUP

• Settings for recovery (WCF):



START

Fig. 21: Programming procedure: "WCF SETUP"

START

3.7 Menu: INFO (information, statistics)

⇒ The main selection menu appears with "Start" being activated.



Fig. 22: Main selection menu: "Start", "Info"

⇒ The menu item "► SYSTEM INFO" is active.

SYSTEM INFO:

• System information (date, time, language)

3.7.1 Menu: INFO / SYSTEM INFO

In the **"Info"** selection menu, you can both read system information/ device data and counters and reload factory parameters.

 ∇

The recommended target values of all settings are documented in the form "Form for set values of BWT bestaqua 14, 18" (see part 7.1).

1. Menu level (selection menu "Info")

SYSTEM INFO

System information (ACTIVE)

RESET
 FACTORY DEFAULT SETTINGS

Reset of statistic timer (BWT only)

GS Save factory settings as standard (BWT only)

Fig. 23: Menu Level 1: "Info"

2. Menu Level (password-protected parameters)



BWT Service: Please select and set each digit individually. Firstly, by selection with the [▲] (arrow up) and [▼] (arrow down) keys and, secondly, by confirming each digit.



Fig. 24: Programming procedure: "INFO" (system information)

3.7.2 Menu: INFO / RESET

⇒ The second menu item "▶ **RESET**" is active.

• BWT service **reset** of the **statistic timer** (deletes all values).

► PASSWORD	System password
* * * * *	Enter the password:

3.7.3 Menu: INFO / FACTORY DEFAULT SETTINGS

⇒ The 3th menu item "► FACTORY DEFAULT SETTINGS" is active.

• Save parameters as new standard factory settings.

► PASSWORD	System password
* * * * *	Enter the password:



accordance with the available water quality.

EN



Fig. 28: Programming procedure: INSTALLATION 2/3



Fig. 29: Programming procedure: INSTALLATION 3/3

EN

3.9 Main menu: MAINTENANCE

⇒ The main selection menu appears with "Start" being activated.



Fig. 30: Main selection menu: "Start", "Maintenance"

3.9.1 Menu: MAINTENANCE / MANUAL RINSING

⇒ The first menu item "► MANUAL RINSE" is active.

MANUAL RINSING	
► AUTOMATIC RINSING	
► CLEANING	
► DISINFECTION	

Mode for manual flush (ACTIVE) Mode for automatic flush Cleaning deactivated Disinfection deactivated

Fig. 31: Menu Level 1: "Maintenance"



⇒ The RO unit rinses manually.

3.9.2 Menu: MAINTENANCE / AUTOMATIC RINSING

In this menu, **"AUTOMATIC RINSING"**/interval rinsing at a set time is programmed.

Please perform the setting in the menu "AUTOMATIC RINSING" according to the Fig. 32.

Document the parameters after you have set all of the data at the device.

Please use the template at the end of the operating instructions.



Fig. 32: Programming procedure: "MAINTENANCE"

3.9 Main menu: MAINTENANCE

⇒ The main selection menu appears with "Start" being activated.



Fig. 30: Main selection menu: "Start", "Maintenance"

3.9.1 Menu: MAINTENANCE / MANUAL RINSING

⇒ The first menu item "► MANUAL RINSE" is active.

MANUAL RINSING	
► AUTOMATIC RINSING	
► CLEANING	
DISINFECTION	

Mode for manual flush (ACTIVE) Mode for automatic flush Cleaning deactivated Disinfection deactivated

Fig. 31: Menu Level 1: "Maintenance"



⇒ The RO unit rinses manually.

3.9.2 Menu: MAINTENANCE / AUTOMATIC RINSING

In this menu, **"AUTOMATIC RINSING"**/interval rinsing at a set time is programmed.

Please perform the setting in the menu "AUTOMATIC RINSING" according to the Fig. 32.

Document the parameters after you have set all of the data at the device.

Please use the template at the end of the operating instructions.



Fig. 32: Programming procedure: "MAINTENANCE"



Fig. 33: Blending valve: "H₂O-Mix" - Rear view of the device

4.1 Trouble shooting guide

3.10 Settings of the water quality using the blending valve

The permeate conductivity is increased by the addition of feed water via the **integrated blending valve (12)**.

This blending is required depending on the intended use. The screw is on rear side of the device, **see Fig. 33.** The setting is changed using a **hexagon socket wrench (3mm)**.

The conductivity of the permeate can be adjusted:

 ∇

Rotation of the control valve to the left (+) increases the value of the conductivity. Rotation of the control valve to the right (-) decreases the value of the conductivity.

The current conductivity value automatically appears on the display in μ S/cm during water intake.

Please observe: If your reverse osmosis is not performing as it should, please run through the **alarm messages** below and the **check list (Part 4.2)** on **page 26**. In the event of a fault, repair work may only be carried out by an expert (SERVICE technician).

Alarm / malfunction list:	Possible reasons:	Acknowledgement:
FAULT 1 BUS COMUNICATION ERROR	— FAULT 1 in operation	
FAULT 1 BUS COMUNICATION ERROR	— FAULT 1 during starting	
1: "BUS COMMUNICATION ERROR" • Bus communication error	 Cable connection between measuring board and control interrupted or defective 	 ⇒ Call SERVICE team ⇒ Repair defect parts
FAULT 2 PUMP FUSE	— FAULT 2 in operation	
	— FAULT 2 during starting	
2: "PUMP FUSE"	• Motor fault, check operating parameters	⇔ Call SERVICE team
• Fuse error of the high-pressure pump	• Pump is mechanically blocked or damaged	⇒ Replacement of pump motor

4.1 Trouble shooting guide



Please observe: If your reverse osmosis is not performing as it should, please run through the **alarm messages** below and the **check list (Part 4.2)** on the **next page**. In the event of a fault, repair work may only be carried out by an expert (SERVICE technician).

Alarm / malfunction list:	Possible reasons:	Acknowledgement:
FAULT 3 PUMP PRESSURE TRANSMITTER FAILURE	FAULT 3 in operation	
FAULT 3 PUMP PRESSURE TRANSMITTER FAILURE	— FAULT 3 during starting	
3: "PUMP PRESSURE TRANSMITTER FAILURE"• Failure of the pump pressure transmitter	• Defective pressure transmitter or loose contacts	 ⇒ Call SERVICE team ⇒ Replacement of pressure transmitter
FAULT 4 MAX PRESSURE TRANSMITTER FAILURE	FAULT 4 in operation	
FAULT 4 MAX PRESSURE TRANSMITTER FAILURE	— FAULT 4 during starting	
 4: "MAX PRESSURE TRANSMITTER FAILURE" Failure of the maximum pressure of the pressure sensor 	Pressure transmitter is defectiveFaulty wiring of the pressure transmitter	 ⇒ Call SERVICE team ⇒ Replacement of pressure transmitter
PUMP PRESSURE TO HIGH Reduce it and press V to restart	FAULT 5 only in operation	
5: "PUMP PRESSURE TOO HIGH"The pump pressure is too high	 Effective pump pressure is larger than the limit set point Pressure switch defective 	 ⇒ Call SERVICE team ⇒ Open the bypass at the pump head to reduce the pressure and adapt the set point (max. 13bar) ⇒ Replacement of pressure transmitter
	FAULT 6 only during starting	
6: "TEMPERATURE SENSOR FAILURE"Failure of the temperature sensor	• Temperature sensor defective	⇒ Call SERVICE team⇒ Replacement of temperature sensor

4.1 Trouble shooting guide

Please observe: If your reverse osmosis is not performing as it should, please run through the **alarm messages** below and the **check list (Part 4.2)**. In the event of a fault, repair work may only be carried out by an expert (SERVICE technician).

Alarm / malfunction list:	Possible reasons:	Acknowledgement:
WATER LEAKAGE Disconnect power supply Close water feed	FAULT 7 only in operation	
7: "WATER LEAKAGE"• System water leakage	• Water leaks from the device	 ⇒ Call SERVICE team ⇒ Separate the unit from the power-supply and the water network
CONDUCTIVITY > xx uS Press V to start	FAULT 8 only in operation	
 8: "CONDUCTIVITY > xx μS" Conductivity too high, the limit value has been exceeded (μS/cm) 	To technical data unconform feed waterDamaged conductivity sensor	 ⇒ Call SERVICE team ⇒ Please check the pre-treatment of the feed water.

4.2 General check list for fault elimination

Check list:	Possible reasons:	Rectification:
Problem: No water at the inlet connection?	Shut-off value of supply tap is closed,Interruption of water supply	⇒ Open the main valve or water supply.
Problem: Permeate output too low? Problem: Is the line pressure within the specification of the device?	Water inlet pressure too highWater inlet pressure too low	⇒ Check that the water supply pressure is between 2.0 to 6.0 bar.
Problem: Only in case of softwater inlet: The feed water still remains hard.	 External water softener supplies hard water 	Check the water softener and fill the brine cabinet of the water softener with salt.
Problem: Device flushes at the wrong time.	 Is the present time correct? 	⇔ Reset the present time.



Note: If the problem persists, please call your local dealer or after sales service team.

5.1 Maintenance and wearing parts

You have purchased a product that is durable and easy to service. However, all technical equipment requires regular servicing in order to guarantee optimal functionality.

If the product malfunctions during the warranty period, contact your contract partner, the installation company, and quote the unit type and production number (see technical specifications or the type plate on the unit).

Please exchange the wearing parts in the specified maintenance intervals:

Please observe!

- In order to safeguard unobjectionable functioning and optimum water quality, maintenance is to be performed at regular intervals by our service technicians, at least however, once a year.
- ✓ Consider as well the instruction manual of the external installed pre-filter.
- Prior to working on electric components and a opened housing, ensure carefully that the device
- has been deactivated by unplugging the mains plug and therefore has zero potential.
- Any maintenance work should include a check of the connecting lines and the housing.



Note: The replacement of the wearing parts must be effected by qualified compartment staff. (Plumber or customer BWT service).

Exchange of wearing parts:

Maintenance work:	Responsible:	Recommended maintenance interval:
✓ General visual inspection	Customer	Weekly
✓ Check of tightness	Customer	Weekly
 Cleaning with a moist cloth 	Customer	As required
 Conductivity (value displayed by RO) 	Customer	Weekly
► Conductivity (value of measuring device)	Customer, service	At least, once a year
► Exchange of the external pre-filter insert (100µm)	Customer, service	At least, 2 times a year
► Exchange RO membrane elements	Service	At least, once a year
► Exchange of high-pressure pump head	Service	Every 2 years
► Exchange of connections/pressure hoses	Service	Every 5 years
► Water hardness test	Service	At least, once a vear



Please observe: According to BGV A2 (VBG4), the electrical safety check is to be conducted every 4 years.

The BWT bestaqua 14, 18 devices have been designed in compliance with the "Pressure Equipment Directive" 97/23/ EC of 29th May 2007. Therefore, it meets the requirements of Article 3, Section 3, and is consequently manufactured and assembled in accordance with applicable good engineering practice.

The BWT bestaqua 14, 18 devices do not receive a CE mark in accordance with Article 15 of Directive 97/23/EC. However, the attached EC declaration of incorporation is applicable.



Note: To ensure reliable production and to meet the requirements of our customers or to extend the warranty, our company offers the conclusion of a BWT service contract.

BWT service or a contract guarantees the professional, regular examination in which all important components are cleaned, checked and in which wearing parts are replaced.

Please ask about our services.

5.2 Cleaning

Clean the reverse osmosis device only with a *v* moist cloth and mild detergents.

✓ Use cloths without any fibres!

✓ Please do not use:

- Bleaches,
- Solvents,
- Alcohol,

to protect the surface of the device.

5.3 Replacement of membrane element

In dependence of the feed water quality and the pre-treatment salts (predominantly calcium) can be deposited on the membrane and impair the performance (volume flow) of the membrane and the quality of the permeate.

If the permeate volume flow declines or the conductivity in the permeate rises, the membrane element has to be exchanged. **However, this is required latest after 12 months in any case.**

> The exchange should be executed by the BWT service.

Please record in case of a membrane exchange:

- ✓ 1. Date of replacement of the new membrane element:
- ✓ 2. New output of the RO unit (display):
- ✓ 3. Water quality (µS/cm):
- ✓ 4. Operating pressure of the device:
- ✓ 5. Feed water temperature:
- ✓ 6. Feed water pressure:
- ✓ 7. Measurement of water hardness °dH (with hardness test set):

5.4 Option: Cable kit for external alarm contact (OUTPUT)

The optional **"Cable kit for external alarm contact (OUTPUT)"** enables the use of the potential-free contact for the alarm output. All RO alarms can be transferred as an common alarm to an external control.

The **"Cable kit for external alarm contact (OUTPUT)"** is either already preinstalled or upgradable as an additional install option.

Cable kit for external alarm contact (OUTPUT), Order no.: 823428

5.5 Utilisation of the statistic timer

To activate the statistics timer tap the menu: "INFO" / "SYSTEM INFO".

permeate 03003 lit pump worked for pump on Software ver 2.2 Service maintenance 364 days

avg wcf xx % x hours x times

The following maintenante informations are accessible:

permeate ***** lit:

• Sum of permeate in liters,

avg wcf xx %:

• Average recovery WCF in %,

pump worked for x times:Operating hours of the pump,

pump on x times:Counter of all pump starts,

Software ver 2.70:

- Software version,
- Service maintenance *** days:
- Readout of the next Service, if the counter shows "O days".

5.6 Disposal



The BWT bestaqua 14, 18 devices consists of various materials which need to be disposed of properly.

 Please order the manufacturer customer service for an expert and environmentally compliant disposal. Please do not throw used batteries into household waste.



 Disposal of any electrical parts should only be carried out at authorised WEEE recycling centres (EN 2002/96/EC).

6.1 Technical data BWT bestaqua 14

Technical data BWT bestaqua 14		
BWT bestaqua (horizontal)		14
Nominal capacity ^{*1)} (output flow rate)	l/h	100
Salt retention rate	%	> 95
Permeate output/yield (WCF) *2)	%	30 75
Feed water flow (inlet)	l/h	≥ 167 333
Concentrate flow (drain)	l/h	≥ 67 233
Feed water pressure	bar	2.0 6.0
Feed water, ambient temperature (min./max.)	°C	5 30 / 5 40
Iron and manganese (Fe+Mn)	mg/l	< 0.05
Silica (SiO ₂)	mg/l	< 15
Salt level, Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	< 500
Silt Density Index (SDI)	%/min	< 3
Oxidants	mg/l	< 0.05
Protection class	IP	55
Electrical connection / fuse protection	V/Hz/A	230 / 50 / 10
Electric power consumption (operation / standby)	W	460 / < 3
Type of valve		230VAC
Standard of connector (grounded PE mains plug)		Three-pin "CEE7"
Feed water, permeate, concentrate connection	inch/mm/mm	3/4" or 10mm / 8 / 8
Dimensions: Width, depth, height (W x D x H)	mm	390 x 540 x 150
Weight	kg	20
Order No. (BWT water+more GmbH / AT)		821002



Note: The nominal flow is calculated with following drinking water conditions:

^{*1)} Water inlet temperature 15°C, salinity as NaCl max. 500 mg/l, Primary pressure inlet 3.5bar and a permeate yield of 30%. During operation, the actual nominal flow may deviate slightly from the flow indicated in the table due to fluctuations of the inlet water quality, the flow pressure and the flow continuity.

^{*2)} For normal operation the manufacturer recommends the inlet of softened feed water with a hardness lower than 14°dH.



6.2 Technical data BWT bestaqua 18

Technical data BWT bestaqua 18		
BWT bestaqua (vertical)		18
Nominal capacity ^{*1)} (output flow rate)	l/h	100
Salt retention rate	%	> 95
Permeate output/yield (WCF) *2)	%	30 75
Feed water flow (inlet)	l/h	≥ 167 333
Concentrate flow (drain)	l/h	≥ 67 233
Feed water pressure	bar	2.0 6.0
Feed water, ambient temperature (min./max.)	°C	5 30 / 5 40
Iron and manganese (Fe+Mn)	mg/l	< 0.05
Silica (SiO ₂)	mg/l	< 15
Salt level, Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	< 500
Silt Density Index (SDI)	%/min	< 3
Oxidants	mg/l	< 0.05
Protection class	IP	55
Electrical connection / fuse protection	V/Hz/A	230/50/10
Electric power consumption (operation / standby)	W	460 / < 3
Type of valve		230VAC
Standard of connector (grounded PE mains plug)		Three-pin "CEE7"
Feed water, permeate, concentrate connection	inch/mm/mm	3/4" or 10mm / 8 / 8
Dimensions: Width, depth, height (W x D x H)	mm	150 × 540 × 390
Weight	kg	20
Order No. (BWT water+more GmbH)		821003



Note: The nominal flow is calculated with following drinking water conditions:

- ^{*1)} Water inlet temperature 15°C, salinity as NaCl max. 500 mg/l, Primary pressure inlet 3.5bar and a permeate yield of 30%. During operation, the actual nominal flow may deviate slightly from the flow indicated in the table due to fluctuations of the inlet water quality, the flow pressure and the flow continuity.
- ^{*2)} For normal operation the manufacturer recommends the inlet of softened feed water with a hardness lower than 14°dH.



7.1 Form for set values of BWT bestaqua 14, 18

Installation date:	/ /	<u>Fitter:</u>	
Customer:			
Model:			
OBSERVE: THE SETTINGS 1-8 M	AY BE CHANGED BY THE CUST	omer <u>& the</u>	SETTINGS 9-19 ONLY BY THE BWT SERVICE.
Parameter:	Value set at installation	on:	Description:
DATE:	[Day / mon	th / year]	Current date
TIME:	[Hours : mir	nutes]	Current time
LANGUAGE:	Language s	election	Active language: English
START PRESSURE:	bar		Pmin = 2.0 bar
STOP PRESSURE:	bar		Pmax = 3.0 bar
STOP TIME DELAY:	seconds		Default setting: 10 s
	μS/cm		Default setting: 500 µS/cm
CONDUCTIVITY ALARM:	DISABLED /	ALARM	Default setting: ALARM enabeld
WCF set point:	Range: 20 .	79 %	Default setting: 50 %
WCF MIN:	Range: 20 .	59 %	Default setting: 40 %
WCF MAX:	Range: 59 .	79 %	Default setting: 60 %
PRESSURE START MAX:	Range: 1.0	7.0 bar	Default setting: 2.0 bar
PRESSURE STOP MAX:	Range: 1.0	7.0 bar	Default setting: 4.0 bar
STOP TIME DELAY:	Range: 0	19 s	Default setting: 10 s
MAX PUMP PRESSURE:	Range: 8	13 bar	Default setting: 9 bar
RINSING TIME:	Range: 0	. 599 s	Default setting: 10 s
WATER FILLING TIME:	Range: 0	. 99 s	Default setting: 10 s
AUTOMATIC RINSING:	ENABLE / [DISABLE	Default setting: ENABLE
<u>RINSING HOUR:</u>	TIME: 23:30	0 - 3:00	Default setting: 02:00 a.m.



FR

Sommaire

Chapitre 1: Introduction & Sécurité	66
1.1 Abréviations et index des mots-clés	66
1.2 Contenu de la livraison	67
1.3 Adresse du fabricant	67
1.4 Informations générales	67
1.4.1 Lecture de la notice de montage et d'utilisation (NMU)	67
1.4.2 Garanties et limites de responsabilité	67
1.4.3 Obligations de l'opérateur	68
1.4.4 Conditions de droit d'auteur	68
1.4.5 Explication des symboles utilisés	68
1.5. Utilisation et conseils de sécurité	68
1.5.1 Intentions d'utilisation de l'appareil	68
1.5.2 Utilisation conforme	68
1.5.3 Utilisation non contorme	69
1.5.4 Personnes et utilisateurs qualitiés	69
1.5.5 Periodes d driet / de fermeture	09
1.6 Fonctionnement et utilisation de l'unité d'Ol	69
1.7 Conditions prealables a l'installation	/0
1.7.1 Positionnement de l'Ol/Conditions prediables	70
1.7.3 Réalage optimal de la pression de fonctionnement	70
	71
Chapitre 2: Montage et installation	/I
	/ 1
Chapitre 3: Fonctionnement et programmation du logiciel	72
3.1 Guide rapide d'utilisation	72
3.2 Touches et éléments d'affichage	72
3.3 Allumer et éteindre l'appareil	73
3.4 Ecran de Menu du système activé	73
3.5 Réglages / Fonctions de l'appareil	73
3.6 Menu principal: AJUSTEMENTS (paramètres)	74
3.6.1 Menu: AJUSTEMENTS / GENERALE	74
3.6.2 Menu: AJUSTEMENTS / PRESSION	/6
3.6.3 Menu: AJUSTEMENTS / CONDUCTIVITE	/ 8
3.0.4 Menu: AJUSTEMENTS / AJUSTEMENT DE WCF	۲۷
3.7.1 Menu: INFO / SYSTEM INFO	00 08
3.7.2 Menu: INFO / RESET	80
3.7.3 Menu: INFO / VALEUR D'USINE	80
3.8 Menu principal: INSTALLATION (installation par BWT service)	81
3.9 Menu principal: SERVICE (maintenance)	84
3.9.1 Menu: SERVICE / RINCAGE MANUELLE (rincage manuel)	84
3.9.2 Menu: SERVICE / RINCAGE AUTOMATIQUE (rincage automatique)	84
3.10 Réglage de la qualité de l'eau par la vanne mélangeuse	86

Sommaire

Chapitre 4: Défaillances et dépannage	
4.1 Vue d'ensemble des alarmes	
4.2 Liste de vérification générale	
Chapitre 5: Entretien et maintenance	
5.1 Maintenance et pièces d'usure	
5.2 Nettoyage	
5.3 Remplacement des OI membranes	
5.4 En option: Jeu de câbles pour alarme contact externe (OUTPUT)	
5.5 Évaluation du compteur statistique	
5.6 Traitement de déchets	
Chapitre 6: Caractéristiques techniques	
6.1 Caractéristiques techniques BWT bestaqua 14	
6.2 Caractéristiques techniques BWT bestaqua 18	
Chapitre 7: Documentation	
7.1 Formulaire pour valeurs réglées du BWT bestaqua 14, 18	
Déclaration de conformité CE	

1.1 Abréviations et index des mots-clés

Adoucissement :

Procédé de prétraitement pour réduire la dureté de l'eau brute. La part d'ions calcium et magnésium de l'eau constitue les agents de dureté.

Eau brute :

Eau potable sans aucun prétraitement. L'eau brute doit souvent être pré-traitées pour être ainsi utilisable par le système de déminéralisation par osmose inverse.

<u>RO :</u>

Abréviation pour Reverse Osmose (osmose inverse) OI.

Perméat :

L'« eau pure acquise par osmose inverse » largement déminéralisée. Le paramètre caractéristique est la conductivité électrique en µS/cm.

Concentrat :

L'eau usée à évacuer contient tous les sels et minéraux extraits de l'eau brute.

Membranes :

« Filtres » de l'appareil capables de déminéraliser l'eau brute par haute pression et haut débit.

<u>SDI :</u>

Abréviation pour indice de colmatage « Silt Density Index ». Le « Silt Density Index » est une mesure de la tendance colmatante de l'eau, pour son filtrage, mesurée sur un laps de temps de 15 minutes.

FR

<u>TDS :</u>

Abréviation pour « Total Dissolved Solids » (quantité totale des sels dissous) ou « teneur en sel », mesurée en mg/l.

Conductivité électrique :

Valeur de la conductivité électrique de l'eau. Plus cette valeur mesurée est petite (µS/cm), meilleure est la qualité de l'eau.

<u>NMU :</u>

Abréviation pour « Notice de montage et d'utilisation »

Rendement (WCF) :

Le rapport entre la quantité produite d'eau pure (perméat) et la quantité d'eau d'alimentation nécessaire à cela (eau douce) est appelé rendement (WCF) « Water Conversion Factor ».

1.2 Contenu de la livraison

L' appareil d'osmose inverse BWT bestaqua 14, 18 est constitué de 3 composants principaux :

- Unité de mesure et de contrôle,
- Pompe à haute pression,
- Membranes d'osmose inverse et bouteilles de pression pour fonctionnement online et offline.



Fig. 1 : BWT bestaqua 14 - Vue avant de l'appareil



L'appareil d'osmose inverse est fourni avec :

Contrôleur par microprocesseur :

- 1 Afficheur OLED (monochrome)
- 2 Touche de fonction : ARRÊT/MARCHE et « Stand-by »
- 3 Touche de fonction : Flèche haut
- 4 Touche de fonction : Flèche bas
- 5 Touche de fonction : Confirmation / Entrée
- 6 Touche de fonction : Retour au menu précédent
- 7 LED bicolore verte/rouge

Connexions et des composants de services :

- 8 Connexion perméat (Ø 8mm)
- 9 Connexion concentrat (Ø 8mm)
- 10 Connexion d'eau d'alimentation (¾" ou Ø 10mm)
- 11 Raccordement au réseau 230V/50Hz, norme « CEE7 »
- 12 Vanne de mélange (réglages seulement par le Service BWT)

En option, N° de commande 823428 :

13 Kit de montage pour externe alarme contact (OUTPUT), avec connecteur M8, à 3 pôles pour la sortie d'alarme (DO).

1.3 Adresse du fabricant

Les appareils d'osmose inverse BWT bestaqua 14, 18 sont fabriqués au nom de :

BWT water + more GmbH

Walter-Simmer-Straße 4 AT-5310 Mondsee Tél.: +43/6232/5011-0 Fax: +43/6232/4058 E-Mail: warewashing@bwt-group.com

1.4 Informations générales

La notice de montage et d'utilisation (NMU) contient des conseils importants pour le maniement sûr et efficient de l'osmose inverse BWT bestaqua 14, 18. La NMU fait partie de l'appareil et doit être conservée à proximité et accessible à tout moment pour le personnel travaillant avec le dispositif.

1.4.1 Lecture de la notice de montage et d'utilisation (NMU)

Le personnel doit lire soigneusement et avoir compris cette NMU avant de commencer tout travail. La condition fondamentale pour un travail sûr est le respect de toutes les consignes de sécurité et de manipulation indiquées.

De plus, les prescriptions de prévention des accidents et dispositions générales de sécurité locales sur le lieu d'utilisation de l'appareil sont en vigueur. Les illustrations dans ce mode d'emploi servent à la compréhension fondamentale et peuvent diverger du modèle réel de l'appareil. Aucune plainte ni réclamation ne peuvent en découler.

FR

Fig. 2 : BWT bestaqua 18 - Vue Arrière de l'appareil OI

1.4.2 Garanties et limites de responsabilité



Remarque : Toutes les mentions et consignes dans cette NMU ont été rassemblées en tenant compte des normes et prescriptions en vigueur, des règles de l'art ainsi que de notre expérience de long terme.

BWT exclut toute responsabilité pour dommages et pertes conséquentes dues à :

- Non respect des conseils dans la NMU ;
- Utilisation non conforme au but d'utilisation;
- Installation incorrecte ou défectueuse ;
- Mise en service, fonctionnement, entretien non corrects ;
- Utilisation de composants non autorisés ou de pièces non d'origine ;
- Non exécution des travaux prescrits de service et de maintenance ;
- Dommages dus à des modifications ou manipulations techniques non autorisées.

1.4.3 Obligations de l'opérateur

- La notice de montage et d'utilisation (NMU) doit être conservée à proximité directe de l'appareil et être accessible à tout moment.
- L'appareil ne doit être exploité qu'en état techniquement irréprochable et sûr.
- Les instructions, notes et conseils de la NMU doivent être correctement suivis.

1.4.4 Conditions de droit d'auteur

La NMU est protégée par droit d'auteur. La cession du mode d'emploi à des tiers, des reproductions sous quelque forme que ce soit – même en extrait – ainsi que l'utilisation et/ou la communication du contenu ne sont pas autorisées sans accord écrit du fabricant. Toute infraction entraîne des dommages et intérêts. Sous réserve d'autres droits.

Note : En achetant l'osmose inverse, l'utilisateur obtient un droit d'exploitation exclusif non transmissible du logiciel installé par le fabricant.

1.4.5 Explication des symboles utilisés

Les **avertissements** sont caractérisés par des **symboles** représentés ci-dessous dans cette NMU. Les conseils sont introduits par des mots signaux qui expriment l'étendue du risque. Les conseils doivent être absolument respectés. L'opérateur doit agir avec précaution afin d'éviter accidents et dommages matériels.



Risque: causé par électrique !

Si vous devrez travailler sur les sites marqués de ce symbole, veuillez toujours appeler un électricien. Respectant de ces exigences obligés.



Attention : point dangereux!

Informations, prescriptions et interdictions ayant pour but la prévention des accidents corporels et matériels.



Remarque : Met en valeur des informations et recommandations utiles pour un fonctionnement efficient et sans défaut.

i

Note : Informations supplémentaires destinées à l'opérateur.

1.5 Conseils de fonctionnement et de sécurité

Ce chapitre donne un aperçu de tous les aspects importants du fonctionnement et de la sécurité pour un fonctionnement sûr et sans interruption. En dépit de tous les dispositifs de sécurité, des risques résiduels demeurent pour chaque produit, notamment si la manipulation n'est pas correcte. Une réclamation pour garantie sera refusée si les conseils et informations de cette NMU de sont pas respectés.

1.5.1 Intentions d'utilisation de l'appareil

L'appareil sert à désaliniser l'eau en une qualité d'eau potable jusqu'à **max. 30°C** et **max. 6 bars** de pression d'eau brute et peut soit être branché directement en **mode « online »** en amont du consommateur soit **« offline »** sur un réservoir atmosphérique pour l'accumulation de perméat selon le besoin.



Remarque : L'eau d'alimentation ne doit pas excéder les valeurs limites indiquées dans les caractéristiques techniques (Alin. 6.1 et Alin. 6.2) !

L'appareil est conçu et construit exclusivement pour le but d'utilisation conforme ici décrit. Tout autre usage est considéré comme « non conforme au but ».

Une utilisation conforme comprend également le respect des conditions d'exploitation, de maintenance et d'entretien stipulées par le fabricant.



Attention! L'appareil ne doit être alimenté qu'en eau froide et de qualité d'eau potable.

 Toute utilisation non conforme, p. ex. déionisation d'une eau d'alimentation non potable, peut conduire à des dommages irréversibles ou provoquer une contamination microbiologique de l'appareil.

1.5.2 Utilisation conforme



Remarque : Pour la protection de l'eau potable, il faut respecter dans tout travail sur l'appareil OI les directives nationales spécifiques pour les installations d'eau potable.

- Avant tout travaux d'entretien sur l'alimentation d'eau potable, l'appareil doit être déconnecté de la distribution d'eau. Rincer suffisamment la conduite d'eau avant de rebrancher l'appareil.
- Avant le montage, l'alimentation électrique de l'appareil et des appareils finaux doit être coupée (enlever la fiche de secteur).



Remarque : Une installation non conforme de l'appareil Ol peut provoquer des dommages matériels.

- Veuillez observer toutes les réglementations nationales relatives à l'installation (p. ex. DIN 1988, EN 1717), les conditions sanitaires générales et les caractéristiques techniques pour la protection de l'eau potable.
- Des transformations arbitraires de l'appareil OI et les modifications techniques ne sont pas autorisées.
- Évitez les dommages mécaniques de l'appareil, au risque de voir la garantie s'annuler.
- Installez un robinet d'arrêt en amont de l'appareil OI.
- Pour le raccordement de l'appareil, n'utiliser que des **tuyaux flexibles** correspondant à DVGW W 543.
- L'appareil ne doit pas être installé à proximité de sources de chaleur ou de feu direct.
- L'appareil OI ne doit pas entrer en contact avec des produits chimiques, solvants et vapeurs.
- Le lieu d'installation doit être à l'abri du gel et ne pas être exposé directement aux rayons du soleil.
- Ne pas utiliser p. ex. avec de **l'eau d'alimentation** qui est **contaminée microbiologiquement** ou qui est **d'origine** et de **qualité incertaine**.
- Si le perméat est utilisé à des fins non alimentaires, nettoyer et/ ou rincer les machines/utilisations en aval de l'appareil avant tout usage.
- Évitez de stocker l'appareil pendant une durée inutilement longue afin de prévenir le risque de contaminations microbiologique.
- L'eau déminéralisée (perméat) **ne doit pas être utilisée comme** eau potable.

1.5.3 Utilisation non conforme



Attention : Danger dû à une utilisation déviant du but de l'appareil !

Toute utilisation dépassant l'utilisation conforme au but et/ou une utilisation différente de l'appareil peuvent entraîner des situations dangereuses.

Toute réclamation en raison de dommages issus d'une utilisation non conforme au but est exclu.



Important :

Ne JAMAIS mettre l'appareil en marche lorsque le couvercle du caisson a été enlevé.

Si le câble d'alimentation électrique est endommagé, le bloc d'alimentation doit être changé intégralement.



S'il vous plaît utilisez :

- Si nécessaire, utiliser des équipements de protection.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs!

1.5.4 Personnes et utilisateurs qualifiés



S'il vous plaît d'observer :

Définissez des directives claires pour le personnel en matière de fonctionnement, d'installation, d'entretien et de réparation.

Installation, mise en service et entretien ne doivent être faits que par du personnel qualifié. Seul le personnel instruit par BWT est autorisé à exploiter l'appareil OI.

• **Personne instruite :** a été instruite au cours d'une instruction sur les tâches qui lui sont confiées et les dangers possibles en cas de comportement incorrect.

• **Personnel qualifié :** est en raison de sa formation spécialisée, de ses connaissances et de son expérience ainsi que de la connaissance des règlementations en vigueur, en mesure d'installer, de mettre en service et de maintenir l'osmose inverse.

1.5.5 Périodes d'arrêt / de fermeture

L'appareil BWT bestaqua 14, 18 est équipé d'un rinçage à intervalles programmables afin de prévenir des contaminations microbiennes pendant les longues interruptions de fonctionnement. Il est malgré tout recommandé de prendre les mesures suivantes dans des cas défavorables :

- Nous **recommandons de jeter** les **30 premières minutes** de perméat après chaque interruption de fonctionnement prolongées – p. ex. week-end, vacances.
- En cas d'interruptions de fonctionnement prolongées, il faut retirer la fiche de secteur de l'appareil et fermer le robinet d'arrêt dans l'amenée de l'appareil OI.
- Dans des cas défavorables, par exemple lors de temps d'arrêt prolongés dans des lieux chauds, procéder à un remplacement des éléments des OI membranes.
- Veuillez aussi respecter le mode d'emploi du **préfiltre externe**.

1.6 Fonctionnement et utilisation de l'unité d'OI

Une membrane semi-perméable d'osmose inverse sépare l'eau d'alimentation sous haute pression (8...13bar) en eau déionisée (perméat) et en eau de rejet (concentrat) avec une très haute salinité.

La relation entre le perméat produit et l'eau d'alimentation est exprimée en rendement ou **WCF** (%).

L'appareil OI peut être installé directement **« online »** en amont du consommateur ou utilisé indirectement avec la commande de niveau universelle **BWT levelmeter** (N° de commande : 812854) connection à un réservoir de perméat atmosphérique.

Une vanne de mélange intégrée permet d'introduire de l'eau brute dans le perméat de manière précise pour obtenir la production d'une eau de conductivité requise en fonction de son application. Veuillez consulter le réglage recommandé au **Par. 3.10 « Réglage de la qualité de l'eau par la vanne mélangeuse »**. L'appareil d'OI **démarre** et **s'arrête** en fonction des valeurs de pression du perméat réglées dans l'unité de contrôle. L'unité de contrôle gère plusieurs paramètres d'opération : dès l'instant qu'une demande en perméat est requise, la pression diminue côté perméat et l'appareil démarre automatiquement.

Si une panne survient, elle est affichée sur l'écran. Si nécessaire, l'appareil s'éteint de lui-même. Veuillez trouver des informations sur les affichages possibles et leurs causes ainsi que sur la suppression des erreurs au **Par. 4.1 « Dépannage »**.

1.7 Conditions préalables à l'installation

1.7.1 Positionnement de l'OI/Conditions préalables

Pour installer l'appareil, il faut choisir un lieu permettant un raccordement simple au réseau de distribution d'eau.

Un raccordement aux eaux usées et un branchement séparé sur le sec-teur (230V, 50Hz) doivent exister à proximité. Le branchement électrique de l'appareil doit se faire à une prise reliée à la terre.

L'alimentation électrique et la pression d'eau d'alimentation nécessaire doivent être garanties en permanence.

Si une station de pompage est nécessaire pour le drainage, utiliser des matériaux résistant à la corrosion.

Directives et règlementations nationales :

Respectez toutes les règlementations d'installation, les directives générales, les recommandations d'hygiène et les spécifications techniques du système.

Protection contre le gel, température ambiante :

Le lieu de montage doit être sec et protégé contre le gel et garantir la protection de l'installation contre les substances chimiques, les peintures, les solvants et les vapeurs.

Si l'eau brute est traitée avec des produits de désinfection oxydants (chlore, dioxyde de chlore etc.), il faut placer en amont un filtre à charbon actif. Un **filtre à particule 100 µm** doit toujours être prévu côté constructeur.

Un prétraitement supplémentaire doit être fixé par le Service BWT selon la qualité de l'eau d'alimentation.

Qualité de la tuyauterie :



Remarque : pour le perméat, il ne faut utiliser que des **matériaux résistants à la corrosion**.

Interférences électriques :

Les émissions électromagnétiques (pointes de tension, champs électromagnétiques haute fréquence, tensions parasites, variations de tension...) dégagées par les installations électriques à proximité ne doivent pas dépasser les valeurs maximales spécifiées dans la norme EN 61000-6-4.

1.7.2 Exigences de l'eau d'alimentation

L'appareil ne doit être **alimenté qu'en eau froide (maximum 30°C)**, satisfaisant aux **exigences légales sur la qualité de l'eau potable**.

L'analyse de l'eau d'alimentation dans votre région :

Toute déviation des intentions d'usage de l'appareil, tel que la déionisation d'une eau d'alimentation de qualité non potable peut conduire à des dommages irréversibles pour l'homme comme pour les équipements (par exemple, contamination microbiologique de l'unité d'OI).



Danger : dû à une qualité non conforme de l'eau d'alimentation !

- Les valeurs limites indiquées dans les caractéristiques techniques ne doivent en aucun cas être dépassées (voir Par. 6.1 et 6.2).
- En cas de dépassement des valeurs limites indiquées dans les caractéristiques techniques, des dépôts peuvent se former sur la membrane d'osmose inverse, pouvant influencer négativement la qualité et le rendement.

1.7.3 Réglage optimal de la pression de fonctionnement

Une pression de service minimale est nécessaire afin de garantir un fonctionnement optimal de l'appareil. En outre, la pression de l'eau ne devrait pas excéder la pression maximale admise.



Attention : La **pression d'entrée de l'eau d'alimentation** doit se situer obligatoirement entre **2,0** et **6,0 bars**.



Si la pression est supérieure à 6,0 bars, il faut installer un réducteur de pression.

Ne pas utiliser l'appareil si la pression est inférieure à 2,0 bars.



Il faut éviter des écarts de pression de plus de ± 0,5 bar !

- Un robinet à boisseau sphérique doit être monté sur l'entrée de l'appareil afin de pouvoir interrompre l'alimentation d'eau brute dans des buts d'entretien/service.
- Les clients devraient prévoir une alimentation d'eau au **minimum** en 3/8" pour éviter toute opération insécurisée. En cas de conduite sous-dimensionnée, le risque est que le fonctionnement peut être interrompu en raison d'une pression d'eau insuffisante voire d'un débit trop faible, p. ex. lors du rinçage des membranes d'osmose inverse.
- La pose d'un réducteur de pression peut diminuer le débit négativement.

2.1 Installation et mise en service

Enlevez l'appareil de l'emballage, vérifiez l'intégralité de la livraison et assurez-vous que le matériel ne comporte aucun dommage dû au transport.

Installation hydraulique :

Respecter les prescriptions locales et les directives en vigueur, pour la réalisation d'installations d'eau, ainsi que les conditions générales d'hygiène de l'appareil.

- Avant l'installation, lire/respecter toutes les caractéristiques techniques et les conseils de fonctionnement et de sécurité.
- Pour le raccordement des appareils, seuls des tuyaux flexibles admis selon DVGW W 543 doivent être utilisés.
- Lors du montage d'accessoires (tuyaux, sets de raccordement), respecter les dimensions de montage et les rayons de courbure.
- La appareil BWT bestaqua 14 doit être installée et exploitée à l'**horizontale** et la appareil BWT bestaqua 18 à la **verticale**.
- L'appareil ne doit pas être raccordé par tuyau rigide au réseau de distribution d'eau.
- Entre consommateur et appareil d'osmose inverse, un accumulateur hydraulique à membrane peut en plus être installé afin de pouvoir compenser à court terme des pics de consommation éventuels selon le cas d'utilisation.

Raccordement à la conduite d'eau :

- Les tuyaux de l'appareil doivent être obligatoirement montés de manière flexible (sans tension).
- Vérifier tous les raccordements d'eau afin de vous assurer de l'étanchéité complète de l'installation.
- Amener la conduite flexible du concentrat vers la conduite d'évacuation des eaux usées, avec une « coupure d'air » (disconnection) – pente de 1% recommandée – et la fixer si possible. Eviter toute réduction de section de la conduite.

Notes pour la mise en service :

- La fiche de secteur de l'appareil OI doit être branchée sur une prise de secteur reliée à la terre (230V, 50Hz).
- Respecter le mode d'emploi du préfiltre externe installé.
- La **dureté de l'eau** peut **varier** selon les régions. (eau douce, eau dure).
- ⇒ Tous les tuyaux ont été connectés et sont étanches.
- Ouvrir le robinet pour l'arrivée d'eau d'alimentation.
- Connecter l'appareil d'OI à l'alimentation secteur (230V/50Hz).
- ⇒ Les fonctions de l'unité de contrôle et la configuration du logiciel sont décrites aux Par. 3.1 à 3.9.
- Le réglage de la conduvité du perméat par mélange est décrit **au Par. 3.10**.
- Remarque : Rejeter la première production de perméat des 30 premières minutes à chaque nouvelle installation/nouvelle mise en service.



Remarque : S'il vous plaît faire fonctionner l'unité OI quelques jours pour atteindre le plein rendement (WCF et la qualité du perméat).



Remarque : Une baisse de la température de 1°C réduire le débit de perméat à d'env. 3,0%.

Possible schéma d'installation :

- 1 BWT bestaqua 14, 18 osmose inverse
- 2 Pré-filtre externe (non inclus dans la livraison)
- **3** Sortie de perméat pour raccordement à l'utilisation /au réservoir
- **4** Vanne d'arrêt pour l' eau d'alimentation (non inclus dans la livraison)
- 5 Fiche de secteur, longueur de câble 1,8 m
- **6** Sortie concentrat
- 7 En option : alarme contact externe « OUTPUT », sortie d'alarme



3.1 Guide rapide d'installation

Les appareils BWT bestaqua 14, 18 peuvent être paramétrés et commandés par l'unité de contrôle.

On dispose pour cela des touches de fonction représentées ci-dessous (voir : $[\leftarrow]$, $[\blacktriangle]$, $[\bigtriangledown]$, $[\checkmark]$, $[\land]$, [ARRÊT/MARCHE]).

L'affichage lumineux alphanumérique montre le menu principal consistant en cinq symboles après la phase de démarrage.

3.2 Touches et éléments d'affichage

Indications sur l'affichage :



Note : L'affichage s'éteint au bout de 120 sec.

Note : Le menu « FACTORY DEFAULT SETTINGS » est protégé par un mot de passe. Contacter svp le Service BWT en cas de modification des réglages du système.



Fig. 4 : Affichage menu activé « Start »



[ARRËT/MARCHE] : commute l'appareil de Veille sur MARCHE/ARRÊT et procède à une remise à zéro de l'appareil dans le cas d'alarmes et/ou d'erreurs.



[A] (Flèche haut) : parcourt les pages du menu vers la droite/haut, augmente la valeur du paramètre montré actuellement sur l'affichage.



[▼] (Flèche bas) : parcourt les pages du menu vers la gauche/bas, diminue la valeur du paramètre montré actuellement sur l'affichage.



[✓] Touche de confirmation : Confirme la valeur du paramètre montré actuellement sur l'affichage.



[--] Touche d'activation/de retour : Retour au menu ou réglage de paramètre précédent.



LED Affichage d'état de marche et de panne :

La LED de statut (vert/rouge) indique l'état de l'appareil.

Voyant lumineux verte pour tension du secteur activée (LINE)

Voyant lumineux rouge pour messages d'erreur (FAILURE)

Menus principaux :

Chacun des cinq menus principaux possède un symbole propre. L'appareil est automatiquement commuté dans le « Start » après allumage.

1 Info:	Information (y compris remise à zéro et compteur de données)	
2 Maintenance:	Maintenance	
3 Start:	<i>Mode automatique</i> avec affichage de valeur CIBLE	
4 Settings:	Réglages (y compris général, pression, conductivité, valeur cible WCF)	
5 Installation:	<i>Menu d'installation</i> seulement pour le Service BWT	
1 2 T C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	3 4 5 START START START	

Fig. 5 : Menu principal: « Prêt : appuyer ✓ pour le démarrage »





Note : Pour passer dans les autres menus, appuyer sur la **touche** [▲] ou [▼].
3.3 Allumer et éteindre l'appareil

Allumer l'appareil :



L'appareil est allumé en appuyant sur la touche [MAR-CHE/ARRET] (env. 2 sec.). Puis vient un déroulement automatique de l'examen de l'appareil, rinçage et remplissage.

Séquence de démarrage automatique :



Examen de fonctionnement interne des sondes, de l'électronique et de

Remplissage de l'OI avec de l'eau

RINCAGE

Rinçage automatique de l'OI

L'appareil OI passe automatiquement dans le menu principal « START ».

Menu principal « Start » :



Fig. 6 : (Prêt : Appuyer sur ✓ pour démarrer)



Attention : Lors de la mise en service initiale, il faut vérifier que l'appareil a été correctement installé.

Le système est opérationnel après actionnement de la touche de confirmation [1] et passe en mode de service « Startina ».



Note : La production démarre automatiquement dès qu'il y a une de-mande de perméat (chute de pression sur le côté du perméat).

 Seulement si nécessaire : Durant la première mise en service, la conductivité du perméat pourra être ajustée via la vanne de mélange, voir Par. 3.10.

Commuter l'appareil sur « Standby » :



Actionner brièvement la touche [MARCHE/ARRÊT], l'appareil commute sur pause (Standby = Veille). L'appareil est aussitôt opérationnel dès le rallumage.

Éteindre l'appareil :



Si l'on maintient appuyée la touche [MARCHE/ARRÊT] (env. 2 sec.), l'appareil s'éteint complètement.

3.4 Ecran de Menu du système activé



Fig. 7: Ecran : menu activé « Start » à l'étape : Working

États après activation du menu [Start] :

Starting: Working: Ready:

Appareil OI démarre Production de perméat est active Prêt pour nouvelle demande de consommation



Note : L'affichage s'éteint au bout de 120 sec. Actionner une touche quelconque active l'affichage.

3.5 Réglages / Fonctions de l'appareil



Note : Tous les réglages décrits au Par. 3.8 ne se laissent sélectionnés et activés qu'à partir de l'état « READY » (Prêt) et du menu « START » de l'appareil.

AUCUN réglage n'est possible pendant le mode « Working ».

Visualisation des écrans de menu / Affichages :



Note : La représentation divergente du schéma du logiciel sert uniquement à un meilleur aperçu et est décrite dans ce qui suit.

Pour mettre en valeur les points du menu activé ou de l'entrée de données, on utilise dans la suite une écriture noire en caractères gras. Les points de menu inactifs sont gris foncé.



Cases bleues = point de menu d'un menu principal, qui contient d'autres niveaux ou des entrées de paramètres.

Cases blanches à écriture grise = points de menu inactifs.

Écriture noire en caractères gras = ligne de menu active ou valeur d'entrée.

Ecriture gris foncé = ligne de menu inactive ou valeur d'entrée inactive.

3.6 Menu principal : AJUSTEMENTS

Paramètres généraux :

⇒ Le menu de sélection principal apparaît quand « Start » est activé.



Fig. 8 : Menu de sélection principal : « Start », « AJUSTEMENTS »

Menu de sélection suivant « AJUSTEMENTS » s'affiche :

⇒ Le point de menu « ● GENERALE » est actif.

• GENERALE	Paramètres généraux de l'appareil
PRESSION	Pression du perméat
 CONDUCTIVITE 	Valeur de conductivité (µS/cm)
• AJUSTEMENT DE WCF	Sortie perméat / Menu rendement WCF

Fig. 9 : Affichage : menu « AJUSTEMENTS » activé

Le premier niveau de menu du menu « Réglages » se compose de quatre points de menu sélectionnables dans lesquels on peut entreprendre les réglages suivants :

GENERALE:

• Réglages généraux (date, heures, langue)

PRESSION:

• Valeurs prescrites et limites pour pression

CONDUCTIVITE:

• Valeurs prescrites et limites pour conductivité

AJUSTEMENTS DE WCF:

 Valeurs prescrite pour rendement (WCF) – Rendement de perméat en %

3.6.1 Menu: SETTINGS / GENERAL

Procédez aux réglages généraux du menu de sélection « SETTINGS / GENERAL » selon Fig. 10.

► DATE	Date (activé)
► HEURE	Heures
► LANGUE	Langue

Bref aperçu, valable pour tous les menus :

- - [/] Touche ... Pour activer tous les menus.
- [-] **Touche** ... Pour revenir au menu principal.



•

Note : Actionner une touche quelconque active l'affichage.



Note : Actuellement, le logiciel n'est disponible qu'en Anglais.



÷ . .

3.6.2 Menu : AJUSTEMENTS / PRESSION

Réglage des paramètres de pression du perméat :

Le menu de sélection principal apparaît quand « Start » est activé.



Fig. 11 : Menu de sélection principal : « Start », « AJUSTEMENTS »

1er niveau de menu (Menu de sélection : « AJUSTEMENTS »)

• GENERALE	Caractéristiques générales d'appareil
• PRESSION	Pression du perméat (activé)
• CONDUCTIVITE	Conductivité en (µS/cm)
• AJUSTEMENT DE WCF	Sortie perméat / Menu rendement WCF

Fig. 12 : Niveau de menu 1 : « AJUSTEMENTS »

Procédez aux réglages généraux dans le menu « AJUSTEMENTS / PRESSION » selon Fig. 14.

> ⁷ Les valeurs de réglage recommandées sont documentées dans le « Formulaire pour valeurs réglées du BWT bestaqua 14, 18 » (voir Par. 7.1).

2e niveau de menu (paramètres réglables)

► PRESSION DEMARRAGE	Démarrage Pression (activé)
► PRESSION D'ARRET	Stop Pression
DELAI D'ARRET	Temporisation de la pompe

Fig. 13 : Niveau de menu 2 : « AJUSTEMENTS/PRESSION »



« Démarrage Pression » 1,0 ... 7,0 bar

Plage de réglage : « Stop Pression » 1,0 ... 7,0 bar

Plage de réglage : « Temps de temporisation de la pompe » 0 ... 19s

Fig. 14 : Procédure de programmation : « PRESSION » (pression du perméat)

3.6.3 Menu : AJUSTEMENTS / CONDUCTIVITE

Réglage de la valeur limite de conductivité du perméat :

⇒ Le menu de sélection principal apparaît quand « Start » est activé.



Fig. 15 : Menu de sélection : « Start », « AJUSTEMENTS »

⇒ Le point de menu « ● CONDUCTIVITE » est actif.

1er niveau de menu (Menu de sélection : « AJUSTEMENTS »)

• GENERALE	Caractéristiques générales d'appareil	
• PRESSION	Pression du perméat	
	Valeur de conductivité (µS/cm)	
• AJUSTEMENT DE WCF	Rendement de perméat Menu WCF	

Fig. 16 : Niveau de menu 1 : « AJUSTEMENTS »

Appuyez de nouveau sur la **touche** [√] pour programmer les limites de **l'alarme** et **activer/désactiver l'alarme** de **conductivité**.

2ème niveau de menu (paramètres réglables)

► LIMITE CONDUCTIVITE	Valeur limite de conductivité
► ALARME CONDUCTIVITE	Alarme de conductivité

<u>Fig. 17 :</u> Niveau de menu 2 : « AJUSTEMENTS / CONDUCTIVITY »



Note : Au cas où vous activez le réglage **« STOP »**, vous devez éteindre l'appareil et le rallumer.

Procédez aux réglages de la conductivité dans le menu « **CONDUCTIVITE** » selon **Fig. 18**.



Fig. 18 : Procédure de programmation « CONDUCTIVITE »

START

∢



START

• Réglage du rendement de perméat (WCF) :

⇒ Le menu de sélection principal apparaît quand « Start » est activé.



Fig. 21 : Procédure de programmation: « AJUSTEMENT DE WCF »

3.7 Menu : INFO

⇒ Le menu de sélection principal apparaît quand **« Start »** est activé.



Fig. 22 : Menu de sélection principal : « Start », « INFO »

⇒ Le point de menu « ► SYSTEM INFO » est actif.

SYSTEM INFO :

• Informations sur le système (date, heure, langue).

3.7.1 Menu : INFO / SYSTEM INFO

Dans le menu de sélection **« INFO »**, il est à la fois possible de lire les informations système de l'appareil, relever les compteurs de données et recharger les paramètres d'usine.



Les valeurs de réglage recommandées sont documentées dans le « Formulaire pour valeurs réglées du BWT bestaqua 14, 18 » (voir Par. 7.1).

1er niveau de menu (Menu de sélection : « Info »)

SYSTEM INFO	Informations de système (activé)	
► RESET	Remise à zéro de la minuterie de	
	statistique (seulement BWT)	
► VALEUR D'USINE	Mémoriser valeurs comme réglage	
	d'usine (seulement BWT)	

Fig. 23 : Niveau de menu 1 : « INFO »

2er niveau de menu (paramètres protégés par un mot de passe)

MOT DE PASSE	Mot de passe de système
* * * * *	Entrée du mot de passe :



Service BWT : sélectionner et régler chaque chiffre individuellement avec les touches [▲] (flèche en haut), [▼] (flèche en bas), puis confir- mer chaque chiffre individuellement.



Fig. 24 : Procédure de programmation : « INFO » (informations sur le système)

3.7.2 Menu : INFO / RESET

⇒Le deuxième point de menu « ► **RESET** » est actif.

• Remise à zéro par le service BWT du compteur de données statistiques (toutes les valeurs sont effacées).

MOT DE PASSE
* * * * * *

Mot de passe de système

Entrée du mot de passe :

3.7.3 Menu : INFO / VALEUR D'USINE

⇒ Le troisième point de menu « ► VALEUR D'USINE » est actif.

• Mémoriser les paramètres comme nouveaux paramètres d'usine

MOT DE PASSE	
* * * * * *	

Mot de passe de système Entrée du mot de passe :



Fig. 27 : Procédure de programmation : INSTALLATION 1/3



Fig. 28 : Procédure de programmation : INSTALLATION 2/3



Fig. 29 : Procédure de programmation : INSTALLATION 3/3

FR

3.9 Menu principal : SERVICE

⇒ Le menu de sélection principal apparaît quand « **Start** ». est activé.



Fig. 30 : Menu de sélection principal : « Start » , « SERVICE »

3.9.1 Menu: SERVICE / RINCAGE MANUELLE

⇒Le point de menu « ► **RINCAGE MANUELLE** » est actif.

► RINCAGE MANUELLE	Mode pour rinçage manuel (activé)
► RINCAGE AUTOMATIQUE	Mode pour rinçage automatique
► NETTOYAGE	Nettoyage désactivé
► DESINFECTION	Désinfection désactivé

Fig. 31 : Niveau de menu 1 : « Maintenance »



⇒ L'appareil rince manuellement.

3.9.2 Menu: SERVICE / AUTOMATIC RINSE (rinçage automatique)

Dans ce menu, le réglage d'un rinçage automatique/rinçage à intervalle est programmé pour une heure réglée.

Procédez aux réglages dans la branche de menu « **RINCAGE AUTOMATIQUE** » selon **Fig. 32**.

Après réglage de toutes les caractéristiques dans l'appareil, il faut renseigner les paramètres réglés.

Veuillez utiliser le modèle à la fin de la présente instruction de service.



Fig. 32 : Procédure de programmation : « SERVICE »



Fig. 33 : Vanne de mélange « H₂O-Mix » - Dos de l'appareil OI

4.1 Vue d'ensemble des alarmes

3.10 Réglage de la qualité de l'eau par la vanne mélangeuse

Il est possible d'augmenter la conductivité du perméat en ajoutant de l'eau d'alimentation via la **vanne de mélange (12)**.

Ce mélange est nécessaire en fonction de l'utilisation. La vis se trouve au dos de l'appareil, voir **Fig. 33**, le réglage peut alors être modifié avec une **clé à six pans creux (3 mm)**.

La conductivité du perméat peut être réglée :



Sens de rotation de la vanne de mélange vers la gauche (+) augmente la conductivité.

Sens de rotation e la vanne de mélange vers la droite (-) diminue la conductivité.

L'affichage de la conductance actuelle apparaît pendant l'apport d'eau automatiquement sur l'écran en $\mu S/cm.$

Remarque : Si votre appareil OI ne fonctionne pas comme il devrait, parcourez point par point la liste des messages d'erreurs ci-dessous ainsi que la liste de vérification (Par. 4.2) à la page 26. En cas de panne, les travaux de réparation ne peuvent être faits que par un expert (technicien SERVICE).

Liste des messages d'erreurs :	Raison de la panne :	Elimination :
FAULT 1 BUS COMUNICATION ERROR	MESSAGE D'ERREUR 1 lors du fonctionnement	
FAULT 1 BUS COMUNICATION ERROR	MESSAGE D'ERREUR 1 lors du démarrage	
1: « BUS COMMUNICATION ERROR » • Erreur de communication Bus	 Connection du câble entre platine de mesure et unité de contrôle interrompue ou défectueuse 	 ⇒ Appeler l'équipe SERVICE ⇒ Réparer/remplacer les pièces défectueuses
FAULT 2 PUMP FUSE	MESSAGE D'ERREUR 2 lors du fonctionnement	
FAULT 2 PUMP FUSE		
 2: « PUMP FUSE » Sécurité de la pompe à haute pression 	 Problème moteur : vérifier les paramètres d'opération Pompe est bloquée mécaniquement ou endommagée 	⇔ Appeler l'équipe SERVICE ⇔ Remplacer le moteur de la pompe

4.1 Vue d'ensemble des alarmes

 ∇

Remarque : Si votre appareil OI ne fonctionne pas comme il devrait, parcourez point par point la **liste des messages** d'erreurs ci-dessous ainsi que la **liste de vérification (Par. 4.2)** à la **page suivante**. En cas de panne, les travaux de réparation ne peuvent être faits que par un expert (technicien SERVICE).



4.1 Vue d'ensemble des alarmes

Remarque : Si votre appareil OI ne fonctionne pas comme il devrait, parcourez point par point la liste des messages d'erreurs ci-dessous ainsi que la liste de vérification (Par. 4.2). En cas de panne, les travaux de réparation ne peuvent être faits que par un expert (technicien SERVICE).

Texte d'alarme sur l'écran :	Cause possible :	Suppression possible :
WATER LEAKAGE Disconnect power supply Close water feed	— MESSAGE D'ERREUR 7 seulement lo	rs du fonctionnement
7: « WATER LEAKAGE »Fuite d'eau système	 Écoulement d'eau de l'appareil 	 ⇒ Appeler l'équipe SERVICE ⇒ Déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique et du réseau d'eau
CONDUCTIVITY > XX US Press V to start	— MESSAGE D'ERREUR 8 seulement lo	rs du fonctionnement
 8: « CONDUCTIVITY > xx µS » La conductivité est trop élevée et se situe au-dessus de la valeur limite (µS/cm). 	 Eau d'alimentation non conforme aux valeurs limites Sonde de conductivité défectueuse 	 ⇒ Appeler l'équipe SERVICE ⇒ Vérifier la prétraitement de l'eau d'alimentation

4.2 Liste vérification générale

Liste de vérification générale :	Cause possible :	Suppression possible :
Problème : Pas d'eau à l'arrivée ?	 Vanne d'arrêt d'alimentation d'eau fermée Alimentation d'eau interrompue 	⇔ Ouvrir la vanne d'arrêt ou l'alimentation d'eau.
Problème : Rendement de perméat trop faible ? Problème : La pression d'eau correspond-elle aux valeurs de spécification de l'appareil ?	 Pression d'arrivée d'eau trop élevée Pression d' arrivée d'eau trop faible 	➡ Vérifier que la pression d' arrivée d'eau se situe entre 2,0 - 6,0 bars.
Problème : Seulement dans le cas d'une alimen- tation en eau douce : l'eau d'alimentation est encore dure.	 Adoucisseur externe fournit de l'eau dure. 	Vérifier l'adoucisseur et remplir le bac de saumurage avec du sel régénérant.
Problème : Appareil rince au mauvais moment.	• L'heure est-elle bien réglée ?	⇔ Régler l'heure à nouveau



Note : Si les problèmes persistent, veuillez contacter votre revendeur ou l'équipe de service après-vente.

5.1 Maintenance et pièces d'usure

Vous avez acheté un produit durable et facile à entretenir. Toute installation technique nécessite cependant un **entretien régulier** pour garantir son fonctionnement optimal.

Si une panne survient durant la période de garantie, contactez notre service après-vente BWT en précisant le type et le numéro de série de l'appareil (voir les caractéristiques techniques ou la plaque de fabrication de l'appareil).

Les pièces d'usure doivent être changées dans les intervalles de maintenance prescrits :

Remarque :

- Afin de pouvoir garantir un fonctionnement irréprochable et une qualité d'eau optimale, la maintenance doit être assurée par nos techniciens de service à intervalles réguliers, au moins une fois par an.
- ✔ Veuillez aussi respecter le mode d'emploi du préfiltre externe installé.
- ✓ Avant tout travail sur des composants électriques et boîtier est ouvert, s'assurer soigneusement que l'appareil doit être désactivé en débranchant la prise secteur et donc mis hors tension.
- Chaque intervention de maintenance doit inclure une vérification des lignes de raccordement et de la structure externe (capot).

Note : Les pièces d'usure doivent être changées par du personnel qualifié (installateur ou service après-vente de l'usine).

Changement des pièces d'usure :

Les travaux d'entretien :	Responsable :	Intervalle d'entretien recommandé
✔ Contrôle visuel générale	Client	une fois par semaine
 Contrôle visuel de l'étanchéité 	Client	une fois par semaine
✓ Nettoyage avec un chiffon humide	Client	dès que nécessaire
 Conductivité (valeur affichée sur l'écran OI) 	Client	une fois par semaine
► Conductivité (valeur affichée sur l'appareil de mesure)	Client/Service	au moins, tous les 1x annuel
► Cartouche pre-filtre eau brute 100µm - remplacement	Client/Service	au moins, tous les 2x annuel
Membrane éléments OI - remplacement	Service	au moins, tous les 1x annuel
➤ Changement de la tête de pompe à haute pression	Service	tous les 2 ans
► Raccordements, joints, tubes de pression	Service	tous les 5 ans
► Service de test de dureté de l'eau	Service	au moins, tous les 1x annuel



Remarque : D'après les prescriptions de la BGV A2 (VBG4), le contrôle de la sécurité électrique doit être effectué tous les 4 ans.

Les osmoseurs BWT bestaqua 14, 18 sont soumis à la directive 97/23/CEE du 29/05/97 relative aux équipements sous pression.

Les unités de RO remplissent les exigences de l'article 3 point 3 (conception et fabrication dans les règles de l'art en usage) mais n'entrent pas dans les catégories de l à IV.

Les appareils BWT bestaqua 14, 18 n'obtiennent pas de caractéristique CE conformément à l'Article 15 de la Directive 97/23/CE. La déclaration du fabricant CE ci-jointe est cependant en vigueur.



Note : Pour assurer une production sans faille et respecter les exigences de nos clients, ou étendre les conditions de garantie, notre société peut vous proposer un contrat de **service BWT**.

✓ Un contrat de service BWT donne la garantie d'un contrôle professionnel régulier dans laquelle tous les composants importants sont nettoyés, vérifiés et les pièces d'usure remplacées.

✓ Demandez nos prestations de services.

5.2 Nettoyage

Ne nettoyer votre osmose inverse qu'avec un **chiffon humide** et un **produit nettoyant doux**.

✓ Utiliser des chiffons non fibreux.

✓ Ne pas utiliser de :

- décolorant,
- solvant,
- alcool,

pour protéger les surfaces de l'appareil.

5.3 Remplacement des OI membranes

Selon la qualité de l'eau d'alimentation et du prétraitement, des sels (surtout calcaire) peuvent se déposer sur la membrane et peuvent influencer le rendement (débit volumétrique) de la membrane et la qualité du perméat.

Au cas où le débit volumétrique de perméat se réduit ou que la conductivité dans le perméat augmente, **la membrane devra être changé, ce qui est cependant nécessaire au plus tard tous les 12 mois.**

► Le changement devra être fait par le Service BWT.

Lors d'un changement de membrane, consigner :

- ✓ 1. Date du changement de membrane :
- ✓ 2. Nouveau rendement de l'installation OI (affichage) :
- ✓ 3. Qualité de l'eau (µS/cm) :
- ✓ 4. Pression de service de l'appareil :
- ✓ 5. Température de l'eau d'alimentation :
- ✓ 6. Pression de l'eau d'alimentation :
- ✓ 7. Mesure de dureté l'eau °dH (avec kit de test de dureté) :

5.4 En option: Jeu de câbles pour alarme contact externe (OUTPUT)

L'option **« kit de montage pour alarme contact externe (OUTPUT)** » permet l'utilisation de l'contact libre de potentiel de la sortie d'alarme. Toutes les alarmes RO peuvent être transférées comme une alarme commun à un contrôle externe.

L'**kit de montage pour alarme contact externe (OUTPUT)** est soit déjà pré-installé ou il peut être installé comme une option supplémentaire.

Jeu de câbles pour alarme contact externe (OUTPUT), N° de commande : 823428

5.5 Évaluation du compteur statistique

Le compteur statistique est activable dans le menu « INFO »/ « SYSTEM INFO ».

Permeat 03003 lit Heures d´operation pompe Nombre demarrage pompe Software ver 2.70 Service en 364 jours

avg wcf xx % xxxx h xxxx

Les informations suivantes apparaissent :

Permeat ***** lit :

• Total de la quantité de perméat produite en litres,

Heures d'operation pompe xxxx h :

- Rendement moyen WCF en %,
- Nombre demarrage pompe xxxx :
- compteur de démarrages de pompe,

Software Version 2.70 :

• Version de logiciel,

Service en *** jours :

 Affichage de la prochaine maintenance, à position du compteur « 0 jours ».

5.6 Traitement de déchets

Procédure :

L'appareils BWT bestaqua 14, 18 se compose de matériaux divers qui doivent être éliminés conformément à la règlementation en vigueur.



 Pour une élimination spécialisée et écologique, veuillez contacter le service client du fabricant.
 S'il vous plaît ne pas jeter les piles usagées dans les ordures ménagères.



✓ Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément dans des containers prévus à cet effet (DEEE), (EN 2002/96/EC).

Caractéristiques techniques : BWI bestaqua 14		
BWT bestaqua (horizontale)		14
Débit de perméat ^{*1)} (le volume de production)	l/h	100
Taux de rétention de sel	%	> 95
Taux de conversion (WCF) ^{*2)}	%	30 75
Débit d'eau brute (entrée)	l/h	≥ 167 333
Débit de concentrat (sortie)	l/h	≥ 67 233
Pression eau brute (min./max.)	bar	2,0 6,0
Température ambiante / Température de l'eau (min./max.)	°C	5 30 / 5 40
Fer et manganèse (Fe+Mn)	mg/l	< 0,05
Silice (SiO ₂)	mg/l	< 15
Teneur de sel (TDS)	mg/l	< 500
Indice de colmatage (SDI)	%/min	< 3
Oxydants	mg/l	< 0,05
Indice de protection	IP	55
Connexion électrique / fusible de protection	V/Hz/A	230 / 50 / 10
Puissance électrique connectée (marche/veille)	W	460 / < 3
Type de vannes		230VAC
Standard des connecteurs « PE contact de mise à la terre »		électrique fiche « CEE7 »
Raccordements : eau brute / perméat / concentrat	pouces/mm	3/4" ou 10 mm / 8 / 8
Dimensions : largeur, profondeur, hauteur (L x P x H)	mm	390 x 540 x 150
Poids opérationnel	kg	20
Numéro de commande (BWT water+more GmbH / AT)		821002

Note : le débit nominal est calculé selon les conditions suivantes :

^{*1)} Température de l'eau d'alimentation 15 °C, teneur en sel comme NaCl max. 500 mg/l, pression d'admission Amenée 3,5 bars et un rendement de perméat de 30%. Le débit nominal réel peut diverger un peu du débit indiqué dans le tableau lors du fonctionnement en raison de fluctuations de la qualité de l'eau d'arrivée, de la pression d'écoulement et de la continuité du courant.

 $^{*2)}$ Le fabricant recommande foncièrement l'utilisation d'eau d'alimentation adoucie d'une dureté inférieure à $\leq 14^{\circ}$ dH.



6.2 Caractéristiques techniques BWT bestaqua 18

Caractéristiques techniques : BWT bestaqua 18			
BWT bestaqua (verticale)		18	
Débit de perméat ^{*1)} (le volume de production)	l/h	100	
Taux de rétention de sel	%	> 95	
Taux de conversion (WCF) ^{*2)}	%	30 75	
Débit d'eau brute (entrée)	l/h	≥ 167 333	
Débit de concentrat (sortie)	l/h	≥ 67 233	
Pression eau brute (min./max.)	bar	2,0 6,0	
Température ambiante / Température de l'eau (min./max.)	°C	5 30 / 5 40	
Fer et manganèse (Fe+Mn)	mg/l	< 0,05	
Silice (SiO ₂)	mg/l	< 15	
Teneur de sel (TDS)	mg/l	< 500	
Indice de colmatage (SDI)	%/min	< 3	
Oxydants	mg/l	< 0,05	
Indice de protection	IP	55	
Connexion électrique / fusible de protection	V/Hz/A	230/50/10	
Puissance électrique connectée (marche/veille)	W	460 / < 3	
Type de vannes		230VAC	
Standard des connecteurs « PE contact de mise à la terre »		électrique fiche « CEE7 »	
Raccordements : eau brute / perméat / concentrat	pouces/mm	3/4" ou 10 mm / 8 / 8	
Dimensions : largeur, profondeur, hauteur (L x P x H)	mm	390 x 540 x 390	
Poids opérationnel	kg	20	
Numéro de commande (BWT water+more GmbH / AT)		821003	

Note : le débit nominal est calculé selon les conditions suivantes :

^{*1)} Température de l'eau d'alimentation 15 °C, teneur en sel comme NaCl max. 500 mg/l, pression d'admission Amenée 3,5 bars et un rendement de perméat de 30%. Le débit nominal réel peut diverger un peu du débit indiqué dans le tableau lors du fonctionnement en raison de fluctuations de la qualité de l'eau d'arrivée, de la pression d'écoulement et de la continuité du courant.

^{*2)} Le fabricant recommande foncièrement l'utilisation d'eau d'alimentation adoucie d'une dureté inférieure à $\leq 14^{\circ}$ dH.



7.1 Formulaire pour valeurs réglées du BWT bestaqua 14, 18

Date d'installation :	/	/ Installateur :		
Client :				
Modèle :				
ATTENTION: Les réglages 1-8 peuven	t être modi	fiés par le client <u>&</u>	les réglages 9-19 seule	ment par le SERVICE BWT.
Paramètres :		Valeur re	églée :	Description :
« DATE » :		[jc	our / mois / année]	date actuelle
« HEURE » :		[h	eures: minutes]	heure actuelle
« LANGUE » :		sé	lection de langue	Langue activée : « English / Anglais »
« PRESSION DEMARRAGE » :		bo	ar	Pmin = 2,0 bar
« PRESSION D'ARRET » :		bo	ar	Pmax = 3,0 bar
temporisation de la pompe « DELAI D´ARRET » :		se	condes	Réglage d'usine : 10 s
Conductance Valeur limite « LIMITE CONDUCTIVITE » :		μS/cm		Réglage d'usine : 500 μS/cm
Conductivité Alarme « ALARME CONDUCTIVITE » :		In	actifs/ <u>ALARME</u>	Réglage d'usine : « ALARM »
Valeur prescrite WCF « set point » :		Pl	age : 59 79 %	Réglage d'usine : 50 %
«WCF MIN » :		Pl	age : 20 59 %	Réglage d'usine : 40 %
«WCF MAX » :		Pl	age : 50 79 %	Réglage d'usine : 60 %
Pression de mise en marche max. « PRESSION ARRET MAX » :		Pl	age : 1,0 7,0 bar	Réglage d'usine : 2,0 bar
Pression d'arrêt max. « PRESSION DEMARRAGE MAX » :		Pl	age : 1,0 7,0 bar	Réglage d'usine : 4,0 bar
Stop temporisation <u>« DELAI ARRET » :</u>		Pl	age : 0 19 s	Réglage d'usine : 10 s
Pression de pompe maximum « PRESSION POMPE MAX » :		Plage : 8 13 bar		Réglage d'usine : 9 bar
<u>« TEMPS DE RINCAGE » :</u>		Plage : 0 599 s		Réglage d'usine : 10 s
Temps de progression Remplissage d'e « TEMPS DE REMPLISSAGE » :	<u>au brute</u>	Plage : 0 99 s		Réglage d'usine : 10 s
« RINCAGE AUTOMATIQUE » :		ENABLE / DISABLE		Réglage d'usine : ENABLE (activé)
Temps de progression Remplissage d'a « TEMPS RINCAGE » :	eau brute	Te	emps : 23:30 - 3:00	Réglage d'usine : 02:00 heure du matin

Vielen Dank für das Vertrauen, das Sie uns durch den Kauf eines BWT Gerätes entgegengebracht haben.	DE	Inhaltsverzeichnis	Seite 3
Thank you very much for the con- fidence that you have shown in us by purchasing a BWT appliance.	EN	Table of contents	Page 33
Nous vous remercions de la confi- ance dont vous nous témoignez par l'achat d'un appareil BWT.	FR	Table des matières	Page 65
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci acquistando un' apparecchiatura BWT.		Indice contenuti	Pagina 95

IT

Indice contenuti

Capitolo 1: Introduzione e sicurezza	
1.1 Indice delle abbreviazioni e indice analitico	
1.2 In dotazione	
1.3 Indirizzo del produttore	
1.4 Informazioni generali	
1.4.1 Lettura del istruzioni di montaggio e per l'uso (IMU)	
1.4.2 Garanzia ed esclusione di responsabilità	
1.4.3 Doveri dell'esercente	98
1.4.4 Condizioni di licenza	98
1.4.5 Descrizione dei simboli utilizzati	
1.5. Istruzioni d'esercizio e sicurezza	98
1.5.1 Impiego conforme alle disposizioni	
1.5.2 Modalità di esercizio consentita	
1.5.3 Modalita di esercizio non consentita	
1.5.5 Procedura prevista dono pausa d'esercizio	
1.4 Deservisione del funcionemente del Ol	
1.0 Descrizione dei funzionamenio dei Ol.	
1.7 1 Juogo d'installazione OL/Condizioni	100
1.7.2 Caratteristiche dell'acaua di alimentazione	100
1.7.3 Pressione d'esercizio ottimale	100
Capitolo 2: Installazione e montagaio	101
2.1 Installazione e messa in servizio	101
Capitolo 3: Esercizio e comando software	102
3.1 Riassunto del comando dell'apparecchio	102
3.2 Tasti funzione e elementi di indicazione	102
3.3 Accensione e Spegnimento dell'apparecchio	103
3.4 Modo di servizio attivato	103
3.5 Impostazione dell'apparecchio / Funzioni	103
3.6 Menu principale: RETTIFICHE (Impostazioni)	104
3.6.1 Menu: RETTIFICHE / GENERALE	104
3.6.2 Menu: RETTIFICHE / REG. PRESSIONE	106
3.6.3 Menu: RETTIFICHE / CONDUCIBIILITA	108
3.6.4 Menu: RETTIFICHE / SETTAGGIO WCF	109
3./ Menu principale: INFO (Intermazioni, Timer Statistico)	110
3.7.1 Menu: INFO / INFO SISTEMA	110
3.7.2 Menu: INFO / ALZERA	110
3.8 Menu principale: INSTALLAZIONE (Installazione per BWT Service)	111
3.9 Menu principale: SERVICE (Manutenzione di assistenza)	114
3.9.1 Menu: SERVICE / RISCIACQUO MANUALE	114
3.9.2 Menu: SERVICE / RISCIACQUO AUTO	114
3.10 Impostazione della qualità dell'acqua sulla valvola di miscelazione	116

Indice contenuti

Capitolo 4: Guasti e risoluzione dei problemi	116
4.1 Eliminazione dei guasti	
4.2 Check-List generale per eliminazione guasti	118
Capitolo 5: Manutenzione e cura	119
5.1 Parti di manutenzione e consumo	
5.2 Pulizia	120
5.3 Sostituzione delle membrane	120
5.4 OPZIONE: kit di cavi per allarme esterno (OUTPUT)	120
5.5 Analisi del timer statistico	120
5.6 Smaltimento e standard ecologici	120
Capitolo 6: Dati tecnici	121
6.1 Dati tecnici del BWT bestaqua 14	
6.2 Dati tecnici del BWT bestaqua 18	122
Capitolo 7: Documentazione	123
7.1 Modulo per i valori impostati del BWT bestaqua 14, 18	
Dichiarazione di conformità CE	127

1.1 Indice delle abbreviazioni e analitico

Addolcimento:

Si tratta di un processo di trattamento preliminare per rimuovere la durezza dell'acqua grezza. La durezza dipende dalla quantità di ioni di calcio e magnesio nell'acqua.

Acqua non trattata:

Acqua non pretrattata. In genere l'acqua grezza deve essere pretrattata per poter essere utilizzata nel processo di dissalazione OI.

<u>RO / OI:</u>

Abbreviazione per Reverse Osmose (osmosi inversa) OI.

Permeato:

L'acqua grezza (generalmente acqua potabile non pretrattata), deve essere sottoposta ad un pretrattamento (generalmente addolcimento), prima di poter alimentare la OI.

Concentrato:

Acqua di scarico che contiene tutti i Sali e i minerali rimossi dall'acqua grezza.

Membrane:

Filtri dell'apparecchio che dissalano l'acqua grezza al suo passaggio sotto alta pressione.

<u>SDI:</u>

Abbreviazione per "Silt Density Index" (indice di intasamento). Il "Silt Density Index" indica la tendenza dell' acqua all' intasamento e viene rilevato misurando per 15 minuti il processo di filtraggio.

IT

TDS:

Abbreviazione per "Total Dissolved Solids" il contenuto complessivo di Sali sciolti, misurato in mg/l.

Valore di conducibilita:

Più è basso il valore di conduttività elettrica dell'acqua (µS/cm) misurato, più è bassa la concentrazione di Sali.

IMU:

Abbreviazione per istruzioni di montaggio e per l'uso (IMU).

Rendimento permeato (WCF):

Il rapporto tra la quantità di acqua pura prodotta (Permeato) e la quantità di acqua di alimentazione occorrente (acqua dolce) è chiamato rendimento (WCF) "Water Conversion Factor".

1.2 In dotazione

L'impianto di osmosi inversa BWT bestaqua 14, 18 consiste in 3 componenti base :

- Unità di misurazione e comando,
- Pompa ad alta pressione,
- Membrane di osmosi inversa nel recipiente a pressione per l'esercizio on-/offline.



Fig. 1: BWT bestaqua 14 - Lato frontale dell'apparecchio



Fig. 2: BWT bestaqua 18 - Lato posteriore dell'apparecchio

L'apparecchio di osmosi inversa viene fornito completo di:

Controllo a microprocessore:

- 1 Display OLED (monocromatico)
- 2 Tasto di funzione: Acceso / spento e pausa
- **3** Tasto di funzione: In alto
- 4 Tasto di funzione: In basso
- 5 Tasto di funzione: Conferma/Enter
- 6 Tasto di funzione: Return/indietro al menu precedente
- 7 Duo-Color-LED rosso/verde

Attacchi ed elementi di servizio:

- 8 Uscita permeato (Ø 8mm)
- 9 Uscita concentrato (Ø 8mm)
- 10 Entrata acqua non trattata (¾" oppure Ø 10mm)
- 11 Cavo di collegamento elettrico con presa Schuko"CEE7"
- 12 Valvola di miscelazione (Regolazione solo tramite servizio d'assistenza BWT Service)

Disponibile opzionalmente, Numero d'ordine 823428:

13 Kit di montaggio di cavi per allarme esterno (OUTPUT), con connettore M8 a 3 poli per l'uscita di allarme (DO).

1.3 Indirizzo del produttore

La produzione degli apparecchi BWT bestaqua 14, 18 avviene per conto della :

BWT water + more GmbH

Walter-Simmer-Straße 4 AT-5310 Mondsee Tel.: +43/6232/5011-0 Fax: +43/6232/4058 E-Mail: warewashing@bwt-group.com

1.4 Informazioni generali

Il Manuale d'uso e Installazione (IMU) contiene informazioni importanti riguardanti la gestione sicura ed efficace dell'osmosi inversa BWT bestaqua 14, 18. Le IMU sono parte integrante dell'apparecchio e devono essere conservate nei pressi dello stesso per essere sempre a disposizione del personale operativo.

1.4.1 Lettura del istruzioni di montaggio e per l'uso

Il personale deve aver letto attentamente il presente IMU prima di iniziare qualsiasi lavoro e deve averne compreso il contenuto. Il requisito fondamentale per lavorare in sicurezza è l'osservanza di tutte le avvertenze per la sicurezza e delle istruzioni di lavoro indicate.

Valgono inoltre le norme antinfortunistiche in vigore nel luogo di impiego dell'apparecchio, così come le norme generali di sicurezza. Le figure contenute nelle presenti istruzioni servono a facilitare la comprensione delle stesse e possono divergere dall'effettiva versione dell'apparecchio.

1.4.2 Garanzia ed esclusione di responsabilità



Attenzione: tutti i dati e le avvertenze contenuti nelle presenti IMU sono stati approntati nel rispetto delle norme e delle prescrizioni vigenti, secondo lo stato dell'arte e in base alle nostre conoscenze ed esperienze pluriennali.

La garanzia decade in caso di:

- inosservanza delle avvertenze contenute nelle IMU;
- utilizzo non conforme alle prescrizioni;
- installazione inadeguata o errata;
- messa in servizio, funzionamento e manutenzione errati;
- utilizzo di componenti non ammessi ovvero non originali;
- mancata esecuzione degli interventi di manutenzione e sostituzione prescritti;
- modifiche tecniche: danni, guasti e avarie dovuti a trasformazioni eseguite arbitrariamente.

1.4.3 Doveri dell'esercente

- Il Manuale d'uso ed Installazione (IMU) deve essere conservato nelle immediate vicinanze dell'apparecchio e deve essere accessibile sempre in ogni momento.
- L'apparecchio può essere messo in funzione solo se tecnicamente in perfette condizioni e solo se ne è garantito il funzionamento sicuro.
- Le indicazioni nel IMU devono essere eseguite in modo completo.

1.4.4 Condizioni di licenza

Le IMU sono protette da diritto d'autore. La cessione a terzi, la riproduzione in qualunque forma - anche solo di estratti - e il riutilizzo e/o la diffusione del contenuto non sono ammessi senza il previo consenso scritto del produttore. Le violazioni in tal senso obbligheranno al risarcimento del danno. Con riserva di ulteriori rivendicazioni.

Avvertenza: Con l'acquisto dell'osmosi inversa, l'esercente ottiene il diritto d'uso esclusivo e non trasferibile del software installato dal produttore.

1.4.5 Descrizione dei simboli utilizzati

In questo IUM le **avvertenze** sono contrassegnate con i **simboli** descritti in seguito. Gli avvisi sono introdotti con parole segnale che indicano l'entità del pericolo. Gli avvisi sono assolutamente da rispettare. L'operatore deve agire con prudenza in modo da evitare incidenti e danni materiali.



Pericolo causato da corrente elettrica! Consultare sempre un elettricista qualificato quando si lavora in ambienti con questo simbolo.



Attenzione: punto pericoloso!

Indicazioni e/o divieti e comportamenti da seguire per la prevenzione di danni estesi alle cose e alle persone.



Osservare: Evidenzia consigli e raccomandazioni così come informazioni utili per un esercizio efficiente e privo di problemi.



Avvertenza: Informazioni aggiuntive per l'operatore.

1.5 Istruzioni d'esercizio e sicurezza

Il presente paragrafo fornisce una panoramica sui principali aspetti funzionali e di sicurezza per un funzionamento sicuro ed esente da guasti. Anche impiegando tutte le misure di sicurezza rimane sempre e per ogni punto, un residuo di pericolo, sopratutto in caso di uso improprio. Il diritto di garanzia sussiste solo quando le indicazioni contenute in questo IMU vengono scrupolosamente osservate ed eseguite.

1.5.1 Impiego conforme alle disposizioni

L'impianto è adatto alla dissalazione d'acqua per renderla potabile fino ad una temperatura di **max. 30** °C e fino ad una pressione dell'acqua nelle condutture di **max. 6 bar** e può essere allacciato sia direttamente in esercizio **"online"** a monte dell' utilizzatore, sia **"offline"** ad un serbatoio atmosferico per l'immagazzinamento del permeato, a seconda del fabbisogno.



Osservare: L'acqua di alimentazione non deve superare i valori limite indicati nei dati tecnici (Par. 6.1 e Par. 6.2)!

L'apparecchio è concepito e costruito esclusivamente per le finalità secondo le disposizioni qui descritti. Ogni altro modo d'uso è considerato "non proprio".

L'uso secondo le disposizioni include anche il rispetto delle condizioni di 'esercizio, manutenzione e assistenza, così come prescritte dal produttore.



Attenzione: L'apparecchio deve essere alimentato solo con acqua fredda potabile.

• Ad ogni uso non proprio, p.es. utilizzo dell'apparecchio per la depurazione di acqua non potabile, esiste il pericolo di danneggiare in modo irreversibile l'apparecchio o di una sua contaminazione microbiologica.

1.5.2 Modalità di esercizio consentita



Osservare: Quando si eseguono lavori al dispositivo di OI, bisogna osservare le direttive specifiche del paese riguardanti installazioni di acqua potabile, questo allo scopo di salvaguardare l'acqua potabile stessa.

- Prima di eseguire lavori di manutenzione all'alimentazione con acqua potabile, l'apparecchio deve essere scollegato dalla rete idrica. La conduttura dell'acqua va lavata sufficientemente prima di poter riallacciare il dispositivo.
- Prima del montaggio deve essere interrotta l'alimentazione di tensione dell'apparecchio e dei dispositivi finali (scollegare la spina elettrica).



Prego osservare: L'installazione non appropriata del dispositivo OI può causare danni al dispositivo stesso.

- Osservare tutte le norme di installazione specifiche del paese (p.es.. DIN 1988, EN 1717), le condizioni generali di igiene e i dati tecnici per la protezione dell'acqua potabile.
- Non sono consentite variazioni costruttive arbitrarie al dispositivo OI nè modifiche tecniche.
- Evitare danni meccanici al dispositivo poichè sarebbero causa di esclusione di garanzia.
- Installare una valvola di blocco a monte del dispositivo OI.
- Per l'allaccio dell'apparecchio devono essere impiegati solo **tubi flessibili** secondo DVGW W 543.
- L'apparecchio non deve essere installato vicino a fonti di calore o fuoco.
- Il dispositivo Ol non deve venir in contatto con prodotti chimici, solventi e vapori.
- Il luogo di installazione deve essere al riparo dal gelo e da radiazione solare diretta.
- Non è consentito l'esercizio con acqua di alimentazione contaminata microbiologicamente o di provenienza e qualità sconosciuta.
- Se il dispositivo Ol viene impiegato in **ambito alimentare bisogna pulire e lavare accuratamente tutti i dispositivi utilizzatori di permeato prima dell'utilizzo.**
- Evitare periodi lunghi di stoccaggio dell'apparecchio in modo da evitare il rischio di una contaminazione a fermo.
- L'acqua dissalata (Permeato) non deve essere utilizzata come acqua potabile.

1.5.3 Modalità di esercizio non consentita

 $\underline{\wedge}$

Attenzione: Pericolo attraverso uso inammissibile! Ogni uso ulteriore e/o diverso da quello secondo le disposizioni può comportare situazioni pericolose. Si escludono diritti per danni causati da usi non



propri.

Attenzione: non mettere MAI in funzione l'apparecchio quando la copertura del corpo è stata tolta.

Nel caso che il cavo di alimentazione fosse danneggiato deve essere sostituito l'intero l'alimentatore elettrico.



Attenzione: Il dispositivo OI non deve operare senza prefiltro esterno 100 μm.



Per favore usate:

- Se necessario, utilizzare abiti protettivi.
- Non utilizzare detergenti corrosivi per la pulizia esterna!

1.5.4 Personale qualificato



Prego osservare:

Stabilire direttive chiare per le relative responsabilità durante la gestione, installazione, manutenzione e riparazione.

Installazione, messa in servizio e manutenzione devono esser eseguite esclusivamente da personale specializzato. La gestione del dispositivo OI è permessa solo a personale istruito da parte di BWT.

• **Persona istruita:** è stata informata nell'ambito di un corso istruttivo sui compiti a lei assegnati e dei possibili pericoli in caso di comportamento non appropriato.

• **Personale specializzato:** è capace grazie alla propria formazione professionale, le proprie conoscenze, l'esperienza unitamente alla competenza in materia di normativa pertinente di installare, mettere in servizio e manutenzionare l'osmosi inversa.

1.5.5 Procedura prevista dopo pausa d'esercizio

L'apparecchio BWT bestaqua 14, 18 è provvisto con un automatismo di lavaggio ad intervalli programmabile, al fine di evitare contaminazioni microbiche durante pause d'esercizio prolungate. Ciò nonostante in condizioni sfavorevoli è consigliabile eseguire le seguenti misure.

- Consigliamo di **gettare** il **permeato** prodotto nei primi **30 minuti** dopo una pausa d'esercizio prolungata, p.es. finesettimana o vacanze.
- In previsione di una pausa d'esercizio prolungata bisogna togliere la spina dell'apparecchio dalla presa e chiudere la valvola di blocco nell' afflusso del dispositivo OI.
- In casi sfavorevoli, p.es. periodi di fermo prolungati in luoghi di installazione caldi, dovrebbe essere eseguita la sostituzione delle membrane.
- Osservare anche il manuale d'istruzione del prefiltro esterno inserito.

1.6 Descrizione del funzionamento del OI

La membrana semipermeabile di osmosi inversa separa il flusso di acqua grezza che affluisce sotto alta pressione (8 – 13 bar) in acqua pura povera di Sali (permeato) e l'acqua residua salata (concentrato).

Il rapporto percentuale tra la quantità di permeato prodotto e la quantità di acqua grezza è definito rendimento **(WCF)**.

Il dispositivo Ol può essere montato direttamente online a monte del dispositivo utilizzatore oppure in alternativa insieme al comando universale di livello **BWT levelmeter** *(cod. art. 812854)* per riempire un serbatoio atmosferico con il permeato prodotto.

Per l'impostazione della qualità dell'acqua a seconda dell' impiego, il dispositivo offre la possibilità di miscelare in modo preciso l'acqua dissalata con acqua grezza in rapporto sincronizzato . Per l'impostazione raccomandata veda al **Par. 3.10 "Impostazione della qualità dell'acqua sulla valvola di miscelazione**". Il dispositivo OI si **avvia** e si **ferma** analogamente ai **valori della pressione di permeato** impostati nel comando. Il comando controlla diversi parametri di esercizio e appena si verifica un fabbisogno di permeato riduce la pressione del permeato stesso e il dispositivo si avvia autonomamente. Al raggiungimento della STOP PRESSIONE il dispositivo si posiziona su attesa **"Ready"**.

Se si verifica un problema, esso viene indicato sul display. Se necessario il dispositivo si spegne autonomamente. Informazioni sulle indicazioni possibili, le loro cause e come eliminare i guasti, si trovano al **Par. 4.1 "Eliminazione dei guasti"**.

1.7 Requisiti minimi di montaggio

1.7.1 Luogo d'installazione OI/ Condizioni

Per l'installazione dell'impianto dovrebbe essere scelto un luogo che permetta un facile allacciamento alla rete idrica.

Un collegamento allo scarico ed un collegamento separato alla rete elettrica (230V/50Hz) dovrebbero trovarsi nelle immediate vicinanze. L'apparecchio deve essere collegato ad una presa di terra.

L'**alimentazione di tensione** e la pressione necessaria dell'**acqua di alimentazione** devono essere garantite in modo continuativo.

Nel caso che il concentrato venisse convogliato in un impianto di sollevamento i materiali impiegati devono essere resistenti alla corrosione.

Direttive e ordinanze nazionali:

Si prega di rispettare le norme generali locali, le direttive e i dati tecnici.

Antigelo e temperatura ambientale:

Il luogo di montaggio deve essere asciutto e al riparo dal gelo e la protezione dell'apparecchio da agenti chimici, coloranti, solventi e vapori deve essere garantita.

Nel caso che l'acqua della città venga trattata con disinfettanti ossidanti (cloro, biossido di cloro ecc) è consigliabile anteporre un filtro a carbone attivo. A monte dell'impianto deve essere montato un **100 µm filtro protettivo**.

Un ulteriore pretrattamento deve essere stabilito dal BWT Service a seconda della qualità dell'acqua di alimentazione.

Qualità della rete di tubazioni:



Osservare: Nelle parti a contatto con il permeato impiegare soltanto **materiali resistenti alla corrosione**!

Interferenze elettriche:

L'emissione delle interferenze (picchi di voltaggi, campi elettromagnetici di alta frequenza, voltaggi di interferenze, futtuazioni di voltaggi ...) da sistemi elettrici circondanti non deve superare i valori massimi specificati nel EN 61000-6-4.

1.7.2 Caratteristiche dell'acqua di alimentazione

L'apparecchio deve essere alimentato solo con **acqua fredda**, che soddisfa i **requisiti legali per la qualità dell'acqua potabile**.

Condizioni richieste per l'acqua di alimentazione:

Ogni divergenza dall'impiego secondo le diposizioni, p.es. dissalazione di acqua di alimentazione con qualità non consentita (non potabile), può comportare danni irreversibili alla salute e alle cose (p.es. contaminazione microbica del dispositivo OI).



Pericolo: A causa di un inammissibile qualità dell'acqua!

- I valori limite riportati nei dati tecnici non devono in nessun caso essere superati (vedere paragrafo 6.1 e 6.2).
- Se l'impianto di osmosi inversa viene utilizzato senza questi preparativi, gli agenti produttori di durezza si accumulano sulla membrana, con una conseguente diminuzione di qualità e rendimento.

1.7.3 Pressione d'esercizio ottimale

La pressione minima di servizio serve per garantire una funzionalità ottimale dell'apparecchio. Inoltre la pressione dell'acqua non dovrebbe superare la pressione massima consentita.



Attenzione: La pressione dell'acqua non trattata a monte dell'impianto deve essere tra i 2,0 e i 6,0 bar.



Se la pressione fosse più alta di 6,0 bar, bisogna installare una valvola regolatrice della pressione.

Non mettere in servizio l'apparecchio se la pressione è inferiore a 2,0 bar.



Oscillazioni di pressione superiori agli ± 0,5 bar devono essere evitate!

- Sul lato di ingresso dell'apparecchio deve essere installata una valvola a sfera per poter interrompere l'alimentazione dell' acqua grezza per cause di servizio.
- Le tubature installate dovrebbero essere **di almeno 3/8**". Condotte sottodimensionate comporterebbero il rischio di interruzioni di servizio a causa di pressioni d'acqua insufficienti e/o afflusso troppo basso, p.es. al lavaggio delle membrane di osmosi inversa.
- L'installazione di un riduttore di pressione potrebbe avere l'effetto di ridurre il flusso.

2.1 Installazione e messa in servizio

Togliere il proprio apparecchio dall'imballaggio e controllare la fornitura per completezza ed evtl. danni da trasporto.

Collegamento idraulico:

Osservare le indicazioni generali di installazione per l'esecuzione delle installazioni d'acqua e le condizioni igieniche generali.

- Prima dell'installazione leggere/rispettare i dati tecnici, avvertenze di servizio e di sicurezza.
- Per l'allacciamento dell'apparecchio devono essere impiegati solo tubi flessibili autorizzati secondo DVGW W 543.
- Considerare durante il montaggio degli accessori (Tubi, attacchi) le misure di montaggio e i raggi di curvatura.
- L'apparecchio BWT bestaqua 14 è da posizionare e gestire in modo **orizzontale** mentre l'apparecchio BWT bestaqua 18 in modo **verticale**.
- L'apparecchio non deve essere collegato alle tubature d'acqua in modo rigido.
- Tra l'utilizzatore e dispositivo di osmosi inversa è possibile l'inserimento in modo aggiuntivo di un accumulatore a membrana in modo da poter compensare punte di bisogno a breve termine a seconda del modo di impiego.

Collegamento al tubo dell'acqua:

- Le tubature dell'apparecchio devono essere montate assolutamente in modo flessibile (libere da tensione).
- Controllare se gli allacciamenti d'acqua siano collegati a tenuta stagna.
- La condotta del concentrato deve essereindirizzata al locale scarico dell'acqua di rete con "deflusso libero" ed ivi allacciata. Mantenere una pendenza in discesa del 1%. Fare attenzione durante il montaggio che la linea del concentrato sia correttamente allacciata, Il tubo "flessibile" non deve essere piegato o presentare altri restringimenti.

Note per la messa in servizio:

- La spina di alimentazione elettrica del dispositivo OI deve essere collegata ad una presa con messa a terra (230V, 50Hz).
- Osservare anche il manuale d'istruzione del **prefiltro** esterno inserito.
- La **durezza dell'acqua può variare** a seconda dei luoghi (acqua dolce / acqua dura).

⇔Tutti i tubi sono stati collegati (a tenuta stagna).

- Aprire il rubinetto per l'alimentazione con acqua.
- Inserire la spina elettrica (230V/50 Hz).
- ⇒Il comando dell'apparecchio e le impostazioni del software sono descritti nei **Paragrafi 3.1. a 3.9**.
- La regolazione della conduttività del permeato tramite miscelazione è descritta da **Paragrafo 3.10** in poi.
- Avvertenza: Ad ogni installazione nuova / prima messa in servizi è raccomandato di gettare la quantità di permeato prodotta nei primi 30 minuti.



Avvertenza: Per raggiungere la completa prestazione (WCF e qualità di permeato) l'apparecchio ha bisogno di alcuni giorni di rodaggio.

i

Avvertenza: Un calo delle temperature di 1 °C comporta una riduzione delle resa di permeato delle membrane del 3% ca.

Proposta di installazione:

- 1 BWT bestaqua 14, 18 osmosi inversa
- 2 Prefiltro esterno (non fa parte dell'entità di fornitura)
- 3 Uscita permeato per l'allacciamento all' utilizzatore / serbatoio
- **4** Valvola di blocco per l'acqua di alimentazione (non fa parte dell'entità di fornitura)
- 5 Spina di rete, lunghezza del cavo 1,8 m
- **6** Scarico concentrato
- 7 Opzione: Contatto d'allarme esterno (OUTPUT), Uscita d'allarme



Fig. 3: Schema di montaggio / rappresentazione esemplificativa

3.1 Riassunto del comando dell'apparecchio

Gli apparecchi BWT bestaqua 14, 18 possono essere parametrati e comandati dall'unità operativa.

A questo scopo sono a disposizione i tasti funzione sottoelencati: (vedere: [↩], [▲], [▼], [√], [ACC/SPEN]).

Quando la fase di avvio è terminata, sul display alfanumerico ed illuminato viene mostrato visualizzato il menu principale che consiste in 5 simboli.

3.2 Tasti funzione e elementi di indicazione

Indicazioni sul display:



Avvertenza: Il display si spegne dopo 120s.

Avvertenza: Il Menu "IMPOST DI FABBRICA" è protetto da una parola d'ordine (password). La preghiamo di contattare BWT Service, per le modifiche delle impostazioni di sistema.



Fig. 4: Display: Menu attivato "avviare"



[ACC/SPEN] Tasto commuta l'apparecchio da Ready su Pausa o ACC/SPEN ed esegue un parziale reset dell'apparecchio in caso di allarmi e/o errori.



[▲] (Freccia su) Tasto fa scorrere le pagine di menu verso l'alto oppure aumenta il valore del parametro attualmente presente sul display.



[▼] (Freccia giù) Tasto fa scorrere le pagine di menu verso il basso oppure / o sinistra riduce il valore del parametro attualmente presente sul display.



Tasto conferma Tasto conferma Conferma un valore del parametro ora presente sul display.



[←] A Tasto di attivazione / indietro al menu precedente o Impostazione parametri.



LED Stato di servizio ed indicazione guasti:

Il LED di stato (verde /rosso) indica in che condizione si trova l'apparecchio.

- LED verde: Per Tensione elettrica attivata (LINE)
- LED rosso: Per segnalazioni d'errore (FAILURE)

Menu principali:

Per ognuno dei **5 menu principali** esiste un immagine - simbolo. Dopo l'accensione l'apparecchio si trova automaticamente alla voce **"Avviare"** del menu.

1 INFO: Informazione (incl. Azzeramento timer-statistico)

2 SERVICE: Manutenzione di assistenza

3 AVVIARE: Servizio in automatico con indicazione valore effettivo

4 RETTIFICHE: *Impostazioni* (incl. impostazioni generali, di pressione, di onducibilita, valore target WCF)

5 Installazione: Menu di installazione è solo per BWT-Service



Fig. 5: Display menu principale: "Pronto: premere ✓ per Avviare"





Avvertenza: Per cambiare entrando negli altri menu bisogna azionare il tasto [▲] o [▼].

3.3 Accensione e Spegn. dell'apparecchio

Accendere l'apparecchio:



L'apparecchio si accende tenendo premuto (ca 2 sec) il tasto [ACC/SPEN]. Dopodiché viene effettuata una procedura automatica di verifica, risciacquo e riempimento dell'apparecchiatura.

Sequenza automatica di avvio dell'apparecchio:

BWT PERMAQ bestaqua	Accensione dell'apparecchio
Autotest	Verifica interna di funzionalità dei sensori, dell'elettronica e della pompo
WATER FILL-UP	Riempimento con acqua di alimentazione
RINSING	Risciacquo automatico del OI

Il dispositivo Ol passa automaticamente al menu principale "AVVIARE".

Menu principale "Starting":



Fig. 6: Display del menu principale: "avviare"



Attenzione: Alla prima messa in servizio bisogna controllare che l'apparecchio sia stato correttamente installato.

Dopo l'azionamento del **tasto di conferma** [/] l'apparecchio è pronto al servizio e si posiziona in modalità di servizio in condizione **"Starting"**.



• Nel ambito della prima messa in servizio occorre, se necessario, rettificare la onducibilita del permeato tramite la valvola di miscelazione, vedi a questo proposito **Par. 3.10**.

Mettere l'apparecchio in "Standby":



Azionare brevemente il tasto [ACC/SPEN], l'apparecchio inserisce la Pausa (Standby). Accendendolo nuovamente, l'apparecchio è immediatamente pronto al servizio.

Spegnere l'apparecchio:



Tenendo premuto **(ca. 2s)** il **tasto [ACC/SPEN]**, l'apparecchio si spegne completamente.

3.4 Modalità di servizio attivato



Fig. 7: Display del menu attivato "Avviare" al punto : Working

Condizioni dopo l'attivazione del menu [Avviare]:

Starting	
Working	
Ready	

Il dispositivo OI si avvia E' attiva la produzione di permeato Pronto per una nuova richiesta di consumo.



Avvertenza: Il display si spegne dopo **120s**. Azionando un tasto qualsiasi si riattiva il display.

3.5 Impostazione dell'apparecchio/Funzioni



Avvertenza: Tutte le impostazioni descritte al **Par. 3.8** si possono selezionare ed attivare solo dallo stato di attesa e dal menu **"AVVIARE"** dell' apparecchio.

Durante il servizio **"Working"** non è possibile effettuare delle rettifiche.

Visualizzazione delle schermate Menu / Display:



Avvertenza: La differente rappresentazione degli schemi software serve esclusivamente allo scopo di ottenere una visione d'insieme migliore, come descritta in seguito.

Per evidenziare le relative voci attivate nel menù o i valori inseriti, di seguito si usa la scritta in grassetto nero. Le voci inattive del menu sono rappresentate in grigio scuro.

• GENERALE	ATTIVO
• PRESSIONE	INATTIVO

Campi blu = Voce di un menu principale che include ulteriori livelli o inserimenti di parametri.

Campi bianchi con scritta grigia = Voci inattive del menù.

Scritta nera grassetto = Linea del menù o valori di inserimento attivi.

Scritta grigia scura = Linea del menù o valori di inserimento inattivi.

3.6 Menu principale: RETTIFICHE

Impostazioni generali:

⇒ L'apparecchio si trova nel menu principale "avviare".



Fig. 8: Navigazione nel menù principale: "avviare", "RETTIFICHE"

Appare il menu di selezione seguente "RETTIFICHE":

⇒ Il punto del menù "● GENERALE" è attivo.

• GENERALE	Dati
• REG. PRESSIONE	Pres
• CONDUCIBIILITA	Con
• SETTAGGIO WCF	Rend

generali dell'apparecchio (ATTIVO) sione del permeato ducibilita in (µS/cm)

dimento Permeato Menù WCF

Fig. 9: Display del menu attivato: "RETTIFICHE".

Il primo livello del menù "RETTIFICHE" consiste in quattro voci selezionabili dal menù stesso, da cui possono poi essere effettuate le seguenti impostazioni:

GENERALE:

• Impostazioni generali (data, ora, lingua)

REG. PRESSIONE:

• Valori setting e di limite della pressione

CONDUCIBIILITA:

• Valori di setting e di limite della conducibilita

SETTAGGIO WCF:

 Valori di setting per l'efficacia (WCF) – rendimento permeato in %

3.6.1 Menu: RETTIFICHE / GENERALE

Eseguire le impostazioni generali nella parte del menu "RETTIFICHE / GENERALE" seguendo le indicazioni in Fig. 10.

► DATA	Data (ATTIVO)
► ORA	Ora attuale
▶ LINGUA	Lingua (Italiano Feb. 2014)

Breve riassunto che vale per tutti i menù:

- - [✓] Tasto ... Per l'attivazione di tutti i menù.
 - [-] Tasto ... Per ritornare al menu principale.



Avvertenza: Azionare un tasto qualsiasi per riattivare il display.



3.6.2 Menu: RETTIFICHE / PRESSIONE

Rettifica dei parametri per Pressione permeato:

⇒ L'apparecchio si trova nel menu principale **"avviare"**.



Fig. 11: Navigazione nel menu principale: "avviare", "RETTIFICHE"

1. Livello del menu (Menu selezionabile: "RETTIFICHE")

• GENERALE	Dati generali dell'apparecchio
• REG. PRESSIONE	Pressione del permeato (ATTIVO)
• CONDUCIBIILITA	Conducibilita in (µS/cm)
• SETTAGGIO WCF	Rendimento Permeato Menù WCF

Fig. 12: Livello di menu 1: "RETTIFICHE"

Eseguire le impostazioni generali nella parte del menu **"RETTIFICHE / PRESSIONE"** seguendo le indicazioni in **Fig. 14**.

I valori di impostazione raccomandati sono contenuti nel "Modulo per valori impostati del BWT bestaqua 14, 18" (vedi Par. 7.1).

2. Livello Menù (Parametri rettificabili)

► START PRESSIONE

► RITARDO DOPO

Start Pressione (ATTIVO)

STOP PRESSIONE

Stop pressione

Tempo di ritardo della pompa





Fig. 14: Struttura del menu: PRESSIONE (Pressione permeato)

3.6.3 Menu: RETTIFICHE / CONDUCIBIILITA

Rettifica valore limite della conducibilita del permeato:

⇒ L'apparecchio si trova nel menu principale **"avviare"**.





⇒ Il punto del Menu "● CONDUCIBIILITA" è attivo.

1. Livello del menu (Menu selezionabile: "RETTIFICHE")

• GENERALE	Dati generali dell'apparecchio
• PRESSIONE	Pressione del permeato
	Conducibilita in (µS/cm) (ATTIVO)
• SETTAGGIO WCF	Rendimento permeato Menù WCF

Fig. 16: Livello di menu 1: "RETTIFICHE"

Azionare nuovamente il **tasto** [/] per rettificare il valore limite per allarme e per l'**attivazione / disattivazione** dell'allarme conducibilita.

2. Livello Menù (Parametri rettificabili)



Valore limite conducibilita

► ALLARME CONDUCIBIILITA Valore limite allarme

Fig. 17: Livello di menu 2: "RETTIFICHE/CONDUCIBIILITA"



Avvertenza: Nel caso si attivasse l'impostazione **"STOP"** l'apparecchio deve essere spento e riacceso.



Eseguire le impostazioni generali nella parte del menu **"CONDUCIBIILITA"** seguendo le indicazioni in **Fig. 18**.



Fig. 18: Struttura del menu: CONDUCIBIILITA (Valore di conducibilita)
3.6.4 Menu: SETTAGGIO WCF START START • Rettifica rendimento permeato (WCF): ⇒ L'apparecchio si trova nel menu principale **"avviare"**. • GENERALE ₹ • REG. PRESSIONE 1x ((∆ STAR c CONDUCIBIILITA Start SETTAGGIO WCF \bigcirc EINSTELLUNGEN ► WCF Fig. 19: Navigazione nel menu principale: "avviare", "RETTIFICHE" \mathbf{P} **6**0 % ⇒ Il punto del Menu "● SETTAGGIO WCF" è attivo. Valore di setting WCF 1. Livello del menu (Menu selezionabile: "RETTIFICHE") ∇ Δ \mathbf{r} • GENERALE Dati generali dell'apparecchio **5**0 % • REG. PRESSIONE Pressione del permeato Valore di setting WCF Conducibilita in (µS/cm) CONDUCIBIILITA • SETTAGGIO WCF Rendimento Permeato Menù WCF Fig. 20: Livello di menu 1: "RETTIFICHE" \mathbf{P} 50 % Azionare nuovamente il **tasto** [/] per rettificare i valori di setting del WCF. Valore di setting WCF Osservare: Si possono inserire valori solo entro la scala di valori programmata. ∇ Δ \bigcirc Eseguire le rettifiche nella parte del menu "SETTAGGIO WCF" 5**5** % seguendo le indicazioni in Fig. 21. Valore di setting WCF 5**5** % Valore di setting WCF

Fig. 21: Struttura del menu: "SETTAGGIO WCF"

IT

3.7 Menu: INFO

⇒ L'apparecchio si trova nel menu principale **"avviare"**.



Fig. 22: Navigazione nel menu principale: "avviare", "INFO"

⇒ Il punto del Menu "► INFO SISTEMA" è attivo.

INFO SISTEMA:

• Informazioni di sistema (Data, Ora, Lingua).

3.7.1 Menu: INFO / INFO SISTEMA

Nel menù di selezione **"Info"** si possono rilevare sia le informazioni di sistema/dati dispositivo e contattori, che ricaricare i parametri di fabbrica.



I valori di impostazione raccomandati sono contenuti nel "Modulo per valori impostati del BWT bestaqua 14, 18" (vedi Par. 7.1).

1. Livello del menu (Menu selezionabile: "INFO")

	IN	0	SI	ST	ΈŊ	٨,
--	----	---	----	----	----	----

AZZERA

Informazioni di sistema

Azzeramento timer statistico (solo BWT)

► IMPOST DI FABBRICA Memorizzare valori come

impostazioni di fabbrica (solo BWT)

Fig. 23: Livello di menu 1: "INFO"

2. Livello Menù (Parametro protetto da password)

► PASSWORD	Parola d'ordine di sistema
* * * * *	Inserimento Parola d'ordine :



BWT Service: Selezionare ogni cifra singolarmente con i tasti freccia [▲] (freccia su), [▼] (Freccia giù) per poi confermarle una ad una.



Fig. 24: Struttura del menu: "Info" (Informazioni di sistema)

3.7.2 Menu: INFO / AZZERA

⇒La seconda voce del menu "► AZZERA" è attiva.

• BWT Azzeramento del timer statistico (si cancellano tutti i valori).

PASSWORD	
* * * * * *	

Parola d'ordine di sistema Inserimento Parola d'ordine :

3.7.3 Menu: INFO / IMPOST. DI FABBRICA

⇒La terza voce del menù "► IMPOST DI FABBRICA" è attiva.

• Memorizzazione dei parametri come parametri di fabbrica.

► PASSWORD	Pc
* * * * *	In

Parola d'ordine di sistema Inserimento Parola d'ordine :



Fig. 27: Struttura del menu: INSTALLAZIONE 1/3



Fig. 28: Struttura del menu: INSTALLAZIONE 2/3



Fig. 29: Struttura del menu: INSTALLAZIONE 3/3 (Installazione)

IT

3.9 Menu principale: SERVICE

⇒ L'apparecchio si trova nel menu principale **"avviare"**.



Fig. 30: Navigazione nel menu principale: "avviare", "SERVICE"

3.9.1 Menu: SERVICE / RISCIACQUO MANUALE

⇒ Il punto del Menu "► RISCIACQUO MANUALE" è attivo.

RISCIACQUO MANUALI
RISCIACQUO AUTO
DEPURAZIONE
DISINFEZIONE

Modalità risciacquo manuale (ATTIVATO)

Modalità risciacquo automatico
Depurazione non è attivabile

Disinfezione non è attivabile

Fig. 31: Livello di menu 1: "SERVICE" (manutenzione)

Risciacquo manuale:

ATTENZIONE: Il lavaggio manuale si avvia immediatamente.

⇒ L'apparecchio risciacqua manualmente.

Selezionata la voce del menu "RISCIACQUO MANUALE" l'apparecchio esegue il lavaggio. I lavaggi igienici eseguiti riducono le contaminazioni a fermo. Per avviare la procedura di lavaggio l'apparecchio apre l'elettrovalvola d'ingresso.

3.9.2 Menu: SERVICE / RISCIACQUO AUTO

In questo menu si programma l'impostazione di un lavaggio / risciacquo di intervallo automatico ad un orario impostato.

Eseguire le impostazioni generali nella parte del menu "RISCIACQUO AUTO" seguendo le indicazioni in Fig. 32.



Dopo aver impostato tutti i dati nel dispositivo devono essere trascritti tutti i parametri impostati.

Utilizzate il modello alla fine di questo manuale d'istruzioni.



Fig. 32: Struttura del menu: "SERVICE" (Manutenzione di assistenza)



Fig. 33: Valvola di miscelazione "H₂O-Mix" -Lato posteriore dell'apparecchio OI

4.1 Eliminazione dei guasti

3.10 Impostazione della qualità dell'acqua sulla valvola di miscelazione

Tramite la **integrata valvola di miscelazione (12)** è possibile aumentare la conduttività del permeato con l'aggiunta di acqua di alimentazione.

Questa miscelazione è necessaria a seconda dell'impiego. La vite (di regolazione) si trova sul lato posteriore dell'apparecchio **vedi Fig. 33**, la regolazione può essere variata usando una **chiave a brugola (3mm)**.

Regolazione della conduttività del permeato:

Senso di rotazione a sinistra sulla valvola di miscelazione (+) porta ad una conduttività più alta.

Senso di rotazione a destra sulla valvola di miscelazione (-) porta ad una conduttività più bassa.

Durante il rifornimento d'acqua l'indicazione della conducibilita attuale appare automaticamente sul display in µS/cm.

Osservare: Se il suo dispositivo OI non funzionasse nel modo dovuto controlli punto per punto la **lista delle segnalazioni d'errore** sottostante e la **check list (Par. 4.2)** a **pag. 26**. In caso di guasto i lavori di riparazione possono essere effettuati solo da un esperto tecnico dell'ASSISTENZA.

Lista delle segnalazioni di errore:	Possibile causa:	Rimedio:
FAULT 1 BUS COMUNICATION ERROR	— Segnalazione d'Errore 1 durante l'esercizio	
FAULT 1 BUS COMUNICATION ERROR	— Segnalazione d'Errore 1 all'avvio	
1: "BUS COMMUNICATION ERROR"• Errore di comunicazione Bus	 Collegamento cavi tra scheda di misurazione e comando è interrotto o difettoso. 	 ⇒ Richiedere Tecnico dell'ASSISTENZA ⇒ Riparazione parti difettose
FAULT 2 PUMP FUSE	Segnalazione d'Errore durante l'esercizio	
	— Segnalazione d'Errore 2 all'avvio	
2: "PUMP FUSE"Fusibile della pompa alta pressione	 Sovraccarico motore pompa, verifica parametri Blocco meccanico o danneggiamento della pompa. 	 ⇒ Richiedere Tecnico dell'ASSISTENZA ⇒ Sosituzione Motore pompa

4.1 Eliminazione dei guasti

Osservare: Se il suo dispositivo OI non funzionasse nel modo dovuto controlli punto per punto la lista delle segnalazioni d'errore sottostante e la check list (Par. 4.2) nella pagina seguente. In caso di guasto i lavori di riparazione possono essere effettuati solo da un esperto tecnico dell'ASSISTENZA.

Lista delle segnalazioni di errore:	Possibile causa:	Rimedio:
FAULT 3 PUMP PRESSURE TRANSMITTER FAILURE	Segnalazione d'Errore 3: durante l'esercizio	
FAULT 3 PUMP PRESSURE TRANSMITTER FAILURE	Segnalazione d'Errore 3: all'avvio	
3: "PUMP PRESSURE TRANSMITTER FAILURE" • Errore del sensore di pressione pompa	 Difetto del trasmettitore di pressione o del suo collegamento cavi. 	 ➡ Richiedere Tecnico dell'ASSISTENZA ➡ Sostituzione Sensore Pressione
FAULT 4 MAX PRESSURE TRANSMITTER FAILURE	Segnalazione d'Errore 4: durante l'esercizio	
FAULT 4 MAX PRESSURE TRANSMITTER FAILURE	Segnalazione d'Errore 4: all'avvio	
 4: "MAX PRESSURE TRANSMITTER FAILURE" • Errore Sensore Pressione massima 	Defekter DrucktransmitterSensore di pressione difettoso	 ➡ Richiedere Tecnico dell'ASSISTENZA ➡ Sostituzione Sensore Pressione
PUMP PRESSURE TO HIGH Reduce it and press V to restart	Segnalazione d'Errore 5: solo all'avvio	
 5: "PUMP PRESSURE TOO HIGH" Pressione pompa eccessiva 	 La pressione pompa effettiva è più alta del valore limite "Set-point". Sensore Pressione pompa diffettoso. 	 ⇒ Richiedere Tecnico dell'ASSISTENZA ⇒ Aprire il Bypass sulla testata della pompa per ridurre la pressione ed adeguare "Set-Point" (max. 13 bar) ⇒ Sostituzione Sensore Pressione
	Segnalazione d'Errore 6: solo all'avvio	
6: "TEMPERATURE PROBE FAILURE"Errore Sensore Temperatura	• Sensore di temperatura difettoso.	 ➡ Richiedere Tecnico dell'ASSISTENZA ➡ Sostituzione Sensore di temperatura

4.1 Eliminazione dei guasti

 ∇

Osservare: Se il suo dispositivo OI non funzionasse nel modo dovuto controlli punto per punto la **lista delle segnalazioni d'errore** sottostante e la **check list (Par. 4.2)**. In caso di guasto i lavori di riparazione possono essere effettuati solo da un esperto tecnico dell'ASSISTENZA.

Lista delle segnalazioni di errore:	Possibile causa:	Rimedio:
WATER LEAKAGE Disconnect power supply Close water feed	— Segnalazione d'Errore 7: solo l'esercizio	
7: "PERDITA D'ACQUA"Perdita d'acqua	• Perdita d'acqua all'interno del dispositivo	 ➡ Richiedere Tecnico dell'ASSISTENZA ➡ Scollegare gli apparecchi dalla corrente elettrica e dal circuito d'acqua.
CONDUCTIVITY > XX US Press V to start	Segnalazione d'Errore 8: solo l'esercizio	
 8: "CONDUCTIVITY > xx µS" Valore di conduttività troppo elevato è maggiore del valore limite (µS/cm). 	 Acqua di alimentazione supera il valore limite. Sensore di conduttività difettoso. 	 ⇒ Richiedere Tecnico dell'ASSISTENZA ⇒ Controllare pretrattamento del acqua di alimentazione

4.2 Check-List generale per eliminazione guasti

Lista di controllo:	Possibile causa:	Rimedio:
Problema: Non è presente l'acqua all'ingresso ?	Valvola di blocco o rubinetto sono chiusiAlimentazione d'acqua interrotta	⇒ Aprire la valvola di blocco o l'alimentazione d'acqua.
Problema: Resa permeato troppo bassa ? Problema: La pressione dell'acqua presente corrisponde alla specifica dell'apparecchio?	 Pressione dell'acqua affluente troppo alta Pressione dell'acqua affluente troppo bassa 	➡ Verificare se la pressione dell'acqua affluente si trovi tra 2,0 - 6,0 bar.
Problema: Solo in caso di afflusso di acqua dolce: L'acqua di alimentazione è troppo dura.	 L'addolcitore esterno fornisce un acqua troppo dura. 	Collegare l'addolcitore, controllare il dispositivo e rifornirlo di sale rigenerante.
Problema: Lavaggio dell'apparecchio al momento sbagliato.	 E' stato impostato l'orario nel modo giusto? 	⇔ Impostare nuovamente l'orario.



Avvertenza: Se il problema persiste contattate il vostro distributore o il servizio d'assistenza locale.

5.1 Parti di manutenzione e consumo

Avete acquistato un prodotto durevole e di facile manutenzione. Tuttavia ogni impianto necessita di interventi di **manutenzione ad intervalli regolari**, al fine di assicurare un funzionamento senza inconvenienti.

In caso di guasto che si verifichi in corso di garanzia, si prega di rivolgersi al proprio partner contrattuale, la ditta installatrice, specificando il tipo di apparecchio e il numero di produzione (vedi Dati tecnici ovvero la targhetta indicatrice posta sull'apparecchio).

I pezzi usurabili devono essere sostituiti all'interno degli intervalli di manutenzione prescritti.

Attenzione:

- Per garantire il perfetto funzionamento, è importante eseguire la manutenzione **ad intervalli regolari e comunque almeno una volta l'anno**.
- ✓ Osservare manuale d'istruzioni del prefiltro esterno.
- ✔ Prima di effettuare lavori ai componenti elettrici e all'alloggiamento aperto, è
- necessario scollegare la spina elettrica assicurando che non si trovino sotto tensione.
- ✔ Durante ogni manutenzione sono da controllare le linee di alimentazione e l'alloggiamento per escludere danneggiamenti.
- Avvertenza: La sostituzione delle parti usurate deve essere eseguita da personale specializzato (Installatore o servizio clienti BWT).

Controlli e i lavori di manutenzione:

Intervento di manutenzione:	Responsabile:	Intervallo:
🗸 Ispezione generale a vista	Cliente	Settimanale
🗸 Verificare la tenuta	Cliente	Settimanale
🗸 Pulizia con un panno umido	Cliente	All'occorrenza
🗸 Conduttività (Valore indicato sul display OI)	Cliente	Settimanale
> Conduttività (Valore indicato sullo strumento di misura)	Cliente/Servizio d'assistenza	Almeno 1 volta l'anno
➤ Sostituzione del prefiltro esterno (100µm)	Cliente/Servizio d'assistenza	Almeno 2 volta l'anno
➤ Sostituzione delle membrane di osmosi inversa	Servizio d'assistenza	Almeno 1 volta l'anno
➤ Sostituzione della testata pompa ad alta pressione	Servizio d'assistenza	Ogni 2 anni
➤ Sostituzione degli attacchi / tubi di pressione	Servizio d'assistenza	Ogni 5 anni
► Test durezza dell'acqua	Servizio d'assistenza	Almeno 1 volta l'anno



Prego osservare: Secondo BGV A2 (VBG4) il controllo della sicurezza elettrica è da effettuarsi ogni 4 anni.

Gli apparecchi di osmosi inversa BWT bestaqua 14, 18 sono soggetti alla "Direttiva in materia di attrezzature a pressione" 97/23/CE del 29.05.2007. Il dispositivo OI rispetta le condizioni di cui all'articolo 3, Par. 3. Essi sono stati concepiti e costruiti secondo buona valida prassi ingegneristica.

Gli apparecchi BWT bestaqua 14, 18 non ricevono la marcatura CE secondo Articolo 15 della Direttiva 97/23/CE, comunque è valida la Dichiarazione di Conformità CE del costruttore che si trova in allegato.



Avvertenza: per continuare ad usufruire dei diritti in garanzia ovvero di una proroga degli stessi, consigliamo di stipulare un contratto di assistenza BWT.

- ✓ Con un contratto di assistenza BWT la garanzia si avvale di un controllo professionale e regolare, nel corso del quale tutti i componenti principali vengono puliti e controllati e i pezzi usurabili vengono sostituiti.
- ✓ Si possono richiedere maggiori informazioni circa i nostri servizi.

5.2 Pulizia esterna della custodia

l osmosi inversa si possono pulire con un 🗸 panno umido e un detergente delicato.

✓ Utilizzare panni privi di pelucchi!

✓ Non utilizzare:

- candeggina,
- solventi,
- alcool,

per proteggere le superfici dell'apparecchio.

5.3 Sostituzione membrana

A seconda della qualità dell'acqua di alimentazione e del pretrattamento, è possibile che si accumulino sulle membrane, dei sali (sopratutto calcare) che potrebbero pregiudicare le prestazioni delle membrane stesse (flusso volumetrico) e la qualità del permeato.

Quando il flusso volumetrico del permeato diminuisce o la conduttività nel permeato aumenta, bisogna sostituire l'elemento delle membrane; questa operazione è necessaria, in ogni caso al più tardi, trascorsi 12 mesi.

► La sostituzione dovrebbe essere eseguita dal servizio d'assistenza BWT.

Alla sostituzione delle membrane è necessario prendere nota di:

- ✓ 1. Data della sostituzione della membrana:
- ✓ 2. Nuove prestazioni dell'impianto OI (Display):
- ✓ 3. Qualità dell'acqua (µS/cm):
- ✓ 4. Pressione d'esercizio dell'apparecchio:
- ✓ 5. Temperatura dell'acqua di alimentazione:
- ✓ 6. Pressione dell'acqua di alimentazione:
- ✓ 7. Misurazione della durezza dell'acqua °dH (con il kit per la verifica della durezza):

5.4 Opzione: set di cavi per allarmi esterni (OUTPUT)

L'opzione "Set di Cavi per allarmi esterni (OUTPUT)" dà la possibilità di usare un contatto libero da potenziale per l'uscita di allarme. Tutti gli allarmi dell'apparecchio possono essere cosi trasmessi come allarme generale ad un comando esterno.

Il "Set di Cavi per allarmi esterni (OUTPUT)" potrebbe essere già installato, in caso contrario può essere installato a posteriori.

Set di Cavi per allarmi esterni (OUTPUT), Numero di ordinazione: 823428

5.5 Analisi del timer statistico

Il timer statistico può essere richiamato al menu "INFO"/"INFO SISTEMA".

permeate 03003 lit pump worked for pump on Software ver 2.2 Service maintenance 364 days

avg wcf xx % x hours x times

Appaiono le seguenti informazioni sulla manutenzione:

Permeato ***** lit:

• Somma, in litri, della quantità di permeato prodotto,

DN wcf ** %:

- Rendimento medio WCF in %,
- Ore di servizio pompa **** h:
- Ore di lavoro della pompa,

Numero Avvii Pompa **** h:

• Posizione contattore numero avvii della pompa,

Versione Software 2.70:

• Versione Software,

Servizio d'assistenza in *** giorni:

• Indicazione prossima manutenzione quando la posizione del contattore è "0 giorni".

5.4 Smaltimento e standard ecologici



Procedimento:

Il dispositivo BWT bestaqua 14, 18 è composto di diversi materiali che devono essere smaltiti a regola d'arte.



✓ Si prega di commissionare lo smaltimento a regola d'arte ed ecologico al Servizio Clienti del produttore.

Lo smaltimento di tutti i componenti elettronici deve essere effettuato solo nei punti di raccolta autorizzati (EN 2002/96/CE).

6.1 Dati tecnici di BWT bestaqua 14

Dati tecnici di BWT bestaqua 14				
BWT bestaqua (orizzontale)		14		
Resa del permeato ^{*1)} (Produzione permeato)	l/h	100		
Percentuale di ritenzione dei sali	%	> 95		
Rendimento permeato WCF *2)	%	30 75		
Flusso dell'acqua di alimentazione (Entrata)	l/h	≥ 167 333		
Concentrato (Scarico)	l/h	≥ 67 233		
Pressione alimentazione acqua di lavoro	bar	2,0 6,0		
Temperatura acqua alimentazione, Temp. ambiente (min./max.)	°C	5 30 / 5 40		
Somma di ferro e manganese (Fe+Mn)	mg/l	< 0,05		
Silicato (SiO ₂)	mg/l	< 15		
Contenuto totale di sale (TDS)	mg/l	< 500		
Indice di intasamento (SDI)	%/min	< 3		
Agenti ossidanti	mg/l	< 0,05		
Tipo di protezione	IP	55		
Tensione di lavoro / Sicurezza	V/Hz/A	230 / 50 / 10		
Potenza elettrica allacciata (Servizio / Standby)	W	460 / < 3		
Tipo di valvola		230VAC		
Norma presa (spina elettrica con messa a terra PE)		cavo di alimentazione con presa: Schuko "CEE7"		
Diametro: acqua di alimentazione, permeato, concentrato	pollici/mm/mm	3/4" oppure 10 mm / 8 / 8		
Dimensioni: larghezza x profondita x altezza (L x P x A)	mm	390 x 540 x 150		
Peso d'esercizio, circa	kg	20		
Numero d'ordine (BWT water+more GmbH / AT)		821002		



Avvertenza: Per la rilevazione del flusso nominale, valgono le seguenti condizioni :

^{*1)} Temperatura afflusso 15 °C, Contenuto di Sali NaCl max. 500 mg/l, Pressione iniziale afflusso 3,5 bar e rendimento di permeato del 30%. Durante l'esercizio il reale flusso nominale può variare leggermente da quello indicato nella tabella, a causa di oscillazioni nella qualità dell'acqua di alimentazione, nella pressione e nella continuità del flusso.

^{*2)} In linea di principio il costruttore raccomanda l'impiego di acqua di alimentazione addolcita, durezza inferiore a 14°dH.



6.2 Dati tecnici di BWT bestaqua 18

Dati tecnici di BWT bestaqua 18				
BWT bestaqua (verticale)		18		
Resa del permeato ^{*1)} (Volume di produzione)	l/h	100		
Percentuale di ritenzione dei sali	%	> 95		
Rendimento permeato WCF *2)	%	30 75		
Flusso dell'acqua di alimentazione (Entrata)	l/h	≥ 167 333		
Concentrato (Scarico)	l/h	≥ 67 233		
Pressione alimentazione acqua di lavoro	bar	2,0 6,0		
Temperatura acqua alimentazione, Temp. ambiente (min./max.)	°C	5 30 / 5 40		
Somma di ferro e manganese (Fe+Mn)	mg/l	< 0,05		
Silicato (SiO ₂)	mg/l	< 15		
Contenuto totale di sale (TDS)	mg/l	< 500		
Indice di intasamento (SDI)	%/min	< 3		
Agenti ossidanti	mg/l	< 0,05		
Tipo di protezione	IP	55		
Tensione di lavoro / Sicurezza	V/Hz/A	230/50/10		
Potenza elettrica allacciata (Servizio / Standby)	W	460 / < 3		
Tipo di valvola		230VAC		
Norma presa (spina elettrica con messa a terra PE)		cavo di alimentazione con presa: Schuko "CEE7"		
Diametro: acqua di alimentazione, permeato, concentrato	pollici/mm/mm	3/4" oppure 10 mm / 8 / 8		
Dimensioni: larghezza x profondita x altezza (L x P x A)	mm	390 x 540 x 390		
Peso d'esercizio, circa	kg	20		
Numero d'ordine (BWT water+more GmbH / AT)		821003		



Avvertenza: Per la rilevazione del flusso nominale, valgono le seguenti condizioni :

^{*1)} Temperatura afflusso 15 °C, Contenuto di Sali NaCl max. 500 mg/l, Pressione iniziale afflusso 3,5 bar e rendimento di permeato del 30%. Durante l'esercizio il reale flusso nominale può variare leggermente da quello indicato nella tabella, a causa di oscillazioni nella qualità dell'acqua di alimentazione, nella pressione e nella continuità del flusso.

^{*2)} In linea di principio il costruttore raccomanda l'impiego di acqua di alimentazione addolcita, durezza inferiore a 14°dH.



7.1 Modulo valori impostati del BWT bestaqua 14, 18

Data di installazione:	/	/		
Cliente:				
Modello / numero di serie:				
OSSERVARE: LE IMPOSTAZIONI 1-8 POSSONO ESSERE MODIFICATE DAL CLIENTE, <u>MENTRE LE IMPOSTAZIONI 9-19 DEVONO ESSERE</u> CAMBIATE SOLO DAL SERVIZIO DI ASSISTENZA BWT.				
Parametri:		Impostate	o all'installazione:	Descrizione:
Data (DATE):		[G	iorno / Mese / Anno]	Data attuale
Data attuale (TIME):		Or	a ([Ore : Minuti]	Ora attuale
Lingua (LANGUAGE):		Selezione Lingua		Lingua attiva : ITALIANO / (Inglese)
START PRESSIONE (START PRESSURE):			bar	Pmin = 2,0 bar
PRESSIONE DI STOP (STOP PRESSURE):		bar	Pmax = 3,0 bar
RITARDO DOPO (STOP TIME DELAY):			Secondi	Impostazione di fabbrica: 10 s
LIMITE CONDUCIBIILITA (CONDUCTIVITY LIMIT):		µS/cm		Impostazione di fabbrica: 500 µS/cm
ALLARME CONDUCIBILITA (CONDUCTIVITY ALARM):		Disattivato/ALLARME		Impostazione di fabbrica: ALLARME
WCF valore setting (WCF set point):		Campo di valori: 59 79 %		Impostazione di fabbrica: 50 %
WCF MIN:		Campo di valori: 20 59 %		Impostazione di fabbrica: 40 %
WCF MAX:		Campo di valori: 50 79 %		Impostazione di fabbrica: 60 %
MAX PRESSIONE AVVIO (PRESSURE START MAX):		Campo di	valori: 1,0 7,0 bar	Impostazione di fabbrica: 2,0 bar
MAX PRESSIONE STOP (PRESSURE STOP MAX):		Campo di valori: 1,0 7,0 bar		Impostazione di fabbrica: 4,0 bar
RITARDO STOP (STOP TIME DELAY):	<u>IE DELAY):</u> Campo di valo		valori: 0 19 s	Impostazione di fabbrica: 10 s
MAX PRESSIONE SPEGNI. (MAX PUMP PRESSURE):	Campo di valor		valori: 8 13 bar	Impostazione di fabbrica: 9 bar
ORA RISCIACQUO (RINSING TIME):		Campo di	valori: 0 599 s	Impostazione di fabbrica: 10 s
ORA RIEMPIMENTO (WATER FILLING 1	IME):	Campo d	li valori: 0 99 s	Impostazione di fabbrica: 10 s
RISCIACQUO AUTO (AUTOMATIC RINSING):			ATTIVO / NON ATTIVO	Impostazione di fabbrica: ATTIVO (abilitato)
RISCIACQUO: (RINSING HOUR):		Lasso di ora: 23:30 - 3:00		Impostazione di fabbrica: Ore 02:00 a.m.

C E Konformitätserklärung

EC declaration of conformity / Certificat de conformité CE

Die Firma **BWT water + more GmbH** erklärt, dass **das Umkehrosmose-Gerät** mit den nachfolgenden Spezifikationen:

Handelsname	e des	Produktes	: Modell:	Art	Nr.	
• BWT besta	qua		14	8210	02	
• BWT besta	qua		18	8210	03	
mit einer Seri	ennu	ummer grö	Ber als:	siehe Typens	child & Techni	sche Daten
und mit einer Bestellnummer: siehe Typenschild & Technische			sche Daten			

in Übereinstimmung zu den EG Richtlinien konstruiert, hergestellt und endgefertigt,

2004/108/EG Richtlinie für Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

für die Konzipierung des Gerätes wurden nachfolgende harmonisierte Normen angewendet:

EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 60335

Herstelleradresse: BWT water + more GmbH, Walter-Simmer-Straße 4, A-5310 Mondsee, Tel.: + 43 (0) 6232 5011 - 0

> Mondsee, März 2014 Ort, Datum / Place, date / Lieu, date

Dr. Monique Bissen

Leitung F&E Österreich Head of R&D Austria / Direction R&D Autriche



CE Declaration of conformity EG Konformitätserklärung / Certificat de conformité CE

The company **BWT water + more GmbH** declares, that reverse osmosis device with the following specifications: Trade name of product: Model: Order No. BWT bestaqua 14 821002 18 821003 BWT bestaqua with a serial number higher than: see rating plate & technical specifications and with a order No.: see rating plate & technical specifications have been designed, manufactured and assembled according to the following **EC Directives (guidelines):** 2004/108/EC Guideline for electromagnetic compatibility (EMC) 2006/95/EC "Low Voltage Directive" 2006/95/EC the following harmonised guidelines were applied: EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 60335 Manufacturer: BWT water + more GmbH, Walter-Simmer-Straße 4, A-5310 Mondsee, Phone: + 43 (0) 6232 5011-0

> Mondsee, March 2014 Place, date / Ort, Datum / Lieu, date

Dr. Monique Bissen

Head of R&D Austria Leitung F&E Österreich / Direction R&D Autriche



CE Déclaration de conformité

EC declaration of conformity / CE Konformitätserklärung

La société **BWT water + more GmbH** déclare que le **appareil d'osmose inverse** avec les spécifications suivantes :

Désignation comm	nerciale :	Modèle :	Numéro de	commande :
• BWT bestaqua		14	821002	
• BWT bestaqua		18	821003	

avec un numéro de série :voir les spécifications techniqueset avec un numéro de fabrication et d'identification :voir les spécifications techniques

est conçu, fabriqué et assemblé en conformité avec les directives CE :

2004/108/CE	Compatibilité électromagnétique (CEM)
2006/95/CE	La directive « Basse tension » 2006/95/CE

Pour les conception de l'appareil, les normes harmonisées suivantes ont été appliquées :

EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 60335

Fabricant :BWT water + more GmbH, Walter-Simmer-Straße 4,
A-5310 Mondsee, Tél. : + 43 (0) 6232 5011 - 0

Mondsee, Mars 2014 Lieu, date / Place, date / Ort, Datum

Dr. Monique Bissen





C E Dichiarazione di conformità

EC declaration of conformity / CE Konformitätserklärung

La società **BWT water + more GmbH** dichiara che il prodotto l'apparecchio di osmosi inversa con le seguenti specifiche:

Nome del prodotto):	Modello:	Numero di o	rdinazione:
• BWT bestaqua		14	821002	
• BWT bestaqua		18	821003	

Con numero di serie superior a:	vedi placca e specifiche tecniche
e con riferimento di produzione no.:	vedi placca e specifiche tecniche

e stato progettato, prodotto e assemblato a seconda delle seguenti Direttive EC (line guida):

2004/108/EC Linee guida per basso voltaggio (LVD)

2006/95/EC Linee guida per compatibilità elettromagnetica 2006/95/EC

Per la progettazione dell'apparecchio sono state applicate le seguenti norme armonizzate:

EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 60335

Indirizzo del produttore: BWT water + more GmbH, Walter-Simmer-Straße 4, A-5310 Mondsee, Tel.: + 43 (0) 6232 5011 - 0

> Mondsee, Marzo 2014 Luogo, data / Place, date / Lieu, date

Dr. Monique Bissen

Direzione R&D Austria Head of R&D Austria / Direction R&D Autriche





BWT – The Company

Austria

BWT water + more GmbH Walter-Simmer-Straße 4 A-5310 Mondsee Phone: +43 / (0)6232 / 5011-0 Fax: +43 / (0)6232 / 4058 E-Mail: kundenservice.wm@bwt-group.com

Germany

BWT water+more Deutschland GmbH

Spiegelgasse 13 D-65183 Wiesbaden Phone: +49 / (0)611 58019-0 Fax: +49 / (0)611 58019-22 E-Mail: info@water-and-more.de

Switzerland BWT AQUA AG

Hauptstrasse 192 CH-4147 Aesch / BL Phone: +41/61/75588-99 Fax: +41/61/75588-90 E-Mail: info@bwt-aqua.ch

France

BWT France SAS,

Division water+more 103 rue Charles Michels F-93206 Saint Denis Cedex Phone: +33 1 49222720 Fax: +33 1 64772503 E-Mail: info@water-and-more.de

Italy

BWT water+more Italia srl

Viale Giulio Cesare 20 I-24124 Bergamo Phone: +39 / (0)35 210738 Fax: +39 / (0)35 3830272 E-Mail: info@waterandmore.it

United Kingdom

BWT UK Ltd., water+more division BWT House, The Gateway Centre Coronation Road High Wycombe HP12 3SU Phone: +44 (0)1494 838128

Phone: +44 (0)1494 838128 Fax: +44 (0)1494 838104 E-Mail: info@bwt-uk.co.uk

Spain/Portugal

BWT water+more Iberica S.L. Silici, 71 - 73 E-08940 Cornella del Llobregat Phone: +34 93 474 04 94 Fax: +34 93 474 47 30 E-Mail: info@water-and-more.de

Denmark BWT HOH A/S

Geminivej 24 DK-2670 Greve Phone: +45 43 600-500 Fax: +45 43 600-900 E-Mail: bwt@bwt.dk

Hungary

BWT Hungária Kft.

2040 Budaörs Keleti utca 7. Phone: +36 23 430 480 Fax: +36 23 430 482 E-Mail: bwt@bwt.hu

Benelux

BWT Belgium NV

Division water+more Belgium Leuvensesteenweg 633 B-1930 Zaventem Phone: +32 (0) 758 03 14 Fax: +32 (0) 758 03 33 E-Mail: info.water-and-more@bwt.be E-Mail: info.water-and-more@bwtnederland.nl

Poland

BWT Polska Sp. z o.o.

ul. Połczyńska 116 01-304 Warszawa Phone: +48 22 533 57 00 Fax: +48 22 533 57 19 E-Mail: bwt@bwt.pl

www.bwt-wam.com

Händlerstempel (DE) / Stamp of dealer (EN) Cachet du revendeur (FR) / Timbro del rivenditore (IT)

