Drift manual For Operatør panel

RO-2700

Serie

Indhold:

1.		Menu	3
	1.1	Information i menu :	
	På	alarm siden, vises alle aktive alarmer	
	1.2	Funktioner i menu:	
2		Drift	4
	2.1	Information i Drift:	
	2.2	Funktioner I Betjening:4	
3		Drift. Setting 1	5
	3.1	Informationer i Drift-setting 1:5	
	3.2	Funktioner I Drift-setting 1:5	
4		Drift. Setting 2	6
	4.1	Informationer i Drift-setting 2:6	
	4.2	Funktioner I Drift-setting 2:6	
5.		Mimic	7
	5.1	Information I Mimic:	
	5.2	Funktioner i "Mimic": Ingen	
6.		Manuel/Auto pumper og ventiler	8
	6.1	Information I Man/Auto pumper ventiler:8	
	6.2	Funktioner i " Man/Auto pumper ventiler":8	
7		Totaltæller	9
	7.1	Information I Total tæller:9	
	7.2	Funktioner i "Totaltæller":9	
8		Alarm setting	10
	8.1	Informationer i Alarm.setting:	
	8.2	Funktioner I Alarm setting:	
9.		Anlægstype	11
	9.1	Information I Anlægstype:	
	9.2	Funktioner i "Anlægstype":11	
10).	Alarm	12
	10.	1 Information i Alarm	
	10.	2 Funktioner i Alarm	
11	L.	Alarm log:	13
	11.	1 Information i Alarm historie:	
	11.	2 Funktioner i Alarm log:	
13	3.	Dato/tid :	14
	13.	1 Information i Dato/tid:14	
	13.	2 Funktioner i Dato/tid :14	
14	ł	Password:	15
	14.	1 Informationer i Password:15	
	14.	2 Funktioner I Password:15	
	14.	3 Password:	
	НΟ	PH Watertechnology A/S	

1. Menu



Information i menu :

1.1

Alle skærmbilleder er opbygget med et sidehoved. hvor dato - tid og anlægstype kan overvåges.

Ved en opstået alarm, vil alarm teksten i betjeningsknappen i højre hjørne, starte med at blinke

Med langsom frekvens. Tryk på Alarm På alarm siden, vises alle aktive alarmer. Tryk på MENU Vil returnere til denne oversigt. Tryk på yy/mm/dd. For indstilling af dato og klokkeslæt.

1.2 Funktioner i menu:

Tryk Drift RO :	På drift-siden, har man mulighed for start og stop af drift, Skyl og evt. CIP-Rens.
Tryk Drift setting:	l drift setting, vælges indstillinger for Opstart af RO-anlæg (Denne skærm er beskyttet med Password (se afsnit 14.0)
Tryk Mimic:	På mimic-siden, vises drift status og målinger.
Tryk Total tæller:	På Total tæller-siden, vises opsumerende vandmængder fra vandmålere.
Tryk Alarm setting:	I alarm setting, vælges indstillinger for setpunkt og forsinkelser af alarmer . (Denne skærm er beskyttet med Password (se afsnit 14.0)
Tryk Anlægstype:	På anlægstype-siden, vælges anlægstype, sprog og options. (Denne skærm er beskyttet med Password (se afsnit 14.0)

Drift

2



2.1 Information i Drift:

Knapper for start, stop af anlæg og start, stop manuel skyl. Ved CIP-option, Betjenes denne option her. Når knappen aktiveres, skifter den stilling mellem 0 - 1.

2.2 Funktioner I Betjening:

Tryk 0 - 1 Start-RO	For start/stop af anlæg.	
Tryk 0 - 1 Start flush-RO	For start/stop skyl af anlæg.	
Tryk 0 - 1 Start-CIP-RO	For start/stop CIP-Rens af anlæg.	

Page 4 / 15

3 Drift. Setting 1

HOH	08/12/12	MENU	Alarm 10:44
Forsinket	start vandbehov	Pre.	Acc.
Forsinket	stop vandbehov		1
Forsinket	start P1	30	0
Forsinket	aben Y2-permeat	10	0
			\bigtriangleup

3.1 Informationer i Drift-setting 1: Tider for forsinkelser af opstart, ventiler og pumpe operationer.

3.2 Funktioner I Drift-setting 1:

Her kan man ændre på tider for forsinkelser af start og stop af anlæg på niveau kontakter. Der kan indsættes forsinkelser for start af pumpe og åbning/lukning af ventiler.

Data ændring:

For at ændre en indstilling, trykkes på et af felterne. Et pop up keyboard vil fremkomme på skærmen, og den nye værdi indtastes og afsluttes med ENT.

(Denne skærm er beskyttet med Password level 1 (se afsnit 14.0)

4 Drift. Setting 2



4.1 Informationer i Drift-setting 2: Indstilling for kalibrering af vandmålere og aktuel vand flow.

4.2 Funktioner I Drift-setting 2:

Her kan man ændre på indstillinger for kalibrering af vandmålere.

Data ændring:

For at ændre en indstilling, trykkes på et af felterne. Et pop up keyboard vil fremkomme på skærmen, og den nye værdi indtastes og afsluttes med ENT.

(Denne skærm er beskyttet med Password level 2 (se afsnit 14.0)

5. Mimic.



5.1 Information I Mimic:

Måling af ledningsevne, flow temperatur og tryk (*hvis installeret*). Drift status på anlæg Drift status på ventiler og pumper. Pumper skifter farve. (sort = stoppet, hvid = drift) Ventiler skifter farve. (sort = lukket, hvid = åben.)

5.2 Funktioner i "Mimic": Ingen.

6. Manuel/Auto pumper og ventiler





- 6.1 Information I Man/Auto pumper ventiler: Status af indstilling for pumper og ventiler.
- 6.2Funktioner i " Man/Auto pumper ventiler":
Manuel eller auto drift/styring af pumper og ventiler. Der skiftes mellem auto/manuel ved tryk
på omskifter.

.

7 Totaltæller.



7.1Information I Total tæller:
Total opsumeret vandmængde til og afgang fra anlæg.

7.2 Funktioner i "Totaltæller":

Tryk R knappen, for reset af total tæller for vandmægde.

(Denne funktion er beskyttet med Password level 1 (se afsnit 14.0)

8

Alarm setting

	/12/12	MENU] [Alarm] 10:43
Forsinket alarm P Forsinket alarm P Forsinket alarm L Forsinket alarm L Forsinket alarm N	'S1 ['S3 [SA3 [.SL5 [5 Sek. 5 Sek. 10 Sek. 5 Sek. 9 Sek.
08/	/12/12	MENU 1 [A] arm[]
Alarm Diff.Tryk Forsinket alarm 0	60 [[\$] 300	10:43 Sek. 0.0bar Sek. 0.0uS

8.1

Informationer i Alarm.setting: Forsinkelser af alarmer og setpunkt for ledningsevne og tryk (hvis installeret).

8.2 Funktioner I Alarm setting: indstilling af tider ved forsinkelse af alarmer og setpunkt for ledningsevne og tryk i drift.

Data ændring:

For at ændre en indstilling, trykkes på et felt. Et pop up keyboard vil fremkomme på skærmen, og den nye værdi indtastes og afsluttes med ENT.

(Disse skærme er beskyttet med Password level 1 (se afsnit 14.0).

9. Anlægstype



9.1 Information I Anlægstype: RO-Type og tilvalg af option.

9.2 Funktioner i "Anlægstype":

Tryk på knappen for anlægstype og indtast type nummer. Tryk på feltet ud for option for at tilvælge optioner.

Tryk på " Sprog " for ændring af sprog i panel.

10. Alarm.

HC	H	08/12/12	MENU Alarm 10:46
<u>Date</u> 12/12 12/12 12/12 12/12	<u>Trig</u> 10:45 10:45 10:45 10:45	<u>Message</u> P1 Alarm P1 Alarm QIS1,Ledn.ev QIS1,Ledn.ev	Recov 10:45 10:45 ne ne 10:45
STAR	UP	DOMN	SLR EXIT

10.1 Information i Alarm.

Dette billede med alarmer vil Fremkomme ved tryk på Alarm knappen øverst til højre. Hvis der opstår en alarm på anlægget, vil alarm knappen starte med blink frekvens. Alarmen vil blive presenteret med dato og klokkeslæt for alarmens opståen. Når alarmen resettes på alarm knappen, vil alarm teksten forsvinde og alarm knappen gå tilbage til fast tekst..

10.2 Funktioner i Alarm.

I bunden af billedet er der 1 knap til at starte mellem stift af billede ved mange alarmer, de to knapper up/down benyttes til at skifte op og ned i billedet med alarmer. Alle aktive alarmer resettes ved tryk på alarm knap i øverste højre hjørne.

11. Alarm log:



11.1 Information i Alarm historie:

I dette billede, ses de seneste 128 alarmer med dato og klokkeslæt for alarmens opståen og tiden for kvitering af alarm. Når der er opstået flere end 128 alarmer, vil de senest opståede alarmer blive slettet. I bunden af billedet er der 1 knap til at starte mellem stilt af bilede ved mange alermer, de to knapper up/down benyttes til at skifte op og ned i billedet med alarmer.

11.2 Funktioner i Alarm log:

Ingen.

13. Dato/tid :

HOH	0 8	08/12/12		MENU) Alarm 10:47	
År Ø	Måned Ø	Dag Ø	Time Ø	Minut Ø	

13.1 Information i Dato/tid:

Dato og klokkeslæt i operatør panel..

13.2 Funktioner i Dato/tid :

Dato og klokkeslæt indstilles ved tryk på den enkelte knap, herefter indtastes den nye værdi Og der afsluttes ved tryk på ENT..



14 Password:

14.1Informationer i Password:
Password billedet vil automatisk fremkomme, hvis man vælger en Password beskyttet skærm.

Hvis man indtaster korrekt password, vil det ønskede billede fremkomme. Ved tryk på cancel vendes tilbage til skærm.

14.2 Funktioner I Password:

Data indtastning:

Indtast det korrekte password og tryk ENT.

14.3 Password:

Password kan oplyses ved henvendelse til HOH Watertechnology A/S Tlf.: +45 43600500 Proces afdelingen.