

Monteringsvejledning

Membran aflufter

BWT AirFree

version 2.1



BWT – For You and Planet Blue.

Ophængning:

Membran aflufteren ophænges på en lodret væg i en højde på ca. 1,80 – 2,0 meter fra gulv til overkant af aflufteren, et sted hvor der er plads til at anlægget kan serviceres (0,5 meter fri på hver side samt 1 meter fri foran)

Aflufteren skrues fast på væggen gennem de 3 huller, der er i bagpladen.

Tilslutning:

Aflufterens 2 stk. ½" ventiler i toppen, tilsluttes anlæggets returledning på siden eller i toppen af returledningen. Der skal holdes igen på de 2 stk. ½" ventiler, så de ikke drejer.

Anlægsvandet skal være rent og fri for partikler større end 5 µm. Aflufteren skal derfor monteres efter anlæggets eksisterende delstrømsfilter eller der skal monteres et filter foran aflufteren.

Spædevand tilsluttes ½" ventilen i bunden af aflufteren, husk at holde igen på ventilen. Spædevandet skal være kalkfrit, med en resthårdhed på mindre end 0,2 °dH.

10 mm slange for tømning af vakuumtank, kan føres hen over afløb.

Der etableres et 230v stik i umiddelbar nærhed af aflufteren.

Når membranaflufteren er monteret og tilsluttet, kontaktes:

Forhandleren, som sørger for opstart og indregulering af anlægget.

NB. Vakuumaflufteren på IKKE stå med vandtryk på, når den ikke er i drift.