

# Sikkerhed i dit BWT anlæg



<b>AQA safe valve</b> Giver sikkerhed ved at stoppe anlæggets regenerering, ved strømsvigt.	-	✓	✓	✓
<b>AQA watch</b> Registrerer et langsomt, sivende vandforbrug i dit hjem.	-	✓	✓	✓
<b>AQA stop liter</b> Registrerer et højt og pludseligt vandforbrug og lukker automatisk for vandtilførslen.	-	-	✓ Kræver: AQA stop sikkerhedspakke	✓
<b>AQA stop floor sensor</b> En kablet gulvsensor der lukker for vandforsyningen, hvis den registrerer vand.	-	-	-	✓
<b>AQA guard sensor</b> Trådløs og batteriløs vandalarm.	-	-	Tilbehør	Tilbehør
<b>AQA detector</b> Installeres før anlægget. Lukker for vandet, hvis der registreres vand på gulvet.	Tilbehør	Tilbehør	-	-
<b>AQA stop sikkerhedspakke</b> Automatisk lukkeventil der installeres lige før anlægget. Pares med en Guard.	-	-	Tilbehør	-