




**BWT Perla**  
silk WiFi  
S, M, L, XL

Fontos: Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a regisztrációs útmutatót. Adatlapjaink és termékismertetőink ugyan a legjobb tudásunk szerinti információkat tartalmazzák, azok tartalma ránk nézve jogilag nem kötelező érvényű.



## A BWT Perla Silk regisztrációja

Köszönjük, hogy Perla Silk WiFi vízlágyító berendezést vásárolt. Az alábbi útmutatások segítenek abban, hogy csatlakoztatni tudja az új berendezését.

*(Felhívjuk rá a figyelmet, hogy az útmutatásokban látható okostelefon képernyőképek csak tájékoztató jellegűek és az adott telefon típusától függően változhatnak.)*

- 1 Kapcsolja be Perla Silk áramellátását. Rövid idő elteltével a wifi modul helyi hozzáférési pontként működésbe lép. Erre általában wifi hotspotként utalunk.

*Az alábbi lépéseket követve az okostelefonnal keresse meg a helyi hozzáférési pontot és csatlakozzon rá:*

- 2 Lépjen a telefonon a „Beállítások”-ra és keresse meg a helyi wifi-hálózatokat. Ha szükséges, kapcsolja ki a wifi-t a telefonon, majd kapcsolja vissza, hogy el tudjon ndítani egy új keresést.

- 3 A megtalált hálózatok listájából válassza ki a PerlaSilk-et

- 4 Ha nem találja, a PerlaSilk helyi hozzáférési pontot, akkor lehet, hogy lejárt az idő. Ekkor egyszerűen kapcsolja ki a vízlágyító berendezést, majd kb. 10 másodperc elteltével kapcsolja be újra, hogy a helyi hozzáférési pontot újra megkeresse.

- 5 Mihelyt megtalálta a PerlaSilk hálózatot, válassza ki a listából és írja be a silky-soft jelszót, hogy csatlakozni tudjon a helyi hozzáférési ponthoz.

*Ekkor kaphat olyan értesítést, hogy a PerlaSilk-en nincs internet-hozzáférés. Nyomja meg az „OK”-t az üzenet elfogadásához és törléséhez.*

Ezzel a Perla Silk csatlakozott az okostelefonhoz.

- 6 Nyisson meg egy böngészőt (pl. a Chrome-ot vagy Safari-t) a telefonon

- 7 A cím-/keresősávban írja be a 192.168.4.1-et és NYOMJA MEG az Enter/Keresés gombot.

- 8 Ekkor megjelenik a Perla Silk kezdőképernyő

## A BWT Perla Silk regisztrációja

Ezen az 1. ábrán a feltételek, valamint azok a mezők láthatóak, melyekbe be kell írni az Ön helyi hálózatának hitelesítő adatait és az Ön e-mail címét.

9. A folytatáshoz NYOMJA MEG a Keresés gombot, hogy a Perla Silk megkeresse a rendelkezésre álló wifi-hálózatokat és betöltse a legördülő listát

14:05  
192.168.4.1

**BWT**  
BEST WATER TECHNOLOGY

For Terms and Conditions of use please refer to the accompanying literature. Full terms and conditions are available during the registration process.  
Please Note: This network is not encrypted (it doesn't use SSL i.e. http not https) however the network itself is WPA2 PSK encrypted and requires a password.  
This webserver is only used to initially configure a WiFi connection with your own network and start the registration

WiFi SSID  
WiFi Network 1 Search

Password Show

Email  
1234-ABCD

**Network not validated. Press Connect**

Connect to WiFi




WiFi connected  WiFi verified  Registered  
PCodel 2FG-

1. ábra

Folyt.

## A BWT Perla Silk regisztrációja

10. A rendszer-letapogatás befejeztével KOPPINTSON a wifi legördülő listájának gombjára. Ekkor – a telefon típusától függően – a 2. ábrán láthatóhoz hasonló lista jelenik meg:



Folyt.

2. ábra

## A BWT Perla Silk regisztrációja

- 11 Válassza ki a vízlágyító berendezéshez a kívánt helyi wifi-hálózatot.
- 12 Ezután írja be az Ön hálózati jelszavát a jelszó mezőjében. MEGJEGYZÉS: A „Mutasd”-ra (Show) koppintva a jelölőnégyzet átvált a karakterek kijelzése és elrejtése között.




Fig 3

- 13 Most írja be a regisztrációhoz használandó e-mail címét. **NE FELEDJE, hogy ez az e-mail cím az aktiváláshoz szükséges. Ügyeljen arra, hogy helyesen – gépelési hiba nélkül – adja meg az e-mail címet.**





Fig 4

Folyt.

## A BWT Perla Silk regisztrációja

14. A csatlakozási folyamat elindításához NYOMJA MEG a „Csatlakozás a wifi-re” (Connect to WiFi) gombot. Mialatt a Perla Silk csatlakozik a hálózathoz, kijelzésre kerül egy folyamatjelző sáv. Ld. 5. ábra.




5. ábra

15. Ha a bevitt jelszó bármely okból helytelennek bizonyult vagy a wifi-hálózatban merült fel probléma, az alábbi, „A hálózat nem validált” (Network not validated.), üzenet jelenik meg:

*Ilyen esetben végezze el a wifi-jelszó újraellenőrzését és próbálja meg újra a wifi-re csatlakozást (Connect to WiFi).*

Folyt.



6. ábra

## A BWT Perla Silk regisztrációja

16. Amint a Perla Silk sikeresen csatlakozott, a hálózat hozzárendel egy IP-címet, míg az állapot változása „Csatlakoztatva. A folytatáshoz nyomja meg Regisztrációt” (Connected. Press Register to proceed) lesz.





Fig 7

17. Ekkor nyomja meg a „Berendezés regisztrációja” (Register device) gombot, hogy elindulhasson a regisztrációs folyamat. Ekkor az állapot változása „Regisztráció függőben” (Registration pending) lesz.

*A vízlágyító berendezés automatikusan továbbítja a BWT-nek a regisztrációs kérelmet és várja, hogy erre megérkezzen a válasz. Kb. 5 perc elteltével a Perla Silk helyi hozzáférési pont kikapcsol.*



8. ábra


Folyt.

## A BWT Perla Silk regisztrációja

18. A regisztrációs kérelem megküldését követő 12 napon belül a BWT-től kapni fog egy aktiváló e-mailt:

*Ha az e-mailt bármely okból nem kapná meg, kérjük, ismételje a fenti 1-17. pontban írtakat.*

*Ha a második kísérletet követő 3 napon belül sem érkezne BWT-től aktiváló e-mail, kérjük, vegye fel ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot a 01494 838100 telefonszámon.*



Folyt.

9. ábra













### A BWT Perla Silk regisztrációja

During the product registration process over the Perla Silk local access point several status indications and warnings may appear during the process. The table below provides a summary of the status and actions possible

Status Display	State	Possible actions
Network not validated. Press Connect	Device has never been connected to WiFi or registered	Press Connect to enter WiFi credentials
Not registered. Press Register.	Not currently connected to WiFi but has been connected previously Registration has never been started.	Press Reconnect to re-enter WiFi credentials
Connected. Press Register to proceed	Connected to WiFi but registration not started	Press Register Press Reconnect to re-enter WiFi credentials (in case of access point time out)
Registration pending	1st registration request has been sent, waiting for message acceptance from BWT Cloud	Wait for activation email from BWT Press Reconnect to re-enter WiFi credentials (should you wish to change any details or re-submit registration request)
Registration pending (x) days remaining	1st registration request has been accepted waiting for activation from BWT Cloud	Wait for activation email from BWT Press Reconnect to re-enter WiFi credentials (should you wish to change any details or re-submit registration request)
Registration pending (2nd attempt)	2nd registration request has been sent, waiting for message acceptance from BWT Cloud	Wait for activation email from BWT Press Reconnect to re-enter WiFi credentials
Registration pending (2nd attempt) x days remaining	2nd registration request has been accepted waiting for activation from BWT Cloud	Wait for activation email from BWT Contact BWT Customer Service
Unregistered. Reset to restart	Registration has expired or been declined by user	Press Connect to enter WiFi credentials
Registered	Registration successful everything OK	No action needed. Open or setup BWT Account Press Reconnect to re-enter WiFi credentials (should you wish to change any details)



**BWT Hungária Kft.**  
2040 Budaörs, Keleti utca 7.  
Tel: +36 23 430 480  
E-mail: [bwt@bwt.hu](mailto:bwt@bwt.hu)

*bwt.hu*

**FOR YOU AND PLANET BLUE.**